

高精細G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付 EMV(エレクトロマルチビジョン)

◆動作確認済Bluetooth内蔵携帯電話一覧

- ・動作確認は、一定の条件下で確認したものです。予告なく情報が変更になる場合があります。予めご了承ください。
- ・この確認結果は検証に使用した携帯電話に関しての結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。
- ・この確認結果は特にナビと携帯電話の接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価保証するものではありません。
- ・下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ケーブル装着性	ハンズフリー通話	備考
au	カシオ	G'z One IS11CA	2011/07	BT接続 ⇒	○ ※2※13	
au	カシオ	CA007	2011/06	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	カシオ	EXILMケータイ CA006	2010/12	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	カシオ	G'z One TYPE-X	2010/11	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	カシオ	EXILMケータイ CA005	2010/05	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	カシオ	EXILMケータイ CA004	2009/11	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	カシオ	EXILMケータイ CA003	2009/11	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	カシオ	G'z One CA002	2009/05	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	東芝	Windows® Phone IS12T	2011/08	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
au	東芝	REGZA Phone IS11T	2011/09	BT接続 ⇒	※2※8 △ ※12※13 ※15	
au	東芝	T007	2011/07	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
au	東芝	T008	2011/06	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	東芝	REGZA Phone ISO4	2011/02	BT接続 ⇒	○ ※8※12 ※13	
au	東芝	T006	2011/02	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	東芝	X-RAY	2010/11	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	東芝	T005	2010/10	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	東芝	LIGHT POOL	2010/07	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	東芝	REGZA Phone T004	2010/06	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	東芝	T003	2009/11	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	東芝	biblio	2009/06	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	東芝	W44T II (TiMO)	2006/10	BT接続 ⇒	○	本機種はトヨタ販売店での限定販売です。
au	東芝	ISO2	2010/06	BT接続 ⇒	△ ※8※12 ※14※15	
au	京セラ	DIGNO ISW11K	2011/11	BT接続 ⇒	○ ※2※12 ※13	

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ケーブル装着性	ハンズフリー通話	備考
au	京セラ	K009	2011/06	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	京セラ	K007	2011/01	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	三洋	SA002	2010/05	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	三洋	SA001	2009/10	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
au	SonyEricsson	XPERIA acro HD IS12S	2012/03	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
au	SonyEricsson	URBANO AFFARE	2011/10	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	SonyEricsson	S007	2011/07	BT接続 ⇒	○ ※2※14	
au	SonyEricsson	XPERIA acro IS11S	2011/06	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※14	
au	SonyEricsson	G11	2011/04	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	SonyEricsson	Cyber-ShotTMケータイ SO06	2011/01	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	SonyEricsson	BRAVIA Phone S005	2010/11	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	SonyEricsson	URBANO MOND	2010/10	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	SonyEricsson	BRAVIA Phone S004	2010/06	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	SonyEricsson	Cyber-ShotTMケータイ SO03	2010/05	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
au	SonyEricsson	URBANO BARONE	2010/02	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	SonyEricsson	BRAVIA Phone U1	2009/12	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	SonyEricsson	G9	2009/04	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	SonyEricsson	Cyber-ShotTMケータイ SO01	2009/03	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	日立	beskey	2010/06	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	日立	Mobile Hi-Vision CAM Wooo	2009/07	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	シャープ	INFOBAR C01	2012/02	BT接続 ⇒	△ ※2※12 ※13※15	
au	シャープ	AQUOS PHONE IS14SH	2011/12	BT接続 ⇒	△ ※2※12 ※13※15	
au	シャープ	AQUOS PHONE IS13SH	2011/11	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
au	シャープ	INFOBAR A01	2011/06	BT接続 ⇒	△ ※2※12 ※13※15	
au	シャープ	AQUOS PHONE IS12SH	2011/06	BT接続 ⇒	△ ※2※12 ※13※15	
au	シャープ	AQUOS PHONE IS11SH	2011/06	BT接続 ⇒	△ ※2※12 ※13※15	
au	シャープ	IS05	2011/03	BT接続 ⇒	△ ※2※12 ※14※15	

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ケーブル装着性	ハンズフリー通話	備考
au	シャープ	SH011	2011/01	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	シャープ	AQUOS SHOT SH010	2010/11	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	シャープ	SH009	2010/10	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	シャープ	AQUOS SHOT SH008	2010/06	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	シャープ	SOLAR PHONE SH007	2010/06	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	シャープ	AQUOS SHOT SH006	2010/03	BT接続 ⇒	△ ※12※15	
au	シャープ	SH005	2010/01	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	シャープ	SH004	2009/11	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	シャープ	AQUOS SHOT SH003	2009/10	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	シャープ	SOLAR PHONE SH002	2009/06	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	シャープ	Sportio water beat SHY01	2009/05	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	シャープ	IS03	2010/11	BT接続 ⇒	○ ※2※12 ※14	
au	シャープ	IS01	2010/06	BT接続 ⇒	△ ※12※14 ※15	
au	シャープ	E06SH	2009/08	BT接続 ⇒	○ ※12	
au	シャープ	E05SH	2009/04	BT接続 ⇒	△ ※12※15	
au	NEC	MEDIAS BR IS11N	2011/12	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
au	富士通	ARROWS ES IS12F	2012/01	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
au	富士通	ARROWS Z ISW11F	2011/12	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
au	富士通	F001	2011/11	BT接続 ⇒	○ ※2※12	
au	Apple	iPhone 4S	2011/10	BT接続 ⇒	○ ※8※12 ※13	
au	HTC	HTC EVO 3D ISW12HT	2011/10	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
au	HTC	HTC EVO WiMAX ISW11HT	2011/04	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
au	HTC	E30HT	2009/05	BT接続 ⇒	○ ※8※12 ※14	
au	PANTECH	IS11PT	2011/09	BT接続 ⇒	※2※8 △ ※12※14 ※15	
au	PANTECH	SIRIUS α IS06	2010/12	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※14	
au	モトローラ	MOTOROLA RAZR IS12M	2012/03	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
au	モトローラ	MOTOROLA PHOTON ISW11M	2011/10	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ケーブル 装着性	ハンズフリー通話	備考
au	LG電子	Optimus X IS11LG	2012/01	BT接続 ⇒	※2※8 △※12※14 ※15	
au	SAMSUNG	GALAXY S II WiMAX ISW11SC	2012/01	BT接続 ⇒	※2※8 △※12※13 ※15	
docomo (FOMA)		※FOMAは、ハンズフリーキット(ケーブル)接続に対応していないためBluetooth対応携帯電話のみの案内となります。				
docomo (FOMA)	Panasonic	☆ P-04D	2012/03	BT接続 ⇒	○※2※8 ※12※13	
docomo (FOMA)	Panasonic	☆ Disneymobile P-05D	2012/03	BT接続 ⇒	○※2※8 ※12※13	
docomo (FOMA)	Panasonic	LUMIX Phone P-02D	2011/12	BT接続 ⇒	○※2※8 ※12※13	
docomo (FOMA)	Panasonic	P-01D	2011/11	BT接続 ⇒	○※2※8 ※12※13	
docomo (FOMA)	Panasonic	P-07C	2011/08	BT接続 ⇒	○※2※8 ※12※13	
docomo (FOMA)	Panasonic	P-05C	2011/07	BT接続 ⇒	○※12※13	
docomo (FOMA)	Panasonic	P-03C	2010/12	BT接続 ⇒	○※12※13	
docomo (FOMA)	Panasonic	P-06B	2010/07	BT接続 ⇒	△※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	Panasonic	P-04B	2010/05	BT接続 ⇒	△※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	Panasonic	P-02B	2010/02	BT接続 ⇒	△※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	Panasonic	P-01B	2009/11	BT接続 ⇒	△※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	Panasonic	P-09A	2009/06	BT接続 ⇒	△※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	Panasonic	P-08A	2009/06	BT接続 ⇒	△※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	Panasonic	P-07A	2009/05	BT接続 ⇒	△※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	シャープ	AQUOS PHONE SH-06D	2012/03	BT接続 ⇒	△※2※12 ※13※15	
docomo (FOMA)	シャープ	Q-pot. Phone SH-04D	2012/02	BT接続 ⇒	△※2※12 ※13※15	
docomo (FOMA)	シャープ	SH-05D	2012/02	BT接続 ⇒	△※2※12 ※13※15	
docomo (FOMA)	シャープ	SH-03D	2011/12	BT接続 ⇒	△※2※12 ※13※15	
docomo (FOMA)	シャープ	AQUOS PHONE slider SH-02D	2011/12	BT接続 ⇒	○※2※12 ※13	
docomo (FOMA)	シャープ	AQUOS PHONE SH-01D	2011/12	BT接続 ⇒	○※2※12 ※13	
docomo (FOMA)	シャープ	AQUOS PHONE SH-13C	2011/08	BT接続 ⇒	△※2※12 ※13※15	
docomo (FOMA)	シャープ	AQUOS PHONE SH-12C	2011/05	BT接続 ⇒	△※2※12 ※13※15	
docomo (FOMA)	シャープ	SH-10C	2011/05	BT接続 ⇒	△※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	シャープ	SH-09C	2011/03	BT接続 ⇒	△※12※13 ※15	

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ケーブル装着性	ハンズフリー通話	備考
docomo (FOMA)	シャープ	SH-06C	2011/02	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	シャープ	SH-05C	2011/01	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	シャープ	LYNX 3D SH-03C	2010/12	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
docomo (FOMA)	シャープ	SH-01C	2010/11	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	シャープ	LYNX SH-10B	2010/07	BT接続 ⇒	△ ※2※12 ※14※15	
docomo (FOMA)	シャープ	SH-07B	2010/05	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	シャープ	SH-03B	2010/02	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	シャープ	SH-02B marimekko	2010/07	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	シャープ	SH-02B	2009/11	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	シャープ	SH-01B	2009/11	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	シャープ	SH-07A	2009/06	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	シャープ	SH-06A NERV	2009/07	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	シャープ	SH-06A	2009/06	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	富士通	F-08D	2012/02	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※14	
docomo (FOMA)	富士通	ARROWS μ F-07D	2012/01	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
docomo (FOMA)	富士通	F-04D	2012/01	BT接続 ⇒	△ ※2※12 ※13※15	
docomo (FOMA)	富士通	F-03D girls'	2012/01	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
docomo (FOMA)	富士通	ARROWS X LTE F-05D	2011/12	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
docomo (FOMA)	富士通	ARROWS Kiss F-03D	2011/11	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
docomo (FOMA)	富士通	F-02D	2011/11	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	富士通	F-12C	2011/08	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
docomo (FOMA)	富士通	F-10C	2011/06	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	富士通	F-09C	2011/06	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	富士通	F-07C	2011/07	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	富士通	F-03C	2010/11	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	富士通	F-02C	2010/11	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	富士通	F-01C	2010/11	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ケーブル 装着性	ハンズフリー通話	備考
docomo (FOMA)	富士通	F-07B	2010/05	BT接続 ⇒	×	
docomo (FOMA)	富士通	F-06B	2010/06	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	富士通	F-04B	2010/03	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	セパレート携帯ですが、スライドの状態で適合確認を行っております。
docomo (FOMA)	富士通	F-03B	2009/12	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	富士通	F-01B	2009/11	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	富士通	F-09A	2009/06	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	NEC	MEDIAS ES N-05D	2012/03	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
docomo (FOMA)	NEC	MEDIAS LTE N-04D	2012/02	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
docomo (FOMA)	NEC	MEDIAS LTE N-04D	2012/02	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
docomo (FOMA)	NEC	N-02D	2011/12	BT接続 ⇒	△ ※2※12 ※13※15	
docomo (FOMA)	NEC	MEDIAS PP N-01D	2011/12	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
docomo (FOMA)	NEC	MEDIAS WP N-06C	2011/06	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
docomo (FOMA)	NEC	N-05C	2011/06	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	NEC	MEDIAS N-04C	2011/03	BT接続 ⇒	※2※8 △ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	NEC	N-03C	2011/01	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	NEC	N-02C	2010/11	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	NEC	N-08B	2010/08	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	NEC	N-07B	2010/06	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	NEC	N-04B	2010/05	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	NEC	N-02B	2009/12	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	NEC	N-01B	2009/12	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	NEC	N-09A	2009/06	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	NEC	N-08A	2009/06	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	NEC	N-07A	2009/07	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	NEC	N-06A	2009/05	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	カシオ	CA-01C	2011/07	BT接続 ⇒	△ ※12※13 ※15	
docomo (FOMA)	HTC	HT-03A	2009/07	BT接続 ⇒	×	

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ケーブル装着性	ハンズフリー通話	備考
docomo(FOMA)	RIM	BlackBerry Bold™ 9780	2011/06	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
docomo(FOMA)	RIM	BlackBerry Curved™ 9300	2010/12	BT接続 ⇒	○ ※8※12 ※14	
docomo(FOMA)	RIM	BlackBerry Bold™ 9700	2010/07	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※14	
docomo(FOMA)	東芝	REGZA Phone T-01D	2011/11	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※14	
docomo(FOMA)	東芝	REGZA Phone T-01C	2010/12	BT接続 ⇒	○ ※8※12 ※13	
docomo(FOMA)	東芝	dynapocket T-01B	2010/06	BT接続 ⇒	△ ※8※12 ※14※15	
docomo(FOMA)	東芝	T-01A	2009/06	BT接続 ⇒	○ ※8※12 ※14	
docomo(FOMA)	サムスン	GALAXY NEXUS SC-04D	2011/12	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
docomo(FOMA)	サムスン	GALAXY S II LTE SC-03D	2011/11	BT接続 ⇒	△ ※2※8 ※13※15	
docomo(FOMA)	サムスン	GALAXY S II SC-02C	2011/06	BT接続 ⇒	※2※8 △ ※12※13 ※15	
docomo(FOMA)	サムスン	GALAXY Tab SC-01C	2010/11	BT接続 ⇒	△ ※8※12 ※13※15	
docomo(FOMA)	サムスン	GALAXY S SC-02B	2010/10	BT接続 ⇒	△ ※8※12 ※13※15	
docomo(FOMA)	サムスン	SC-01B	2010/02	BT接続 ⇒	※2※8 △ ※12※14 ※15	
docomo(FOMA)	SonyEricsson	Xperia™ NX SO-02D	2012/02	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
docomo(FOMA)	SonyEricsson	Xperia™ ray SO-03C	2011/10	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
docomo(FOMA)	SonyEricsson	Xperia™ PLAY SO-01D	2011/10	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※14	
docomo(FOMA)	SonyEricsson	XPERIA acro SO-02C	2011/07	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※14	
docomo(FOMA)	SonyEricsson	Xperia™ arc SO-01C	2011/03	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※14	
docomo(FOMA)	SonyEricsson	Xperia™ SO-01B	2010/04	BT接続 ⇒	△ ※8※12 ※14※15	
docomo(FOMA)	LG電子	PRADA phone byLG L-02D	2012/01	BT接続 ⇒	※2※8 △ ※12※13 ※15	
docomo(FOMA)	LG電子	Optimus LTE L-01D	2011/12	BT接続 ⇒	※2※8 △ ※12※13 ※15	
docomo(FOMA)	LG電子	Optimus bright L-07C	2011/06	BT接続 ⇒	※2※8 △ ※12※13 ※15	
docomo(FOMA)	LG電子	optimus chat L-04C	2011/03	BT接続 ⇒	※2※8 △ ※12※13 ※15	
docomo(FOMA)	LG電子	L-03C	2011/01	BT接続 ⇒	△ ※2※12 ※13※15	携帯電話がカメラ画面の場合、ナビは着信画面に切り替わりません。
SoftBank(3G)	※3Gは、ハンズフリーキット(ケーブル)接続に対応していないためBluetooth対応携帯電話のみの案内となります。					
SoftBank(3G)	シャープ	AQUOS PHONE 104SH	2012/02	BT接続 ⇒	○ ※2※12 ※13	
SoftBank(3G)	シャープ	AQUOS PHONE 103SH	2012/01	BT接続 ⇒	△ ※2※14 ※15	

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ケーブル装着性	ハンズフリー通話	備考
SoftBank(3G)	シャープ	AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH	2011/11	BT接続 ⇒	△ ※2※12 ※15	
SoftBank(3G)	シャープ	Yahoo! PHONE 009SH Y	2011/09	BT接続 ⇒	△ ※2※14 ※15	
SoftBank(3G)	シャープ	AQUOS PHONE THE PREMIUM 009SH	2011/08	BT接続 ⇒	△ ※2※14 ※15	
SoftBank(3G)	シャープ	AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH	2011/06	BT接続 ⇒	△ ※2※12 ※15	
SoftBank(3G)	シャープ	AQUOS PHONE 006SH	2011/06	BT接続 ⇒	△ ※2※14 ※15	
SoftBank(3G)	シャープ	GALAPAGOS 005SH	2011/02	BT接続 ⇒	△ ※12※14 ※15	
SoftBank(3G)	シャープ	PAUL&JOE 004SH PJ	2011/03	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
SoftBank(3G)	シャープ	THE PREMIUM7 WATERPROOF 004SH	2011/01	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
SoftBank(3G)	シャープ	GALAPAGOS 003SH	2010/12	BT接続 ⇒	△ ※12※14 ※15	
SoftBank(3G)	シャープ	AQUOS SHOT (002SH)	2010/11	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
SoftBank(3G)	シャープ	PANTONE® 3 001SH)	2010/11	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
SoftBank(3G)	シャープ	AQUOS SHOT 945SH	2010/07	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
SoftBank(3G)	シャープ	mirumo2 944SH	2010/06	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
SoftBank(3G)	シャープ	AQUOSケータイ 943SH	2010/03	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
SoftBank(3G)	シャープ	THE PREMIUM5 942SH	2010/02	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
SoftBank(3G)	シャープ	942SH KT	2010/03	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
SoftBank(3G)	シャープ	AQUOSケータイ FULLTOUCH 941SH	2009/11	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
SoftBank(3G)	シャープ	AQUOS SHOT 940SH	2009/11	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
SoftBank(3G)	シャープ	SOLAR HYBRID 936SH	2009/08	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
SoftBank(3G)	シャープ	THE PREMIUM WATERPROOF 935SH	2009/07	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
SoftBank(3G)	シャープ	mirumo 934SH	2009/06	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
SoftBank(3G)	シャープ	AQUOS SHOT 933SH	2009/05	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
SoftBank(3G)	シャープ	SOLAR HYBRID 842SH	2010/07	BT接続 ⇒	○ ※12※14	
SoftBank(3G)	シャープ	THE PREMIUM6 WATERPROOF 841SH	2010/06	BT接続 ⇒	○	
SoftBank(3G)	シャープ	GENT 841SHs	2010/05	BT接続 ⇒	○	
SoftBank(3G)	東芝	dynapocket X02T	2009/12	BT接続 ⇒	△ ※8※12 ※14※15	
SoftBank(3G)	NEC	MEDIAS CH 101N	2012/01	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※14	

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ケーブル装着性	ハンズフリー通話	備考
SoftBank(3G)	NEC	001N	2010/11	BT接続 ⇒	○ ※12※13	
SoftBank(3G)	NEC	940N	2009/12	BT接続 ⇒	○ ※12※13	
SoftBank(3G)	NEC	931N	2009/11	BT接続 ⇒	○ ※12※13	
SoftBank(3G)	NEC	930N	2009/06	BT接続 ⇒	○ ※12※13	
SoftBank(3G)	NEC	841N	2010/08	BT接続 ⇒	○ ※12※13	
SoftBank(3G)	サムスン	941SC	2010/08	BT接続 ⇒	○ ※12※13	
SoftBank(3G)	サムスン	OMNIA VISION 940SC	2009/11	BT接続 ⇒	○ ※12※13	
SoftBank(3G)	サムスン	OMNIA pop 931SC	2009/06	BT接続 ⇒	○ ※12※13	
SoftBank(3G)	サムスン	EMPORIO ARMANIモデル 830SC	2009/09	BT接続 ⇒	○ ※8※12 ※14	
SoftBank(3G)	サムスン	X01SC	2009/12	BT接続 ⇒	△ ※8※12 ※14※15	
SoftBank(3G)	Panasonic	102P	2012/03	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
SoftBank(3G)	Panasonic	LUMIX Phone 101P	2012/01	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
SoftBank(3G)	Panasonic	Sweety 003P	2011/08	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
SoftBank(3G)	Panasonic	LUMIX Phone 001P	2011/02	BT接続 ⇒	△ ※12※15	
SoftBank(3G)	Panasonic	VIERAケータイ 942P	2010/07	BT接続 ⇒	△ ※12※14 ※15	
SoftBank(3G)	Panasonic	VIERAケータイ 941P	2010/02	BT接続 ⇒	△ ※12※14 ※15	
SoftBank(3G)	Panasonic	VIERAケータイ 940P	2009/12	BT接続 ⇒	△ ※12※14 ※15	
SoftBank(3G)	Panasonic	VIERAケータイ 931P	2009/07	BT接続 ⇒	△ ※12※14 ※15	
SoftBank(3G)	HTC	HTC Desire HD 001HT	2010/11	BT接続 ⇒	△ ※8※12 ※14※15	
SoftBank(3G)	HTC	HTC Desire X06HT II	2010/10	BT接続 ⇒	△ ※8※12 ※14※15	
SoftBank(3G)	HTC	HTC Desire X06HT	2010/04	BT接続 ⇒	△ ※8※12 ※14※15	
SoftBank(3G)	DELL	DELL Streak PRO 101DL	2012/03	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
SoftBank(3G)	DELL	DELL Streak 001DL	2010/12	BT接続 ⇒	×	
SoftBank(3G)	ZTE	STAR 7 009Z	2011/12	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
SoftBank(3G)	ZTE	008Z	2011/08	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※13	
SoftBank(3G)	ZTE	Libero 003Z	2010/12	BT接続 ⇒	○ ※8※12 ※13	
SoftBank(3G)	Huawei	007HW	2011/09	BT接続 ⇒	※2※8 △ ※12※14 ※15	

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ケーブル装着性	ハンズフリー通話	備考
SoftBank (3G)	Apple	i Phone 4S	2011/10	BT接続 ⇒	△ ※8※12 ※13※15	
SoftBank (3G)	Apple	i Phone 4	2010/06	BT接続 ⇒	○ ※8※12 ※13	
SoftBank (3G)	Apple	i Phone 3GS	2009/06	BT接続 ⇒	○ ※8※12 ※13	
SoftBank (3G)	京セラ	HONEY BEE® 101K	2012/01	BT接続 ⇒	○ ※2※8 ※12※14	

○:利用可能、×:利用不可、△:制限付きで利用可能

☆:動作確認結果において、新規もしくは、変更が発生した機種になります。

★1:携帯電話をコンソールボタン内に設置する車種に限る。

★2:携帯電話の仕様によりハンズフリー-キット(ケーブル)接続はご利用できません。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用出来ない場合があります。

※電話帳にシーケットの設定や画像などを添付している場合、ハンドルに電話帳の転送が出来ないことがあります。

※携帯電話をドライブレコーダーに接続した場合、動作しないことがあります。

※Bluetooth接続以外でご利用の場合は、ハンドルと携帯電話を接続するため純正ハンズフリー-キット(ケーブル)が必要です。詳しくは、お近くの販売店にお尋ね下さい。

※ハンドルの電話帳に登録できる件数は最大500件です。電話帳が500件以上登録されている携帯電話より転送をかけた時、登録できない場合があります。

※着信音の鳴動については携帯の設定により異なります。この確認結果においては“接続相手のみ鳴動”、“両方鳴動”、“着信音送出設定 送る”などの設定にて、ハンドルの動作確認をしています。

※SoftBank共通:機種により発信キャンセル後、1分程度ハンドルから発信出来ない場合があります。

※ドコモ共通:機種により発信キャンセル後、ハンドルから発信出来ない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。

※au共通:2007秋以降に発売した機種は発着信時に車両ハンドルからブザー音が鳴る場合があります。

【制限事項】

- ※1 携帯を折りたたんだ状態では利用出来ません。
- ※2 携帯電話がマナード/サイレント設定の時、ハンドルから着信音が鳴りません。
- ※3 Bluetooth接続後、電話機の電源をOFF/ONした場合、自動接続出来ない場合があります。手動による再接続が必要です。
- ※4 Bluetooth接続後、電話機の電源をOFF/ONした場合、ハンドル通信やオーディオサービスが利用出来ない場合があります。
- ※5 着信時、ハンドルに発信者番号が表示されません。
- ※6 着信拒否が出来ません。
- ※7 ハンドル操作による着信拒否が出来ません。
- ※8 応答保留が出来ません。
- ※9 応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。
- ※10 ハンドルからのトン音信号が出ません。
- ※11 着信音又は通話音が小さいため、ハンドルの音量を大きめに設定してください。

- ※12 通話転送が出来ません。
- ※13 電話帳転送が出来ません。
- ※14 電話帳転送に制限があります。
- ※15 Bluetoothが切断された場合、手動による再接続が必要です。
- ※16 携帯電話をマナードモード、サイレントモードに設定する事が出来ません。
- ※17 回線交換方式のみ利用可能です。
- ※18 ハンドルオーディオサービスが利用できません。
- ※19 電話帳転送後は、1度アラートを外して再度接続してください。
- ※20 ハンドルネットが利用出来ません。
- ※21 ハンドルネットボタンを押した後、センターとの通話開始前に携帯電話へ着信があると緊急通報が中断される場合があります。
その際は、再度ハンドルネットボタンを押してください。
- ※22 携帯電話にてダイヤルアップ登録待機(接続待機・登録待ち)の設定を行う必要があります。