

## STEP1

キーの詳細を確認する場合

▶マイページ下部の「管理」をタッチ

キーを切り替える場合

▶マイページ上部のキー名称をタッチ

## STEP2

キーの一覧から

▶詳細情報を確認したい

シェアキーをタッチ

## STEP3

ご利用できる機能

オーナーが許可された機能については「許可」、許可されていない機能については「不許可」が表示されます。

利用開始日時  
利用終了日時

シェアキーの利用期間が表示されます。発行時にシェアキーの利用期限が設定されてない場合、「指定なし」と表示されます。

キー操作

キー操作からは、キー削除やキー設定ができます。

## シェアユーザー画面



キー切り替えの場合は  
STEP4へ



ペアリングが未完了のキーは  
「中断されたキー」と表示されます



ご利用できる機能と  
利用期間は編集できません

ご利用できる機能

利用開始日時/利用終了日時

キー操作



## STEP4

ご利用キーの切り替えから切り替える  
対象の「切替」をタッチ

