

STEP1

マイページの「キー設定」をタッチ

STEP2

「バッテリー警告のカスタマイズ」を
タッチ

STEP3

「バッテリー残量低下の通知」を
タッチし、設定を有効にする

オーナー画面



シェアユーザー画面



有効な状態



アイコンについて



STEP4

警告のタイミングを「常に警告」か「停車中のみ警告」から選択し、タッチ



STEP5

「設定する」をタッチ



警告のタイミングは
選べます



クルマのメーターに表示される警告画像

— イメージ画像 —



画像： <https://toyota.jp/noah/>