

iPod/iPhone動作確認一覧表

ファームウェア 18.5.22時点

●オーディオ・ビデオ再生可、○オーディオ再生可(ビデオ再生不可)、×:再生不可

Table with columns for device type (e.g., iPod nano, iPod touch, iPhone), model name, and compatibility status for various connection methods (USB, Lightning, etc.) across different firmware versions.

- 【機能制限に関する注記】
※1 映像番号がないためビデオ再生できない(Lightningコネクタのため)
※2 ビデオ再生非対応
※3 iPod MUSIC再生中にHF発着信するとHF終了後、iPod MUSICに復帰できない場合があります。(再接続で復帰)
※4 iPod/iPhone本体の電源OFF時に接続するとまたはiPod本体の初回電源ON後ナビとの通信が正常に出来ない場合があります。
※5 iPod/iPhoneを再起動して再接続する、またはiPod/iPhoneを抜き差しして再接続を行ってください。
※6 iPod/iPhone本体の電源OFF時に接続すると、ナビ側にも「RPT.OFF」が表示された後、自動的に「ALL.RPT」に切り替わります。
※7 Lightning Digital AVアダプタと市販のHDMI接続ケーブルまたは「30ピンDigital AVアダプタと市販のHDMI接続ケーブル」を接続した場合、動画再生可能となります。
※8 iPod direct control 機能非対応
※9 iPod-Video再生中にiPod-Video基本操作画面にてTRACK UP/DOWN操作をすると、再生が一時停止状態となり「>」(再生)SWを押下してもVideoの再生が開始されない場合があります。
※10 iPhoneを接続時、未ダウンロード(iTunes Storeで購入済かつ端末側で未ダウンロード)のアルバムを選択すると再生が停止してしま
※11 iPhoneを接続時、未ダウンロード(iTunes Storeで購入済かつ端末側で未ダウンロード)のアルバムを選択すると再生が停止してしま

- 【注意事項】
*本書は、iPod/iPhoneの動作を確認した結果であり、動作全てを保証するものではありません。
*iPod photo, iPod mini, iPod shuffle, iPad, iPad miniには世代を問わず対応していません。
*iPod/iPhoneの機種およびファームウェアバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。
*ソフトウェアバージョンが表記未満の場合、バージョンアップをお勧めします。
*iPod/iPhoneのソフトウェアバージョンはPod/iPhoneの本体で確認することができます。
*ポッドキャスト機能は、iPod本体と異なる動作になる場合があります。
*ネットワークを含む楽曲を連続再生中に、途中で再生が停止する場合があります。
*再生が停止した時は、iPodの電源を入れなおす(リセット)と復帰します。
*ハンズフリー通話終了後に音楽再生が復帰せず、一時停止状態となる場合があります。
*写真表示画面には対応していません。
*ビデオプレイリスト再生には対応していません。
*再生中は、iPhoneの電話着信音が鳴らなくなります。
*iPodとナビゲーションの認証が完了していない状態で、接続後すぐにエンジンがOFFした場合は、しばらくの間再接続できない場合があります。
*Podとナビゲーションの認証が完了している(接続)状態で、iPod本体の電源をOFF⇒ONすると、しばらくの間再接続できない場合があります。
*ポッドキャスト機能で音楽再生中に「RPT」を押下すると、ファイルエディタで再生後、「RPT」ボタンを押下した付近からRPT再生してしま
*Pod VIDEO再生中にナビ側でSHUFFLE操作をするときに再生できない場合があります(SHUFFLE機能OFF)。再度再生ファイルを選択してください。
*Pod/iPhone側で操作すると、iPod/iPhone側と車載側で情報表示が不一致となることがあります。(iOS6以降)
*車載側で操作をするとき、iPod/iPhone側と車載側で情報表示が不一致となることがあります。(iOS6以降)
*Pod-USB(BT/HF/Audio)で接続した状態で、iPod-Music再生中にオーディオソースをBT/Aに切り替えたとBTの音声が出力されないことがあります。
*Pod-Musicモードにて、RANDモードで再生しているとき、音声がとぎれて表示され、ランダムな音で表示されることがあります。
*オーディオブックファイル再生時、再生中のファイルがナビ画面とiPod/iPhone画面と異なる表示になることがあります。
*iPod-Music再生中にPod/iPhone側の操作(ON/OFF)を行うと、トラックリスト画面を正常に表示することができなくなることがあります。(RPTモードをOFFすると復帰)
*車載側でアプリ間(ミュージックアプリ/Podcastアプリ/Bookアプリ)を跨ぐような選曲を行った場合、正しく切替わらない場合があります。
その場合、iPod/iPhoneを再起動して使用中のアプリケーションを停止させてから再度選曲操作を行ってください。
*Pod-Music再生中に選曲リスト画面にてIndexサーチを行うと、選曲画面の操作が行えなくなる場合があります。(再接続で復帰)
*Pod-Music再生中に車載側側でTRACK UP/DOWN操作を連続して行うと、一時停止状態となる場合があります。
*OP-W64は iOS9以降オーディオブックスピード調整(遅い)は機能しなくなります。
*Podの電源スイッチが「TE」→「30」→「TE」に切り替わった場合、接続が切断される場合があります。
*Pod-MusicモードでRPT再生中にRANDモードの操作(ON/OFF)を行うと、トラックリスト画面を正常に表示することができなくなることがあります。(RPTモードをOFFすると復帰)→(iOS10.0.2で改善)
*Pod-Musicモードにて、選択したプレイリストに重複した曲が存在していると、トラックリスト画面を正常に表示することができなくなることがあります。(iOS11.1.2以降)
*BTモードのトラックリスト画面でリストスクロールによる選曲を行うと、曲が切り替わった後にトラックリストの先頭ページが表示されることがあります。
*Pod-Musicモードで各プレイリストから選曲を行うと、楽曲情報(ソング名)を正常に表示することができなくなることがあります。(iOS11.3.1以降)

動作が不安定な場合や正常に動作しない場合は、下記のいずれかの方法をお願いします。
・特定のファイルが再生できない等の場合、iPod/iPhone本体では問題なく再生できることを事前に確認してください。
①iPod/iPhoneを抜き差しして再接続を行ってください。
②iPod/iPhone本体で一度再生してから接続してください。
③iPod/iPhoneをリセットしてください。その後、上記2を実施してください。
④エンジンを一度OFFにしてからONしてください。

iPod nano 7世代、iPod touch 5世代、iPhone 5/5S/5C、6/6Plus、SE、7/7Plus、8/8Plus、X については、ナビと接続する際にiPod、iPhone付属のUSBケーブルを使用する必要があります。
または、下記接続コネクタを使用して接続可能です。
・Apple製「Lightning - 30ピンアダプタ」
・Apple製「Lightning - 30ピンアダプタ(0.2 m)」

<USB/HDMI入力端子のご使用について>
オーディオ再生する場合、iPod、iPhone付属のUSBケーブルを使用する必要があります。
ビデオ再生する場合、HDMIコネクタへの接続が必要となりますが再生可否については接続する機器またはナビに依存しますので接続する機器がナビ側の解像度に対応していることを事前にご確認ください。
(一覧表はUSB接続の結果を記載しています)

またApple製「Lightning-Digital AVアダプタ」を使用する場合、下記動作となります。
・「USB-Lightningケーブル」で接続した場合、ナビ側がiPod/iPhoneとして認識しませんので音楽/動画再生がご利用出来ませんが給電は行います。ただし充電マークは表示されません。
・HDMIケーブルで接続した場合、iPod/iPhoneをHDMI機器として音楽/動画再生がご利用になります。
・USB-LightningケーブルとHDMIケーブルを同時に接続した場合、給電しながらiPod/iPhoneをHDMI機器として音楽/動画再生がご利用になります。ただし充電マークは表示されません。

<iPod/iPhoneにポッドキャスト・オーディオブックの楽曲が保存されている場合の注意事項(iOS8以降)>
下記症状(代表例を記載)が発生する場合があります。
・再生中の楽曲がナビ画面とiPod/iPhone画面と異なる表示になることがあります。
・OP-W64-CP-W66は車載側よりポッドキャストを選択/再生する場合、ポッドキャストのカテゴリからのみ選択/再生可能です。他のカテゴリからポッドキャストを選択した場合、選択したカテゴリの先頭の曲から再生されポッドキャストは再生されません。
・ポッドキャスト再生終了後にミュージック再生が入り込むことがあります。(Audio OFF/ONで復帰)
・OP-W64-CP-W66はポッドキャスト再生終了後、ミュージックカテゴリの先頭の曲から再生されます。
・ポッドキャストのカテゴリにポッドキャストの楽曲が1曲しか入っていない場合、再生できないことがあります。(Audio OFF/ONで復帰)
・ポッドキャスト再生中にTRACK UP/DOWNをすると再生が停止してしまい、iPod-Musicの操作が出来なくなる場合があります。(Audio OFF/ONで復帰)
・Podcastリストを選択時、iPod List画面にて、次曲以外のTRACKダイレクト選択SWを押下しても、選択したPodcastをサーチしない
・Podcastのリストを選択時、iPod List画面にて、再生曲以外が「Podcasts」と表示されてしまう
・Podcastのリストを選択すると、iPod List画面にて、一瞬リストの一番下が選択色になってしま
・OP-W64-CP-W66はポッドキャスト・オーディオブックが選択した曲と異なる曲が再生される場合がございます。
※iPod/iPhoneからポッドキャストのデータを削除することで、症状の回避ができる場合があります。
オーディオブック再生中に他のオーディオブックを選択/再生した場合、選択前のオーディオブックも同時に再生してしまう場合があります。
編集のBooksアプリを停止して選択/再生してください。
※iPod/iPhoneからポッドキャストのデータを削除することで、症状の回避ができる場合があります。
・オーディオブックのスピード調整はできません。
・ポッドキャストのプログラマリストを選択しても、曲リストに全プログラマリストのエピソードが表示されることがあります。

iPod/iPhoneの掲載適用範囲は「販売開始～Apple社のサポート終了まで」とさせていただきます。(2018年分より)