





#### 【機能制限に関する注記】

- ※1 映像信号がないためビデオ再生できません(Lightning もしくは USB-Cコネクタのため)
- ※2 アルバムシャッフル不可
- ※3 iPod/iPhone本体の電源OFF時に接続すると(またはiPod本体の初回電源ON後)ナビとの通信が正常に出来ない場合があります。
- ※5 ポッドキャスト再生中にトラックリストが表示できないことがあります。
- ※6 オーディオブック再生中にトラックリストが表示できないことがあります。
- ※7 iPod/iPhoneが保持している楽曲情報が8000曲を超えている場合、ナビ側でリスト表示できません。デバイス本体でリスト選択できます。
- ※8 Bluetooth接続からUSB接続に切替えると端末側で一時停止となり自動再生することができません。
- ※9 USB接続と同時にBluetooth接続を行うことができません。
- ※10 「USB-C Digital AV Multiportアダプタと市販のHDMI接続ケーブル」または「Lightning Digital AVアダプタと市販のHDMI接続ケーブル」または「30ピンDigital AVアダプタと市販のHDMI接続ケーブル」を接続した場合、動画再生可能となります。
- ※11 BT-A再生時トラックリストから選曲しても、再生曲が切り替わらない。
- ※12 iPodモード時に早戻し操作で曲の先頭まで戻すと、早戻し/早送りができなくなる場合があります。
- ※13 iPodモード時にトラックリスト表示中、端末側で別のアルバム、プレイリストなどの曲を選曲すると、選曲したアルバム、プレイリストのトラックリストに切り替わらない。
- ※14 BTAモード時にトラックリスト表示中、端末側で別のアルバム、プレイリストなどの曲を選曲すると、選曲したアルバム、プレイリストのトラックリストに切り替わらない。
- ※15 オーディオブックにて、トラック操作が正常にできない場合がある その場合、楽曲情報が表示しなくなったり、楽曲No.が誤表示する場合があります。また、2つのファイルを同時再生(混同)する場合があります。復帰条件:ACC OFF/ON、またはケーブルを抜き差ししてください。
- ※16 iPodモード時にトラックアップ/ダウン操作後、曲の切り替わり無音区間から再生時間が進み、音声出力時に再生時間が改めて「0' 00"」から開始する場合があります。
- ※17 HF通話開始時、通話開始前に再生していたオーディオの音声とHF音声混在して出力する場合があります。
- ※18 曲情報を全て取得するまで操作できないため、曲数の多いiPodを接続時、選曲リストへ遷移するまで時間を要する場合があります。
- ※19 BTAモード時にBTAに接続している同端末でスマートフォン連携(NaviConなど)をすると、BTA音声に異音が出力されることがあります。
- ※20 BTAモード時に一部プレイリストのトラック番号が正しく表示できない場合があります。
- ※21 iPodモード時にHF着信すると、端末から鳴動する着信音が最大音量で出力する場合があります。
- ※22 オーディオブック再生中に選曲画面に遷移後、無操作でiPod基本操作画面に自動で遷移し、ONS「楽曲リスト情報更新中です」が表示される場合があります。
- ※23 iPod/iPhone本体の電源OFF時に接続すると(またはiPod本体の初回電源ON後)ナビとの通信が正常に出来ない場合があります。その場合、iPod/iPhoneを再起動して再接続する、またはiPod/iPhoneを抜き差しして再接続を行ってください。(それでも復帰しない場合、iPod/iPhone側で音楽再生やPlayModeを選択して再生してください)※機種によってはオーディオソース選択画面の「USB」SWがトーンダウンしたままiPod/iPhoneが認識されない場合があります。
- ※24 再生中は、他のアプリケーションを起動させないでください。二つ以上のアプリケーションを同時起動させた場合、iPodを認識しない状態になる場合があります。
- ※25 端末の消音モードOFF時着信音が遅れて鳴る場合があります
- ※31 Bluetooth接続からUSB接続に切替えると端末側で一時停止となり自動再生することができません。
- ※34 エラー4を表示してオーディオが再生できない場合があります。ACCのOFF/ON、USBケーブルの再度接続で改善する場合がございます。
- ※35 "シャッフル"の条件で最終曲へのトラックダウンは出来ません。
- ※36 iPodモードで選曲後、トラックリストから選曲すると基本操作画面に遷移しない場合があります。
- ※37 iPodモードでRAND再生時、トラックアップ/ダウンすると、楽曲No.が誤表示する場合があります。
- ※38 iPodモード時、音声は極端に小さくなります。

#### 【注意事項】

- ・本表は、iPod/iPhoneの動作を確認した結果であり、動作全てを保証するものではありません。
- ・iPod photo、iPod mini、iPod shuffle、iPad、iPad miniには世代を問わず対応しておりません。
- ・iPod/iPhoneの機種およびファームウェアバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。ソフトウェアバージョンが表記未満の場合、バージョンアップをお勧めします。iPod/iPhoneのソフトウェアバージョンはiPod/iPhoneの本体で確認することができます。
- ・ポッドキャスト機能は、iPod本体と異なる動作になる場合があります。
- ・アートワークを含む楽曲を連続再生中に、途中で再生が停止する場合があります。再生が停止した時は、iPodの電源を入れなおす(リセットする)と復帰します。
- ・ハンズフリー通話終了後に音楽再生が復帰せず、一時停止状態となる場合があります。
- ・写真表示機能には対応しておりません。
- ・ビデオプレイリスト再生には対応しておりません。
- ・再生中は、iPhoneの電話着信音が鳴らない場合があります。
- ・iPodとナビゲーションの認証が完了していない状態で、接続後すぐにエンジンをOFFにした場合、しばらくの間再接続できない場合があります。
- ・iPodとナビゲーションの認証が完了している(接続)状態で、iPod本体の電源をOFF⇒ONすると、しばらくの間再接続できない場合があります。
- ・ポッドキャスト機能で音楽再生中に「RPT」ボタン押下すると、ファイルエンドまで再生後、「RPT」ボタンを押下した付近からRPT再生してしまう場合があります。
- ・iPod VIDEO再生中にナビ側でSHUFFLE操作をすると正常に再生できない場合があります(SHUFFLE機能をOFFにし、再度再生ファイルを選択してください)。
- ・iPod/iPhone側で操作をすると、iPod/iPhone側と車載器側で情報表示が不一致となることがあります。(iOS6.1以降)
- ・車載器側で操作をすると、iPod/iPhone側と車載器側で情報表示が不一致となることがあります。(iOS6.1以降)
- ・iPhoneをUSBとBT(HF/Audio)で接続した状態で、iPod-Music再生中にオーディオソースをBTAに切り替えるとBTAの音声が出力されないことがあります。
- ・iPod-Musicモードにて、RANDモードに切替えても、SONG番号が1と表示されず、ランダムな番号で表示されてしまうことがあります。
- ・オーディオブックファイル再生時、再生中のファイルがナビ画面とiPod/iPhone画面とで異なる表示になることがあります。
- ・iPod-Music再生中にiPod/iPhone側でプレイリストの追加/削除を行うと、iPod/iPhone側と車載器側でプレイリストの表示が不一致となることがあります。(再接続で復帰)
- ・BTAモードでRAND再生中にRANDモードの操作(ON/OFF)を行うと、トラックリスト画面を正常に表示することができなくなることがあります。(再生曲を切り替えると復帰)(iOS12.1.0以降)
- ・BTAモードでRPT再生中にRANDモードの操作(ON/OFF)を行うと、トラックリスト画面を正常に表示することができなくなることがあります。(RPTモードをOFFすると復帰)
- ・車載器側でアプリ間(ミュージックアプリ/Podcastアプリ/iBookアプリ)を跨ぐような選曲を行った場合、正しく切替わらない場合があります。その場合、iPod/iPhoneを操作して使用中のアプリケーションを停止させてから再度選曲操作を行ってください。
- ・iPod-Music再生中に選曲リスト画面にてIndexサーチを行うと、選曲画面の操作が行えなくなる場合があります。(再接続で復帰)
- ・iPod-Music再生中に車載器側でTRACK UP/DOWN操作を連続で行うと、一時停止状態となる場合があります。
- ・CP-W64は iOS9以降オーディオブックスピード調整(遅い)は機能いたしません。
- ・iPhoneの電波エリアが「LTE→3G」「3G→LTE」に切替わった場合、接続が切断されることがあります。
- ・iPod-MusicモードでRPT再生中にRANDモードの操作(ON/OFF)を行うと、トラックリスト画面を正常に表示することができなくなることがあります。(RPTモードをOFFすると復帰)→(iOS10.0.2で改善)
- ・iPod-Musicモードにて、選択したプレイリストに重複した曲が存在していると、トラックリスト画面を正常に表示することができなくなることがあります。(iOS11.1.2以降)
- ・BTAモードのトラックリスト画面でリストスクロールによる選曲を行うと、曲が切り替わった後にトラックリストの先頭ページが表示されることがあります。(iOS11.1.2以降)
- ・iPod-Musicモードで各プレイモードから選曲を行うと、楽曲情報(「ソング名」)を正常に表示することができなくなることがあります。(iOS11.3.1以降)
- ・iPod-Musicモードにて、曲数の多いプレイリストを選択していると、トラックリスト画面を正常に表示することができなくなることがあります。
- ・iPod-Musicモードで、プレイリストの「購入した項目」内の曲を選択すると、選択した曲とは異なる曲が再生することがあります。(iPod側のShuffle機能が優先されます)(iOS13.3以降)
- ・BTAモードでiPodのLightningケーブル接続時、他モードに切替後BTAモードに切替を行うと、BTA画面を正常に表示できないことがあります。(iOS13.3以降)

動作が不安定な場合や正常に動作しない場合は、下記のいずれかの方法をお試しください。  
・特定のファイルが再生できない等の場合、iPod/iPhone本体では問題なく再生できることを事前に確認してください。

- ①iPod/iPhoneを抜き差しして再接続を行ってください。
- ②iPod/iPhone本体で一度再生してから接続してください。
- ③iPod/iPhoneをリセットしてください。その後、上記②を実施してください。
- ④エンジンを一度OFFにしてからONしてください。

iPod nano 第7世代、iPod touch 第5/6/7世代、iPhone 5/5S/5C、6/6Plus、6S/6SPlus、SE、7/7Plus、8/8Plus、X、XS、XS Max、XR、11、11Pro、11Pro Max、NEW SE

については、ナビと接続する際にiPod、iPhone付属のUSBケーブルを使用する必要があります。

または、下記変換コネクタを使用しても接続可能です。

- ・Apple製「Lightning – 30ピンアダプタ」
- ・Apple製「Lightning – 30ピンアダプタ(0.2 m)」

<USB/HDMI入力端子のご使用について>

オーディオ再生する場合、iPod、iPhone付属のUSBケーブルを使用する必要があります。

ビデオ再生する場合、HDMIコネクタへの接続が必要となりますが

再生可否については接続する機器またはナビに依存しますので

接続する機器がナビ側の解像度に対応していることを事前にご確認ください。

(一覧表はUSB接続の結果を記載しています)

またApple製「Lightning-Digital AVアダプタ」を使用する場合、下記動作となります。

- ・「USB-Lightningケーブル」で接続した場合、ナビ側がiPod/iPhoneとして認識しませんので音楽/動画再生がご使用になれませんが給電は行います。ただし充電マークは表示されません。
- ・HDMIケーブルで接続した場合、iPod/iPhoneをHDMI機器として音楽/動画再生がご使用になれます。
- ・USB-LightningケーブルとHDMIケーブルを同時に接続した場合給電しながらiPod/iPhoneをHDMI機器として音楽/動画再生がご使用になれます。ただし充電マークは表示されません。

<iPod/iPhoneにポッドキャスト・オーディオブックの楽曲が保存されている場合の注意事項(iOS8.0以降)>

下記症状(代表例を記載)が発生する場合があります。

- ・再生中の楽曲がナビ画面とiPod/iPhone画面とで異なる表示になることがあります。
  - ・CP-W64、CP-W66は車載器よりポッドキャストを選択/再生する場合、ポッドキャストのカテゴリからのみ選択/再生可能です。他のカテゴリからポッドキャストを選択した場合、選択したカテゴリの先頭の曲から再生されポッドキャストは再生されません。
  - ・ポッドキャスト再生終了後にミュージック再生が行えなくなることがあります。(Audio OFF/ONで復帰)
  - ・CP-W64、CP-W66はポッドキャスト再生終了後、ミュージックカテゴリの先頭の曲から再生されます。
  - ・ポッドキャストのカテゴリにポッドキャストの楽曲が1曲しか入っていない場合、再生できないことがあります。
  - ・ポッドキャスト再生中にTRACK UP/DOWNをすると再生が停止してしまい、iPod-Musicの操作が出来なくなることがあります。(Audio OFF/ONで復帰)
  - ・Podcastのリストを選択時、iPod List画面にて、次曲以外のTRACKダイレクト選択SWを押下しても、選択したTRACKをサーチしない
  - ・Podcastのリストを選択時、iPod List画面にて、再生曲以外が”Podcasts”と表示されてしまう
  - ・Podcastのリストを選択すると、iPod List画面にて、一瞬リストの一番下が選択色になってしまう
  - ・CP-W64、CP-W66はポッドキャスト・オーディオブックが選択した曲と異なる曲が再生される場合がございます。
- ※iPod/iPhoneからポッドキャストのデータを削除することで、症状の回避ができる場合があります。  
オーディオブック再生中に他のオーディオブックを選択/再生した場合、選択前のオーディオブックも同時に再生してしまう場合があります。  
端末のiBooksアプリを停止して選択/再生してください。  
※iPod/iPhoneからポッドキャストのデータを削除することで、症状の回避ができる場合があります。  
・オーディオブックのスピード調整はできません。  
・ポッドキャストのプログラムリストを選択しても、曲リストに全プログラムリストのエピソードが表示されることがあります。

iPod/iPhoneの掲載適用範囲は「販売開始～Apple社のサポート終了まで」とさせていただきます。(2018年分より)