

Q : オーディオに対応しているメディアと録音方式を教えてください。(CD DVD-R USB等)

以下の表をご覧ください。

<○ : 対応 x : 非対応>

メディアの種類	フォーマット	備考	オーディオの種類		
			14インチディスプレイオーディオPlus +14インチリヤシートエンターテインメントシステム		14インチディスプレイオーディオPlus
			標準	標準 + CD・DVDデッキ (メーカーオプション)	標準
音楽用 CD	標準 (音声 リニアPCM)	-	x	○	x
コピープロテクト機能付CD (コピーコントロールCD)	メーカーにより異なる	-	x	x	x
CD-R	音楽 (リニアPCM/MP3/WMA/AAC)	プログラムソフト・データ用 CD-Rは再生できません	x	リニアPCM : ○*4*5 MP3 : ○*1*4*5 WMA : ○*1*4*5 AAC : ○*1*4*5	x
CD-RW	音楽 (リニアPCM/MP3/WMA/AAC)	プログラムソフト・データ用 CD-RWは再生できません	x	リニアPCM : ○*4*5 MP3 : ○*1*4*5 WMA : ○*1*4*5 AAC : ○*1*4*5	x
CD-ROM	-	プログラムソフト・データ用 CD-ROMは再生できません	x	x	x
DVDビデオ (市販の映像DVD)	ビデオ映像 (MPEG2)	地域番号(リージョンコード)が <2>か<ALL>、 映像方式が<NTSC>と 書かれているもののみ再生可能です	x	○	x
DVDオーディオ	標準	DVDオーディオは2chでの 再生となります	x	x	x
デジタルビデオテープ (DV)	ビデオ映像 (DV)	-	x	x	x
ビデオCD (市販の映像CD)	ビデオ映像 (MPEG1)	-	x	x	x
DVD-ROM	-	プログラムソフト・データ用 DVD-ROMは再生できません	x	x	x
DVD-RAM	ビデオ映像 (MPEG2)	プログラムソフト・データ用 DVD-RAMは再生できません	x	x	x
DVD-R (マイナスアール)	ビデオ映像 (MPEG2) 音声 (MP3/WMA/AAC)	プログラムソフト・データ用 DVD-Rは再生できません	x	<ビデオ映像> ビデオモード : ○*4*5*6 VRモード : ○*4*5*6 AVCREC : x AVCHD : x <音声> MP3 : ○*1*4*6 WMA : ○*1*4*6 AAC : ○*1*4*6	x
DVD-R DL (マイナスアール デュアルレイヤー)	ビデオ映像 (MPEG2) 音声 (MP3/WMA/AAC)	プログラムソフト・データ用 DVD-R DLは再生できません	x	<ビデオ映像> ビデオモード : ○*4*5*6 VRモード : ○*4*5*6 AVCREC : x AVCHD : x <音声> MP3 : ○*1*4*6 WMA : ○*1*4*6 AAC : ○*1*4*6	x
DVD+R (プラスアール)	ビデオ映像 (MPEG2)	プログラムソフト・データ用 DVD+Rは再生できません	x	ビデオモード : x VRモード : x	x
DVD+R DL (プラスアール デュアルレイヤー)	ビデオ映像 (MPEG2)	プログラムソフト・データ用 DVD+R DLは再生できません	x	ビデオモード : x VRモード : x	x
DVD-RW (マイナスアールダブリュ)	ビデオ映像 (MPEG2) 音声 (MP3/WMA/AAC)	プログラムソフト・データ用 DVD-RWは再生できません	x	<ビデオ映像> ビデオモード : ○*4*5*6 VRモード : ○*4*5*6 AVCREC : x AVCHD : x <音声> MP3 : ○*1*4*5 WMA : ○*1*4*5 AAC : ○*1*4*5	x
DVD+RW (プラスアールダブリュ)	ビデオ映像 (MPEG2)	プログラムソフト・データ用 DVD+RWは再生できません	x	ビデオモード : x VRモード : x	x
USBメモリー	・音声 (MP3/WMA/AAC/ WAV/FLAC/ALAC/ OGG Vorbis) ・映像 (AVCHD/MP4/MOV/ MPG/WMV/AVI)	-	<USBオーディオ> MP3 : ○*3 WMA : ○*3 AAC : ○*2*3 WAV : ○*3 FLAC : ○*3 ALAC : ○*3 OGG Vorbis : ○*3 <USBビデオ> AVCHD : x MP4 : ○ MOV : x MPG : x WMV : ○ AVI : ○	<USBオーディオ> MP3 : ○*3 WMA : ○*3 AAC : ○*2*3 WAV : ○*3 FLAC : ○*3 ALAC : ○*3 OGG Vorbis : ○*3 <USBビデオ> AVCHD : x MP4 : ○ MOV : x MPG : x WMV : ○ AVI : ○	<USBオーディオ> MP3 : ○*3 WMA : ○*3 AAC : ○*2*3 WAV : ○*3 FLAC : ○*3 ALAC : ○*3 OGG Vorbis : ○*3 <USBビデオ> AVCHD : x MP4 : ○ MOV : x MPG : x WMV : ○ AVI : ○

■ MD、SD、Blu-rayは、対応していません。

*1 使用可能なメディアのフォーマット(規格、周波数、ビットレート)以外で書きこまれたMP3/WMA/AACファイルは再生できません。
使用可能なメディアのフォーマットは取扱書から確認できます。

*2 AACファイル(拡張子.m4a)は、iTunesで作成されたファイルのみ再生可能です。

*3 使用可能なメディアのフォーマット(規格、周波数、ビットレート)以外で書きこまれたMP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbisファイルは再生できません。
使用可能なメディアのフォーマットは取扱書から確認できます。 対応ファイル形式であれば、異なるファイルが混在していても、再生可能です。

*4 記録状態、記録方法やディスクの特性、キズ、汚れ、長時間の車室内環境における劣化により再生できない場合があります。

*5 ファイナライズ処理をしていないCD-R/RW、DVD-R/RWは再生できません。

*6 パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定や環境により再生できない場合があります。