

Q : ラゲジスペースの容量・寸法を教えてください。

以下の表をご覧ください。

<容量 (VDA法) >

<単位: 約 リットル>

	シートアレンジ	シートの状態		種類	測定位置	容量
		スライド位置	リクライニング位置			
デッキアンダースペース以外	サードシートまで使用時 (3列目フル乗車の状態)	一番後ろ	ニュートラル	全車	シートバック上端まで	110
					ルーフまで * 1	- * 2
		一番前	ニュートラル	全車	シートバック上端まで	575
					ルーフまで * 1	813
	セカンドシートまで使用時 (3列目を格納した状態)	一番後ろ	ニュートラル	エグゼクティブラウンジシート	シートバック上端まで	864 * 3
				ルーフまで * 1	1,198 * 3	
一番後ろ	ニュートラル	エグゼクティブパワーシート	シートバック上端まで	860		
		ルーフまで * 1	1,191			
デッキアンダースペース			全車	-	公表値なし	

■ 2WDも4WD (E-Four) も荷室容量は同じです。

\* 1 ルーフまでの高さで測定しています。荷物を積み重ねる際は、安全のため、視界の確保ができるよう十分ご注意ください。

\* 2 シートの傾斜上、シートバック上端より上にはスペースがないため、ご案内できる数値がありません。

\* 3 VDA法測定値ではなく、設計上の測定値です。

<寸法>

■ 数値は参考値をご案内しております。お荷物によっては搭載できない場合がございます。

荷物が搭載できるかどうかにつきましては、トヨタ販売店で表裏にてご確認ください。

図		条件	図番号	寸法 (約 ● mm)	測定位置	
長さ		サードシートまで使用時 (3列目乗車の状態) ※サードシート一番後ろで測定	全車	①	195	サードシートバック下部～バックドアトリム
				②	65	サードシートバック上部～バックドアトリム
			エグゼクティブラウンジシート	③	1,160	セカンドシートバック下部～バックドアトリム
				④	940	セカンドシートバック上部～バックドアトリム
		セカンドシートまで使用時 (3列目を倒した状態) ※セカンドシート一番後ろで測定	エグゼクティブラウンジシート	③	1,115	セカンドシートバック下部～バックドアトリム
				④	895	セカンドシートバック上部～バックドアトリム
			エグゼクティブパワーシート	③	1,160	セカンドシートバック下部～バックドアトリム
				④	1,115	セカンドシートバック上部～バックドアトリム
幅		-	全車	⑤	1,410	ラゲジサイドトリム間の最も広い位置
				⑥	880	ラゲジサイドトリム間の最も狭い位置
高さ		-	全車	⑦	1,330 *	フロア～セカンドシート上の天井で最も高い位置
				⑧	1,190	フロア～天井後方

■ シート角度はニュートラル位置で測定しています。また、数値は参考値をご案内しております。車両の状態や測定方法などで異なりますので、目安としてご覧ください。

■ 2WDも4WD (E-Four) も荷室寸法は同じです。

■ 上記の写真はいずれも、Executive Loungeです。

\* 左右独立ムーンルーフ装着車・非装着車ともに数値は同じです。