


電子キーが正常に働かないときは

電子キーと車両間の通信がさまたげられたり（→ P. 99）、電子キーの電池が切れたときは、ワイヤレスリモコンが使用できなくなったり、ハイブリッドシステムを始動できなくなったりします。このような場合、次の手順でドアを開けたり、ハイブリッドシステムを始動したりすることができます。

ドアの解錠・施錠

メカニカルキー（→ P. 96）を使って次の操作ができます。

- ① 全ドア施錠
- ② 全ドア解錠



BTO72EH021

ハイブリッドシステム始動の方法

- 1 シフトレバーがPの状態ではブレーキペダルをしっかりと踏む
- 2 電子キーのトヨタエンブレム面で、パワースイッチにふれる

電子キーを認識するとブザーが鳴り、ONモードへ切りかわります。カスタマイズ機能でプッシュボタンスタートシステムを非作動にしたときは、アクセサリモードへ切りかわります。



H72CL041

- 3 ブレーキペダルをしっかりと踏み込んで、マルチインフォメーションディスプレイに  が表示されていることを確認する
- 4 パワースイッチを押す

処置をしても作動しないときは、トヨタ販売店にご連絡ください。

 知識

■ ハイブリッドシステムの停止方法

通常のハイブリッドシステムの停止方法と同様に、シフトレバーを P にしてパワースイッチを押します。

■ 電池交換について

ここで説明しているハイブリッドシステムの始動方法は一時的な処置です。電池が切れたときは、ただちに電池の交換をおすすめします。(→ P. 271)

■ パワースイッチのモードの切りかえ

ハイブリッドシステム始動方法の手順 **3** で、ブレーキペダルから足を離してパワースイッチを押すと、ハイブリッドシステムが始動せず、スイッチを押すごとにモードが切りかわります。(→ P. 134)