

# Bluetooth® 機器を登録／接続する

ハンズフリーや Bluetooth オーディオを使用するためには、Bluetooth 機器を本機に登録し、接続する必要があります。

## Bluetooth 設定画面について

Bluetooth 機器の登録／接続など、本機で使用する Bluetooth 機器の管理は Bluetooth 設定画面で行います。

次のいずれかの操作をして、Bluetooth 設定画面を表示する。

- ▶ 画面上部の [Bluetooth 設定 (Bluetooth)] を選択
- ▶ ホーム画面 → [設定] → [Bluetooth 設定 (Bluetooth)]
- ▶ ホーム画面 → [設定] → [通信設定 (Wi-Fi)] → [Bluetooth 設定]



自動転送ONの状態で  
機器登録します

① Bluetooth 機器に表示される本機の名称

② 選択した機器を削除する

③ 接続した機器の電話帳／履歴を本機に自動転送する機能をON／OFFする  
機能をONにしても、接続した機器が OPP または PBAP に対応して  
いない場合、自動転送されません。

④ 登録されている機器の一覧

⑤ 接続している機器の使用用途表示

白枠： 接続していません

灰色の枠： 使用用途として設定されています

青枠： 接続されています

## 電話帳を転送／編集する

再度自動転送する場合  
／手動転送する場合



① 接続している電話から連絡先を読み込む

② 選択状態の連絡先を削除する

③ 選択した頭文字の連絡先まで移動する

④ お気に入りに登録する

○ : お気に入りに未登録

● : お気に入りに登録済み

## ダイヤル発信する

### ① ホーム画面

→ [電話]

ステアリングスイッチの電話スイッチを押しても電話画面を表示することができます。



① 電話番号を入力する

② 一つ前の番号を削除する

選択し続けるとすべての番号を削除します。

③ 入力した電話番号に発信する

### ② 電話番号を入力して、発信する

## 電話を切る

次のいずれかの操作をする。

●ステアリングスイッチの電話スイッチを押す。

●発信中または通話中画面で  を選択。

●携帯電話本体で電話を切る。