

Q：2018モデル販売店装着オプションナビゲーション、対応しているメディアと再生可能なファイルフォーマットを教えてください。（SD・DVD-R・USB等）

以下の表をご覧ください。

○：対応、×：非対応 △：iPod対応/USB・HDMI入力端子<販売店装着オプション>も選択時に対応

メディアの種類	フォーマット	備考	ナビゲーションの機能							
			NSZN-Z68T		NSZT-Y68T		NSZT-W68T		NSCN-W68	
			再生	SDへの録画	再生	SDへの録画	再生	SDへの録画	再生	再生
SD・XFEIーカード SDHC・XFEIーカード	・音楽（標準）/ SD-Audio規格準拠したセキユアAAC ^{※1} セキユアMP3 ・音声（MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC） ・携帯電話（HE-AAC方式） ・映像（AVCHD/MPEG4/AVI/WMV/MPEG2/ SD-Video規格に準拠した動画ファイル） ・静止画（JPEG/BMP/GIF/PNG）	—	<SDオーディオ> ジコセキユアデータ：○ SD-Audio規格準拠したセキユアAACセキユアMP3：× MP3：○ WMA：○ AAC：○× ^{※3} WAV：○ FLAC：○ ALAC：○ HE-AAC：×	×	<SDオーディオ> ジコセキユアデータ：○ SD-Audio規格準拠したセキユアAACセキユアMP3：× MP3：○ WMA：○ AAC：○× ^{※3} WAV：○ FLAC：○ ALAC：○ HE-AAC：×	×	<SDオーディオ> ジコセキユアデータ：○ SD-Audio規格準拠したセキユアAACセキユアMP3：× MP3：○ WMA：○ AAC：○× ^{※3} WAV：× FLAC：× ALAC：× HE-AAC：×	×	<SDオーディオ> ジコセキユアデータ：○ SD-Audio規格準拠したセキユアAACセキユアMP3：× MP3：○ WMA：○ AAC：○× ^{※3} WAV：× FLAC：× ALAC：× HE-AAC：×	<SDオーディオ> ジコセキユアデータ：○ SD-Audio規格準拠したセキユアAACセキユアMP3：× MP3：○ WMA：○ AAC：○× ^{※3} WAV：× FLAC：× ALAC：× HE-AAC：×
			<SDEビデオ> AVCHD：○ MPEG4：○ AVI：○ WMV：○ MPEG2：○ SD-Video規格に準拠した動画ファイル：○	×	<SDEビデオ> AVCHD：○ MPEG4：○ AVI：○ WMV：○ MPEG2：○ SD-Video規格に準拠した動画ファイル：○	×	<SDEビデオ> AVCHD：○ MPEG4：○ AVI：○ WMV：○ MPEG2：○ SD-Video規格に準拠した動画ファイル：○× ^{※4}	×	<SDEビデオ> AVCHD：× MPEG4：× AVI：× WMV：× MPEG2：× SD-Video規格に準拠した動画ファイル：×	<SDEビデオ> AVCHD：× MPEG4：× AVI：× WMV：× MPEG2：× SD-Video規格に準拠した動画ファイル：×
音楽用CD×1	標準（音声にAPCM）	—	○	○	○	○	○	○	○	○
2D〜3Dデータ機能付CD（2D〜3D対応CD）	メーカーにより異なる	—	×	×	×	×	×	×	×	×
CD-R CD-RW CD-ROM ※1×2	音声（ジコAPCM/MP3/WMA/AAC）	プログラム/フォーマター用 CD-R/CD-RW/CD-ROMは再生できません	ジコAPCM：○ MP3：○ WMA：○ AAC：○× ^{※3}	×	ジコAPCM：○ MP3：○ WMA：○ AAC：○× ^{※3}	×	ジコAPCM：○ MP3：○ WMA：○ AAC：○× ^{※3}	×	ジコAPCM：× MP3：○ WMA：○ AAC：○× ^{※3}	ジコAPCM：× MP3：○ WMA：○ AAC：○× ^{※3}
DVDビデオ×1 （市販の映像DVD）	ビデオ映像（MPEG2）	地域番号（リージョンコード）が2つある（ALL）、 映像方式が<NTSC>と書かれているもののみ再生可能です	○	×	○	×	○	×	○	○
DVD-Audio規格 デジタルビデオ（DV） ビデオCD（市販の映像CD） DVD-ROM DVD-RAM	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×
DVD-R DVD-RW ※1×2	・ビデオ映像（ビデオモード）（VRE-F） ・音声（MP3/WMA/AAC）	プログラム/フォーマター用 DVD-R/DVD-RWは再生できません	ビデオモード：○ VRE-F：○ MP3：○ WMA：○ AAC：○× ^{※3}	×	ビデオモード：○ VRE-F：○ MP3：○ WMA：○ AAC：○× ^{※3}	×	ビデオモード：○ VRE-F：○ MP3：○ WMA：○ AAC：○× ^{※3}	×	ビデオモード：○ VRE-F：○ MP3：○ WMA：○ AAC：○× ^{※3}	ビデオモード：○ VRE-F：○ MP3：○ WMA：○ AAC：○× ^{※3}
DVD-R DL ※1×2	・ビデオ映像（ビデオモード）（VRE-F） ・音声（MP3/WMA/AAC）	プログラム/フォーマター用 DVD-R DLは再生できません	ビデオモード：○ VRE-F：○ MP3：○ WMA：○ AAC：○× ^{※3}	×	×	×	×	×	×	×
DVD+R DVD+RW ※1×2	・ビデオ映像（ビデオモード）（VRE-F） ・音声（MP3/WMA/AAC）	プログラム/フォーマター用 DVD+R/DVD+RWは再生できません	×	×	×	×	×	×	×	×
DVD+R DL	・ビデオ映像（ビデオモード）（VRE-F） ・音声（MP3/WMA/AAC）	プログラム/フォーマター用 DVD+R DLは再生できません	×	×	×	×	×	×	×	×
USBメモリ	・音声（MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC） ・映像（AVCHD/MPEG4/AVI/WMV/MPEG2）		<USBオーディオ> MP3：△ WMA：△ AAC：△× ^{※3} WAV：△ FLAC：△ ALAC：△ <USBビデオ> AVCHD：× MPEG4：△ AVI：△ WMV：△ MPEG2：△	×	<USBオーディオ> MP3：△ WMA：△ AAC：△× ^{※3} WAV：△ FLAC：△ ALAC：△ <USBビデオ> AVCHD：× MPEG4：△ AVI：△ WMV：△ MPEG2：△	×	<USBオーディオ> MP3：△ WMA：△ AAC：△× ^{※3} WAV：× FLAC：× ALAC：× <USBビデオ> AVCHD：× MPEG4：△ AVI：△ WMV：△ MPEG2：△	×	×	×
ALU端子を利用して 音楽を再生			×	×	×	×	×	×	×	○
HDMI端子を利用して 音楽・映像を再生×5			△	×	△	×	△×6	×	×	×

■MD、Blu-rayは、対応していません。

※1 記憶容量やディスクの特性、ホスト-接続の容量内範囲における劣化により再生できない場合があります。

※2 ファインサイズ（記録していないディスク）は再生できません。

※3 iTunesで作成されたAACファイル（拡張子.m4a）のみ再生可能です。

※4 SD-Video規格でファイル化された再生できない動画データは、販売店ディスプレイ<販売店装着オプション>に出力できません。

※5 使用可能なHDMI機器の映像・音声信号の規格（解像度・規格、周波数、ピッチレート）は、ナビゲーション取扱説明書からご確認ください。

※6 映像ディスプレイ<販売店装着オプション>に出力できません。