

Q : 2016モデル販売店装着オプションナビゲーション。対応しているメディアと再生可能なファイルフォーマットを教えて。(SD-DVD-R-USB等)

以下の表をご覧ください。

□：対応、×：非対応 △：iPod対応USB/HDMI入力端子／販売店装着オプションを選択時に対応

メディアの種類	フォーマット	端子	ナビゲーションの種類							
			NSZN-Z66T		NSZT-Y66T		NSZT-W66T		NSCD-W66	
			再生	SDへの録音	再生	SDへの録音	再生	SDへの録音	再生	
SDカード SDHCメモリーカード	<ul style="list-style-type: none"> ・音楽 (標準／SD-Audio規格準拠したセキュアAACやセキュアMP3) ・音声 (MP3／WMA／AAC／WAV) ・携帯電話 (HE-AAC方式) ・映像 (AVCHD／MPEG4／AVI／WMV／MPEG2／SD-Video規格に準拠した動画ファイル) ・静止画 (JPEG／BMP／GIF／PNG) 	-	<p><SDオーディオ> MP3:○ WMA:○ AAC:○*3 WAV:× HE-AAC:×</p> <p><SDビデオ>*5 AVCHD:○ MPEG4:○ AVI:○ WMV:○ MPEG2:○ SD-Video規格に準拠した動画ファイル:○</p> <p><SD Photo> JPG:○ BMP:× GIF:× PNG:×</p>	x	<p><SDオーディオ> MP3:○ WMA:△ AAC:△*3 WAV:× HE-AAC:×</p> <p><SDビデオ> AVCHD:○ MPEG4:○ AVI:○ WMV:○ MPEG2:○ SD-Video規格に準拠した動画ファイル:○</p> <p><SD Photo> JPG:○ BMP:× GIF:× PNG:×</p>	x	<p><SDオーディオ> MP3:○ WMA:○ AAC:○*3 WAV:× HE-AAC:×</p> <p><SDビデオ> AVCHD:○ MPEG4:○ AVI:× WMV:× MPEG2:○ SD-Video規格に準拠した動画ファイル:○*4</p> <p><SD Photo> JPG:○ BMP:× GIF:× PNG:×</p>	x	<p><SDオーディオ> MP3:○ WMA:○ AAC:○*3 WAV:× HE-AAC:×</p> <p><SDビデオ> AVCHD:× MPEG4:× AVI:× WMV:× MPEG2:○ SD-Video規格に準拠した動画ファイル:×</p> <p><SD Photo> JPG:○ BMP:× GIF:× PNG:×</p>	
音楽CD*1	標準 (音楽)PCM)	-	○	○	○	○	○	○	○	○
コピー防止機能付HCD (コピー防止機能付CD)	メーカーによる異なる	-	×	×	×	×	×	×	×	×
CD-R CD-RW CD-ROM *1*2	音楽 (リニアPCM／MP3／WMA／AAC)	プログラムワードー用 CD-R／CD-RW／CD-ROMは再生できません	リニアPCM:○ MP3:○ WMA:○ AAC:○*3	x	リニアPCM:○ MP3:○ WMA:○ AAC:○*3	x	リニアPCM:○ MP3:○ WMA:○ AAC:○*3	x	リニアPCM:○ MP3:○ WMA:○ AAC:○*3	
DVDビデオ*1 (市販映像DVD)	ビデオ映像 (MPEG2)	地域属性 (リージョンコード) が<2>から<ALL>、映像方式が<NTSC>と書かれているもののみ再生可能です	○	×	○	×	○	×	○	○
DVD-Audio規格 データ用DVD ビデオCD (市販映像CD) DVD-ROM DVD-RAM	-	-	x	×	x	x	x	x	x	x
DVD-R DVD-RW *1*2	ビデオ映像 (ビデオモード) (VREード) ・音声 (MP3／WMA／AAC)	プログラムワードー用 DVD-R／DVD-RWは再生できません	ビデオモード:○ VRE-E:○ MP3:○ WMA:○ AAC:○*3	x	ビデオモード:○ VRE-E:○ MP3:○ WMA:○ AAC:○*3	x	ビデオモード:○ VRE-E:○ MP3:○ WMA:○ AAC:○*3	x	x	x
DVD-R DL *1*2	・ビデオ映像 (ビデオモード) (VRE-E)	プログラムワードー用 DVD-R DLは再生できません	ビデオモード:○ VRE-E:○ MP3:○ WMA:○ AAC:○*3	x	x	x	x	x	x	x
DVD+R DVD+RW *1*2	・ビデオ映像 (ビデオモード) (VRE-E)	プログラムワードー用 DVD+R／DVD+RWは再生できません	x	×	x	x	x	x	x	x
DVD+R DL	・ビデオ映像 (ビデオモード) (VRE-E)	プログラムワードー用 DVD+R DLは再生できません	x	×	x	x	x	x	x	x
USBメモリー	<ul style="list-style-type: none"> ・音声 (MP3／WMA／AAC) ・映像 (AVCHD／MPEG4／AVI／WMV／MPEG2) 		<p><USBオーディオ> MP3:○ WMA:△ AAC:△*3</p> <p><USBビデオ>*5 AVCHD:○ MPEG4:△ AVI:△ WMV:△ MPEG2:△</p>	x	<p><USBオーディオ> MP3:○ WMA:△ AAC:△*3</p> <p><USBビデオ>*5 AVCHD:○ MPEG4:△ AVI:△ WMV:△ MPEG2:△</p>	x	<p><USBオーディオ> MP3:○ WMA:△ AAC:△*3</p> <p><USBビデオ> AVCHD:× MPEG4:△ AVI:△ WMV:△ MPEG2:△</p>	x	x	
AUX端子を利用して音楽再生			x	×	x	x	x	x	x	○
HDMI端子を利用して音楽・映像を再生	*6		△*5	×	△*5	×	△*7	×	x	x

■ND_Blu-ray*2 対応しておりません。

*1 記憶装置やディスクの属性性、ネットワーク接続時の要因で初期化により再生できない場合があります。

*2 ファイル形式処理しないディスクは再生できません。

*3 iPhoneで作成されたAACファイル (拡張子.m4a) のみ再生可能です。

*4 SD-Video規格でアドバイスが付いている動画データは、音楽ディスクプレイ／販売店装着ブランクには出力されません。

*5 後端ディスプレイ／販売店装着ブランク／キオスク用機器、いる場合、SDカード／USBドライブ／HDMIの映像は後端ディスプレイには出力されません。

*6 使用可能なHDMI機器の映像・音声機能の規格 (解像度・規格・周波数) は、ナビゲーション取扱説明書からご確認ください。

*7 後端ディスプレイ／販売店装着ブランクには出力されません。