

Q : 2014-2015モデル販売店装着オプションナビゲーション。対応しているメディアと再生可能なファイルフォーマットを教えて。(SD・DVD-R・USB等)

以下の表をご覧ください。

○：対応、×：非対応 △：iPod用USB／VTRアダプター、USB／HDMI端子＜販売店装着オプション＞を選択時に対応

メディアの種類	フォーマット	備考	ナビゲーションの種類									
			NSZT-ZA4T NSZT-YG4T NSZT-YA4T DSZT-YC4T		DSZT-YB4Y		NSZA-X64T NSZN-W64T		NSZT-W64		NSCP-W64	
			再生	SDへの録音	再生	SDへの録音	再生	SDへの録音	再生	SDへの録音	再生	SDへの録音
SDメモリーカード SDHCメモリーカード SDXCメモリーカード (NSCP-W640)	<ul style="list-style-type: none"> ・音楽 (標準／SD-Audio用格規準したセキュアAAC)※セキュアMP3 ・音楽 (MP3/WMA/AAC/WAV) ・携帯電話 (HE-AAC方式) ・映像 (AVCHD/MPEG4/AVI/WMV/MPEG2/SD-Video規格に準拠した動画ファイル) ・静止画 (JPEG/BMP/GIF/PNG) 	-	<SDオーディオ> ノイズキルアーティ: <input checked="" type="radio"/> SD-Audio規格準拠したセキュアAACで記録したMP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3 WAV: <input checked="" type="radio"/> HE-AAC: <input checked="" type="radio"/>	<SDオーディオ> ノイズキルアーティ: <input checked="" type="radio"/> SD-Audio規格準拠したセキュアAACで記録したMP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3 WAV: <input checked="" type="radio"/> HE-AAC: <input checked="" type="radio"/>	<SDオーディオ> ノイズキルアーティ: <input checked="" type="radio"/> SD-Audio規格準拠したセキュアAACで記録したMP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3 WAV: <input checked="" type="radio"/> HE-AAC: <input checked="" type="radio"/>	<SDオーディオ> ノイズキルアーティ: <input checked="" type="radio"/> SD-Audio規格準拠したセキュアAACで記録したMP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3 WAV: <input checked="" type="radio"/> HE-AAC: <input checked="" type="radio"/>	<SDオーディオ> ノイズキルアーティ: <input checked="" type="radio"/> SD-Audio規格準拠したセキュアAACで記録したMP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3 WAV: <input checked="" type="radio"/> HE-AAC: <input checked="" type="radio"/>	<SDオーディオ> ノイズキルアーティ: <input checked="" type="radio"/> SD-Audio規格準拠したセキュアAACで記録したMP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3 WAV: <input checked="" type="radio"/> HE-AAC: <input checked="" type="radio"/>	<SDオーディオ> ノイズキルアーティ: <input checked="" type="radio"/> SD-Audio規格準拠したセキュアAACで記録したMP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3 WAV: <input checked="" type="radio"/> HE-AAC: <input checked="" type="radio"/>	<SDオーディオ> ノイズキルアーティ: <input checked="" type="radio"/> SD-Audio規格準拠したセキュアAACで記録したMP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3 WAV: <input checked="" type="radio"/> HE-AAC: <input checked="" type="radio"/>	<SDオーディオ> ノイズキルアーティ: <input checked="" type="radio"/> SD-Audio規格準拠したセキュアAACで記録したMP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3 WAV: <input checked="" type="radio"/> HE-AAC: <input checked="" type="radio"/>	
音楽用CD*1 スピーカー付純継続型CD (ボーカルホールドCD) *1*2	標準 (音声) iPCM	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CD-R CD-RW CD-ROM *1*2	メーカーにより異なる	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DVDビデオ*1 (市販の映像DVD)	ビデオ映像 (MPEG2)	地域コード (リージョンコード) が<2>か<ALL>、 映像方式が<NTSC>と書かれているもののみ再生可能です	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○
DVD-Audio用規格 デジタルオーディオ (DVI) ビデオ (市販の映像CD) DVD-RW DVD-RAM	-	プログラム/データ用 CD-R/CD-RW/CD-ROMは再生できません	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DVD-R DVD-RW *1*2	・ビデオ映像 (ビデオモード) (VRモード) ・音声 (MP3/WMA/AAC)	プログラム/データ用 DVD-R/DVD-RWは再生できません	×	ビデオモード: <input checked="" type="radio"/> VRE=F: <input checked="" type="radio"/> MP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3	×	ビデオモード: <input checked="" type="radio"/> VRE=F: <input checked="" type="radio"/> MP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3	×	ビデオモード: <input checked="" type="radio"/> VRE=F: <input checked="" type="radio"/> MP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3	×	ビデオモード: <input checked="" type="radio"/> VRE=F: <input checked="" type="radio"/> MP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3	×	ビデオモード: <input checked="" type="radio"/> VRE=F: <input checked="" type="radio"/> MP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3
DVD-R DL *1*2	・ビデオ映像 (ビデオモード) (VRモード) ・音声 (MP3/WMA/AAC)	プログラム/データ用 DVD-R DLは再生できません	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DVD+R DVD+RW *1*2	・ビデオ映像 (ビデオモード) (VRモード) ・音声 (MP3/WMA/AAC)	プログラム/データ用 DVD+R/DVD+RWは再生できません	×	ビデオモード: <input checked="" type="radio"/> VRE=F: <input checked="" type="radio"/> MP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3	×	ビデオモード: <input checked="" type="radio"/> VRE=F: <input checked="" type="radio"/> MP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3	×	ビデオモード: <input checked="" type="radio"/> VRE=F: <input checked="" type="radio"/> MP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3	×	ビデオモード: <input checked="" type="radio"/> VRE=F: <input checked="" type="radio"/> MP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3	×	ビデオモード: <input checked="" type="radio"/> VRE=F: <input checked="" type="radio"/> MP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3
DVD+R DL	・ビデオ映像 (ビデオモード) (VRモード) ・音声 (MP3/WMA/AAC)	プログラム/データ用 DVD+R DLは再生できません	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
USBxERI	・音声 (MP3/WMA/AAC) ・映像 (AVCHD/MPEG4/AVI/WMV/MPEG2)		<USBオーディオ> MP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3	<USBオーディオ> MP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3	<USBオーディオ> MP3: <input checked="" type="radio"/> WMA: <input checked="" type="radio"/> AAC: <input checked="" type="radio"/> *3	<USBオーディオ> AVCHD: <input checked="" type="radio"/> MP64: <input checked="" type="radio"/> AVI: <input checked="" type="radio"/> WMV: <input checked="" type="radio"/> MP32: <input checked="" type="radio"/>	<USBビデオ> AVCHD: <input checked="" type="radio"/> MP64: <input checked="" type="radio"/> AVI: <input checked="" type="radio"/> WMV: <input checked="" type="radio"/> MP32: <input checked="" type="radio"/>	<USBビデオ> AVCHD: <input checked="" type="radio"/> MP64: <input checked="" type="radio"/> AVI: <input checked="" type="radio"/> WMV: <input checked="" type="radio"/> MP32: <input checked="" type="radio"/>	<USBビデオ> AVCHD: <input checked="" type="radio"/> MP64: <input checked="" type="radio"/> AVI: <input checked="" type="radio"/> WMV: <input checked="" type="radio"/> MP32: <input checked="" type="radio"/>	<USBビデオ> AVCHD: <input checked="" type="radio"/> MP64: <input checked="" type="radio"/> AVI: <input checked="" type="radio"/> WMV: <input checked="" type="radio"/> MP32: <input checked="" type="radio"/>	<USBビデオ> AVCHD: <input checked="" type="radio"/> MP64: <input checked="" type="radio"/> AVI: <input checked="" type="radio"/> WMV: <input checked="" type="radio"/> MP32: <input checked="" type="radio"/>	
AUX端子を利用して 音楽を再生			×	×	×	×	×	×	×	×	○	
VTRダブラーを利用して 音楽を再生			△	×	○	×	△	×	△	×	×	
HDMI端子を利用して 音楽を再生*4*5			△*6	×	×	×	△*6	×	×	×	×	

*1 HDTV対応、対応していない場合は表示されません。

*2 ファイル形式で再生できないものと異なります。

*3 iTunesで作成されたAACファイル (拡張子.m4a) の再生可能です。

*4 SD-video規格で記録が可能でない動画データは、後述の「ハイブリッド店装着オプション」に出力されません。

*5 使用可能なHDMI端子の音声（音声信号）は、ナビゲーション取扱説明書からご確認ください。

*6 後述ハイブリッド店装着オプションには出力されません。