

Q : 工場装着オーディオに対応しているメディアと録音・再生方法を教えて。(CD DVD-R USB等)

こちらの表をご覧ください。

<○ : 対応 x : 非対応>

メディアの種類	録音・再生方式	備考	ディスプレイオーディオ (10.5インチ・7インチ)	
			標準	標準+CD+DVDデッキ (販売店装着オプション)
			再生	再生
音楽用 CD	標準 (音声 リニアPCM)	-	x	○
コピープロテクト 機能付CD (コピーコントロールCD)	メーカーにより異なる	-	x	x
CD-R	音楽 (リニアPCM/MP3/ WMA/AAC)	プログラムソフト・データ用 CD-Rは再生できません	x	リニアPCM : ○*1*3 MP3 : ○*1*2*3 WMA : ○*1*2*3 AAC : ○*1*2*3
CD-RW	音楽 (リニアPCM/MP3/ WMA/AAC)	プログラムソフト・データ用 CD-RWは再生できません	x	リニアPCM : ○*1*3 MP3 : ○*1*2*3 WMA : ○*1*2*3 AAC : ○*1*2*3
CD-ROM	-	プログラムソフト・データ用 CD-ROMは再生できません	x	x
DVDビデオ (市販の映像DVD)	ビデオ映像 (MPEG2)	地域番号(リ→3)が<2>か<ALL>、 映像方式が<NTSC>と書かれているもの のみ再生可能です	x	○
DVDオーディオ	標準	DVDオーディオは2chでの 再生となります	x	x
デジタルビデオテープ (DV)	ビデオ映像 (DV)	-	x	x
ビデオCD (市販の映像CD)	ビデオ映像 (MPEG1)	-	x	○
DVD-ROM	-	プログラムソフト・データ用 DVD-ROMは再生できません	x	x
DVD-RAM	ビデオ映像 (MPEG2)	プログラムソフト・データ用 DVD-RAMは再生できません	x	x
DVD-R (マインスマール)	ビデオ映像 (MPEG2) 音声 (MP3/WMA/AAC)	プログラムソフト・データ用 DVD-Rは再生できません	x	<ビデオ映像> ビデオモード : ○*1*3*4 VREモード : ○*1*3*4 AVCREC : x AVCHD : x  <音声> MP3 : ○*1*2*3 WMA : ○*1*2*3 AAC : ○*1*2*3
DVD+R (プラスアール)	ビデオ映像 (MPEG2)	プログラムソフト・データ用 DVD+Rは再生できません	x	<ビデオ映像> ビデオモード : ○*1*3*4 VREモード : ○*1*3*4 AVCREC : x AVCHD : x  <音声> MP3 : ○*1*2*3 WMA : ○*1*2*3 AAC : ○*1*2*3
DVD-RW (マインスマールダブリュ)	ビデオ映像 (MPEG2) 音声 (MP3/WMA/AAC)	プログラムソフト・データ用 DVD-RWは再生できません	x	<ビデオ映像> ビデオモード : ○*1*3*4 VREモード : ○*1*3*4 AVCREC : x AVCHD : x  <音声> MP3 : ○*1*2*3 WMA : ○*1*2*3 AAC : ○*1*2*3
DVD+RW (プラスアールダブリュ)	ビデオ映像 (MPEG2)	プログラムソフト・データ用 DVD+RWは再生できません	x	<ビデオ映像> ビデオモード : ○*1*3*4 VREモード : ○*1*3*4 AVCREC : x AVCHD : x  <音声> MP3 : ○*1*2*3 WMA : ○*1*2*3 AAC : ○*1*2*3
USBメモリー	・音声 (MP3/WMA/WMA-MP3/ AAC混在/AAC/WAV/ FLAC/ALAC/OGG Vorbis (オガ・ヴォービス))  ・映像 (AVCHD/MP4/MOV/MPG/ WMV/AVI)	-	<USBオーディオ> MP3 : ○ WMA : ○ WMA-MP3-AAC混在 : ○ AAC : ○ WAV : ○ FLAC : ○ ALAC : ○ OGG Vorbis : ○  <USBビデオ> AVCHD : x MP4 : ○ MOV : x MPG : x WMV : ○ AVI : ○	<USBオーディオ> MP3 : ○ WMA : ○ WMA-MP3-AAC混在 : ○ AAC : ○ WAV : ○ FLAC : ○ ALAC : ○ OGG Vorbis : ○  <USBビデオ> AVCHD : x MP4 : ○ MOV : x MPG : x WMV : ○ AVI : ○
iPod/iPhone	・音声	-	○	○

■MD、SD、ブルーレイは対応していません。

\*1 記録状態、記録方法やディスクの特性、キズ、汚れ、長時間の車室内環境における劣化により再生できない場合があります。

\*2 使用可能なメディアのフォーマット(規格、周波数、ビットレート)以外で書きこまれたMP3/WMA/AACファイルは再生できません。  
使用可能なメディアのフォーマットは取扱書から確認できます。

\*3 ファイナライズ処理をしていないCD-R/RW、DVD-R/RW、DVD+R/RWは再生できません。

\*4 パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定や環境により再生できない場合があります。