## Q:ラゲージスペース(含デッキアンダースペース)の容量・寸法を教えて。

こちらの表をご覧ください。

<容量 (VDA法)>

«スペアタイヤ搭載車» <単位:約 リットル>

		容量		
2WD*	デッキアンダースペース以外	リヤシート使用状態	アジャスタブルデッキボード 装着車	205
			デッキマット装着車	278
		リヤシート格納状態	アジャスタブルデッキボード 装着車	618
			デッキマット装着車	691
	デッキアンダースペース		アジャスタブルデッキボード 装着車	73
			デッキマット装着車	0

<sup>■</sup>E-Four (4WD) は、スペアタイヤの設定はありません。

## <容量(VDA法)>

«タイヤパンク応急修理キット搭載車»

<単位:約 リットル>

		容量			
2WD*	デッキアンダースペース以外	リヤシート使用状態	アジャスタブルデッキボード	デッキボード上段時	205
			装着車	デッキボード下段時	291
			デッキマット装着車	_	291
		リヤシート格納状態	アジャスタブルデッキボード 装着車	デッキボード上段時	618
				デッキボード下段時	704
			デッキマット装着車	_	704
			アジャスタブルデッキボード 装着車	デッキボード上段時	95
	デッキアンダ-	-スペース		デッキボード下段時	9
			デッキマット装着車	_	9
E-Four (4WD)	デッキアンダースペース以外	リヤシート使用状態	_	_	205
	<b>テッキアンラースペース以外</b> ト	リヤシート格納状態	_	_	618
	デッキアンダー	-スペース	_	_	9

<sup>\*</sup>アジャスタブルデッキボードは、販売店装着オプションの設定です。

## <寸法>

■ 数値は参考値をご案内しております。お荷物によっては搭載できない場合もございます。 荷物が搭載できるかどうかにつきましては、<u>トヨタ販売店で実車にてご確認ください</u>。

<単位:約 mm>

	\						
	シートアレンジ		種類	車両の状態		測定位置	寸法
	2 19000			シート位置	シート角度	网定世色	7// [
長さ -	フル乗車時	1	全車	リヤシート固定	リヤシート角度固定	リヤシートバック(下側)~バックドアトリム(下側)	656
		ı				リヤシートバック(上側)~バックドアトリム(上側)	475
	リヤシートバック 前倒し時	最大	全車	フロントシート(助手席) 最前端	ニュートラル (垂直から後方に19度)	フロントシートバック~バックドアトリム	1,630
		最小	全車	フロントシート(助手席) 最後端	ニュートラル (垂直から後方に19度)	フロントシートバック~バックドアトリム	1,275
幅		最大	全車	_	ı	デッキサイドえぐり部	1,153
		最小	全車	_	ı	デッキサイドホイルハウス部	935
高さ -			2WD パンク修理キット	_	ı	デッキマット~天井	824
		最大 2WD スペアタイヤ E-Four (4 WD)		_	ı	7)94(9)1*** 2,54	785
			_	_	デッキボード〜天井	685	
		最小	全車	リヤシート固定	リヤシートバック前倒し	リヤシートバック〜天井	656

<sup>■</sup>数値は参考値をご案内しております。車両の状態や測定方法などで異なりますので、目安としてご覧ください。

<sup>\*</sup>アジャスタブルデッキボードは、販売店装着オプションの設定です。