

Q : 工場装着オーディオに対応しているメディアとファイルフォーマットを教えてください。(CD DVD-R USB等)

こちらの表をご覧ください。

<○: 対応 x: 非対応>

メディアの種類	ファイルフォーマット	備考	オーディオの種類		
			ディスプレイオーディオPlus		ディスプレイオーディオ
			標準	標準	標準+CD・DVDデッキ (メーカーオプション)
音楽用 CD	標準 (音声 リニアPCM)	-	○	x	○
コピープロテクト機能付CD (コピーコントロールCD)	メーカーにより異なる	-	x	x	x
CD-R	音楽 (リニアPCM/MP3/WMA/AAC)	プログラムソフト・データ用 CD-Rは再生できません	リニアPCM : ○*4*5 MP3 : ○*1*4*5 WMA : ○*1*4*5 AAC : ○*1*4*5	x	リニアPCM : ○*4*5 MP3 : ○*1*4*5 WMA : ○*1*4*5 AAC : ○*1*4*5
CD-RW	音楽 (リニアPCM/MP3/WMA/AAC)	プログラムソフト・データ用 CD-RWは再生できません	リニアPCM : ○*4*5 MP3 : ○*1*4*5 WMA : ○*1*4*5 AAC : ○*1*4*5	x	リニアPCM : ○*4*5 MP3 : ○*1*4*5 WMA : ○*1*4*5 AAC : ○*1*4*5
CD-ROM	-	プログラムソフト・データ用 CD-ROMは再生できません	x	x	x
DVDビデオ (市販の映像DVD)	ビデオ映像 (MPEG2)	地域番号(リ→ヨ)コードが <2>か<ALL>、 映像方式が<NTSC>と 書かれているもののみ再生可能です	○	x	○
DVDオーディオ	標準	DVDオーディオは2chでの 再生となります	x	x	x
デジタルビデオテープ (DV)	ビデオ映像 (DV)	-	x	x	x
ビデオCD (市販の映像 CD)	ビデオ映像 (MPEG1)	-	x	x	x
DVD-ROM	-	プログラムソフト・データ用 DVD-ROMは再生できません	x	x	x
DVD-RAM	ビデオ映像 (MPEG2)	プログラムソフト・データ用 DVD-RAMは再生できません	x	x	x
DVD-R (マインスマール)	ビデオ映像 (MPEG2) 音声 (MP3/WMA/AAC)	プログラムソフト・データ用 DVD-Rは再生できません	<ビデオ映像> ビデオモード : ○*4*5*6 VREモード : ○*4*5*6 AVCREC : x AVCHD : x <音声> MP3 : ○*1*4*6 WMA : ○*1*4*6 AAC : ○*1*4*6	x	<ビデオ映像> ビデオモード : ○*4*5*6 VREモード : ○*4*5*6 AVCREC : x AVCHD : x <音声> MP3 : ○*1*4*6 WMA : ○*1*4*6 AAC : ○*1*4*6
DVD-R DL (マインスマール デュアルレイヤー)	ビデオ映像 (MPEG2) 音声 (MP3/WMA/AAC)	プログラムソフト・データ用 DVD-R DLは再生できません	<ビデオ映像> ビデオモード : ○*4*5*6 VREモード : ○*4*5*6 AVCREC : x AVCHD : x <音声> MP3 : ○*1*4*6 WMA : ○*1*4*6 AAC : ○*1*4*6	x	<ビデオ映像> ビデオモード : ○*4*5*6 VREモード : ○*4*5*6 AVCREC : x AVCHD : x <音声> MP3 : ○*1*4*6 WMA : ○*1*4*6 AAC : ○*1*4*6
DVD+R (ブラスアール)	ビデオ映像 (MPEG2)	プログラムソフト・データ用 DVD+Rは再生できません	ビデオモード : x VREモード : x	x	ビデオモード : x VREモード : x
DVD+R DL (ブラスアール デュアルレイ ヤー)	ビデオ映像 (MPEG2)	プログラムソフト・データ用 DVD+R DLは再生できません	ビデオモード : x VREモード : x	x	ビデオモード : x VREモード : x
DVD-RW (マインスマールダブリュ)	ビデオ映像 (MPEG2) 音声 (MP3/WMA/AAC)	プログラムソフト・データ用 DVD-RWは再生できません	<ビデオ映像> ビデオモード : ○*4*5*6 VREモード : ○*4*5*6 AVCREC : x AVCHD : x <音声> MP3 : ○*1*4*5 WMA : ○*1*4*5 AAC : ○*1*4*5	x	<ビデオ映像> ビデオモード : ○*4*5*6 VREモード : ○*4*5*6 AVCREC : x AVCHD : x <音声> MP3 : ○*1*4*5 WMA : ○*1*4*5 AAC : ○*1*4*5
DVD+RW (ブラスアールダブリュ)	ビデオ映像 (MPEG2)	プログラムソフト・データ用 DVD+RWは再生できません	ビデオモード : x VREモード : x	x	ビデオモード : x VREモード : x
USBメモリー	・音声 (MP3/WMA/AAC/ WAV/FLAC/ALAC/ OGG Vorbis (初音ミク対応)) ・映像 (AVCHD/MP4/MOV/ MPG/WMV/AVI)	-	<USBオーディオ> MP3 : ○*3 WMA : ○*3 AAC : ○*2*3 WAV : ○*3 FLAC : ○*3 ALAC : ○*3 OGG Vorbis : ○*3 <USBビデオ> AVCHD : x MP4 : ○ MOV : x MPG : x WMV : ○ AVI : ○	<USBオーディオ> MP3 : ○*3 WMA : ○*3 AAC : ○*2*3 WAV : ○*3 FLAC : ○*3 ALAC : ○*3 OGG Vorbis : ○*3 <USBビデオ> AVCHD : x MP4 : ○ MOV : x MPG : x WMV : ○ AVI : ○	<USBオーディオ> MP3 : ○*3 WMA : ○*3 AAC : ○*2*3 WAV : ○*3 FLAC : ○*3 ALAC : ○*3 OGG Vorbis : ○*3 <USBビデオ> AVCHD : x MP4 : ○ MOV : x MPG : x WMV : ○ AVI : ○

■ MD、SD、Blu-rayは、対応しておりません。

■ CD録音の機能はありません。

*1 使用可能なメディアのフォーマット (規格、周波数、ビットレート) 以外で書きこまれたMP3/WMA/AACファイルは再生できません。

使用可能なメディアのフォーマットは取扱書から確認できます。

*2 AACファイル (拡張子.m4a) は、iTunesで作成されたファイルのみ再生可能です。

*3 使用可能なメディアのフォーマット (規格、周波数、ビットレート) 以外で書きこまれたMP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis

ファイルは再生できません。使用可能なメディアのフォーマットは取扱書から確認できます。 対応ファイル形式であれば、異なるファイルが混在していても、再生可能です。

*4 記録状態、記録方法やディスクの特性、キズ、汚れ、長時間の車室内環境における劣化により再生できない場合があります。

*5 ファイナライズ処理をしていないCD-R/RW、DVD-R/RWは再生できません。

*6 パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定や環境により再生できない場合があります。