

Q : オーディオに対応しているメディアと再生方式を教えてください。(USB)

こちらの表をご覧ください。

<○ : 対応 × : 非対応>

メディアの種類	フォーマット	オーディオの種類	
		ディスプレイオーディオPlus	ディスプレイオーディオ
USBメモリー	・音声 (MP3/WMA/AAC/ WAV/FLAC/ALAC/ OGG Vorbis) ・映像 (AVCHD/MP4/MOV/ MPG/WMV/AVI)	<USBオーディオ> MP3 : ○*1 WMA : ○*1 AAC : ○*1*2 WAV : ○*1 FLAC : ○*1 ALAC : ○*1 OGG Vorbis : ○*1 <USBビデオ> AVCHD : × MP4 : ○ MOV : × MPG : × WMV : ○ AVI : ○	<USBオーディオ> MP3 : ○*1 WMA : ○*1 AAC : ○*1*2 WAV : ○*1 FLAC : ○*1 ALAC : ○*1 OGG Vorbis : ○*1 <USBビデオ> AVCHD : × MP4 : ○ MOV : × MPG : × WMV : ○ AVI : ○

■ CD、DVD、MD、SD、Blu-rayは、対応していません。

*1 使用可能なメディアのフォーマット（規格、周波数、ビットレート）以外で書きこまれたMP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis ファイルは再生できません。使用可能なメディアのフォーマットは取扱書から確認できます。
 対応ファイル形式であれば、異なるファイルが混在していても、再生可能です。

*2 AACファイル（拡張子.m4a）は、iTuneで作成されたファイルのみ再生可能です。