

ご自宅の「充電設備の準備」と、外出先での「充電サービス」について。

■ PHEVは、ご自宅で簡単に充電いただけます。

専用コンセント等をご準備いただければ、専用の充電ケーブルを用いて、ご自宅でも手軽に充電が可能なPHEV。ただし、充電時は電流が長時間流れ、屋外での充電作業となる場合もありますので、万が一使い方を誤ると火災や感電の原因となることがあります。ご自宅に充電設備をご準備いただく場合は、「トヨタ推奨工事仕様」を遵守いただきますよう、よろしくお願いいたします。

【トヨタ推奨工事仕様（抜粋）】

| 充電方法 | 単相 AC200V | 単相 AC100V |
|--------|---|---|
| ①屋内配線 | 必ず専用回路としてください | 既設の回路をご利用できます |
| ②配線太さ | 30A に対応した $\varnothing 2.6\text{mm}$ 以上を推奨 | — |
| ③コンセント | BEV / PHEV 専用コンセントを使用  | 屋外コンセントは軽負荷電動車両充電用コンセントに準拠するものを使用  |