

KIROBO mini 動作確認結果一覧

2022年11月17日

動作条件	「KIROBO mini」アプリ	・iOS10未満、Android5.0未満のOSの場合、アプリをダウンロードできません。お使いの端末のOSバージョンアップをお願いします。 ・通信契約をしている端末かつ4G/5G（通信規格）での動作確認結果です。 ・動作確認は「スマートフォン」のみで実施しており、タブレットでは動作確認できておりません。
	「キロハート」アプリ(iOS版,Android版)	・iOS13未満、Android8未満の場合、アプリをダウンロードできません。お使いの端末のOSバージョンアップをお願いします。 ・アプリサイズはiOS版が約1GB、Android版が約200MBとなります。スマートフォンの空き容量不足と通信料金にご注意ください。 ・通信契約をしている端末かつ4G/5G（通信規格）での動作確認結果です。 ・動作確認は「スマートフォン」のみで実施しており、タブレットでは動作確認できておりません。



「結果」欄の見方



赤字：2022年11月17日変更

未：動作確認をしていません。 ○：動作することを確認しました。ただし「備考」欄の制限事項があります。 (○)：auの同端末機種にて確認しました。 ×：正常に動作しません。

キャリア		アプリ名「KIROBO mini」		アプリ名「キロハート」	
au		KIROBO mini		キロハート	
対象OS	端末名	結果	確認OS	備考	備考
iOS	iPhone SE(第3世代)	未			○ iOS15.6 ※10、※16
	iPhone 13 Pro Max	未			○ iOS15.6 ※12、※16
	iPhone 13 Pro	未			○ iOS15.6 ※12、※16
	iPhone 13 mini	未			○ iOS15.6 ※12、※16
	iPhone 13	未			○ iOS15.6 ※12、※16
	iPhone 12 Pro Max	未			○ iOS15.6 ※12、※16
	iPhone 12 Pro	未			○ iOS15.6 ※12、※16
	iPhone 12 mini	未			○ iOS15.6 ※12、※16
	iPhone 12	未			○ iOS15.6 ※12、※16
	iPhone SE(第2世代)	未			○ iOS15.6 ※10、※16
	iPhone 11Pro Max	未			○ iOS15.6 ※16
	iPhone 11Pro	未			○ iOS15.6 ※10、※16
	iPhone 11	未			○ iOS15.6 ※12、※16
	iPhone XR	○ iOS12.1		※1、※6	○ iOS15.6 ※7、※10、※12、※16
	iPhone XS	○ iOS12.0		※1、※6	○ iOS15.6 ※7、※16
	iPhone XS Max	○ iOS12.0		※1、※6	○ iOS15.6 ※7、※16
	iPhone X	○ iOS12.0		※1、※6	○ iOS15.6 ※7、※10、※16
	iPhone 8	○ iOS12.0		※1	○ iOS15.6 ※7、※16
	iPhone 8 plus	○ iOS12.0		※1	○ iOS15.6 ※7、※16
	iPhone 7	○ iOS12.0		※1	○ iOS15.6 ※7、※16
Android	Xperia 10 IV SOG07	未			○ Android™ 12 ※4、※17
	Xperia Ace III SOG08	未			× Android™ 12 入魂(Bluetooth接続)できない
	Xperia 1 IV SOG06	未			○ Android™ 12 ※4、※13、※17
	Xperia 10 III SOG04	○ Android™ 11		※4、※12	○ Android™ 12 ※4、※10、※17
	Xperia 5 III SOG05	× Android™ 11			○ Android™ 12 ※4、※17
	Xperia 5 II SOG02	○ Android™ 11		※4、※12	○ Android™ 12 ※4
	Xperia 1 III SOG03	× Android™ 11			○ Android™ 12 ※4、※13、※17
	Xperia 1 II SOG01	○ Android™ 11		※4、※12、※13	○ Android™ 12 ※4、※13、※17
	Xperia 10 II SOV43	○ Android™ 11		※4、※12	○ Android™ 12 ※4、※10、※17
	Xperia 5 SOV41	○ Android™ 11		※4、※10、※12	○ Android™ 11 ※4
	Xperia 1 SOV40	○ Android™ 11		※4、※10、※12、※15	○ Android™ 11 ※4、※10
	Xperia 8 SOV42	○ Android™ 10		※4、※8、※10、※12	○ Android™ 10 ※4、※12
	Xperia XZ3 SOV39	○ Android™ 10		※4、※12	○ Android™ 10 ※4、※12
	Xperia XZ2 Premium SOV38	○ Android™ 10		※4、※12	× Android™ 10 「よくある質問」他で落ちる
	Xperia XZ2 SOV37	○ Android™ 10		※4、※12	× Android™ 10 「よくある質問」他で落ちる
	Xperia XZ1 SOV36	○ Android™ 9		※4、※12	○ Android™ 9 ※4
	Galaxy A53 5G SCG15	未			○ Android™ 12 ※4、※10、※12、※17
	Galaxy S22 SCG13	未			○ Android™ 12 ※4、※5、※10、※12、※17
	Galaxy S22 Ultra SCG14	未			○ Android™ 12 ※4、※5、※6、※17
	Galaxy Z Fold3 5G SCG11	○ Android™ 12			○ Android™ 12 ※10、※12、※17
	Galaxy Z Flip3 5G SCG12	○ Android™ 12		※4、※5、※10、※12、※15	○ Android™ 12 ※4、※6、※10、※17
	Galaxy A41 SCV48	× Android™ 11			○ Android™ 12 ※4、※5、※12、※13、※17
	Galaxy A32 5G SCG08	× Android™ 11			○ Android™ 12 ※4、※5、※12
	Galaxy A21 シンプル SCV49	○ Android™ 11		※4、※10、※12	○ Android™ 11 ※4、※10
	Galaxy S21 5G SCG09	○ Android™ 11		※4、※5、※12、※15	○ Android™ 12 ※4、※10、※17
	Galaxy S21+ 5G SCG10	○ Android™ 11		※4、※12	○ Android™ 12 ※4
	Galaxy S20 5G SCG01	× Android™ 11			○ Android™ 12 ※4、※17
	Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06	○ Android™ 12		※4、※5、※10、※12、※15	○ Android™ 12 ※4、※5、※17
	Galaxy A51 5G SCG07	○ Android™ 11		※4、※12	○ Android™ 12 ※4、※12、※19
	Galaxy Z Fold2 5G SCG05	○ Android™ 11		※12	○ Android™ 12 ※12、※17
	Galaxy Z Flip 5G SCG04	○ Android™ 11		※4、※12	○ Android™ 12 ※4、※5、※17
	Galaxy S20+ 5G SCG02	○ Android™ 11		※4、※12、※13	○ Android™ 12 ※4、※10、※13
	Galaxy Z Flip SCV47	○ Android™ 11		※4、※12	○ Android™ 12 ※4、※17
	Galaxy Note10+ SCV45	○ Android™ 11		※4、※12、※13	○ Android™ 12 ※4、※13、※17
	Galaxy A30 SCV43	○ Android™ 10		※4、※12、※14	× Android™ 10 「よくある質問」他で落ちる
	Galaxy Fold SCV44	○ Android™ 12		※10、※12、※15	○ Android™ 12 ※10、※12、※17
	Galaxy A20 SCV46	○ Android™ 11		※4、※10、※12	○ Android™ 11 ※4、※5、※10、※12
	Galaxy S10 SCV41	○ Android™ 11		※4、※12、※15	○ Android™ 12 ※4、※10、※12、※17
	Galaxy S10+ SCV42	○ Android™ 11		※4、※5	○ Android™ 12 ※4、※5、※10、※12
	Galaxy S9+ SCV39	○ Android™ 10		※4、※12、※14	× Android™ 10 「よくある質問」他で落ちる
Galaxy S9 SCV38	○ Android™ 10		※4、※12、※14	× Android™ 10 「よくある質問」他で落ちる	
Galaxy Note9 SCV40	○ Android™ 10		※4、※12、※14	× Android™ 10 「よくある質問」他で落ちる	
Galaxy Note8 SCV37	○ Android™ 9		※4、※12	○ Android™ 9 ※4、※12	
Galaxy S8 SCV36	○ Android™ 9		※4、※10、※12	× Android™ 9 「よくある質問」他で落ちる	
Galaxy S8+ SCV35	○ Android™ 9		※4、※12	× Android™ 9 「よくある質問」他で落ちる	
AQUOS sense6 SHG05	× Android™ 11			○ Android™ 12 ※4、※10	
AQUOS zero6 SHG04	× Android™ 11			○ Android™ 12 ※4、※18	
AQUOS sense5G SHG03	× Android™ 11			× Android™ 12 アプリが起動しない	
AQUOS zero5G basic DX SHG02	○ Android™ 11		※4、※8、※12、※15	○ Android™ 12 ※4、※10、※17	

AQUOS sense3 basic SHV48	○	Android™ 11	※4、※8、※10、※15	○	Android™ 11	※4、※10
AQUOS zero2 SHV47	○	Android™ 11	※4、※12、※15	○	Android™ 12	※4、※5、※10、※17
AQUOS R5G SHG01	○	Android™ 11	※4、※8、※12、※15	○	Android™ 12	※4、※10、※13、※18
AQUOS R3 SHV44	○	Android™ 11	※4、※5、※9、※12、※15	○	Android™ 11	※4、※5、※17、※18、※19、※20
AQUOS sense6s SHG07	未			○	Android™ 12	※4、※5、※10
AQUOS wish SHG06	未			×	Android™ 12	入魂(Bluetooth接続)できない
AQUOS wish2 SHG08	未			○	Android™ 12	※4、※5、※10
AQUOS sense3 plus サウンド SHV4	○	Android™ 11	※4、※12、※15	○	Android™ 11	※4、※12
AQUOS sense3 SHV45	○	Android™ 11	※4、※8、※10、※15	○	Android™ 11	※4、※10
AQUOS R compact SHV41	○	Android™ 10	※4、※12、※13	○	Android™ 10	※4、※12
AQUOS sense2 SHV43	×	Android™ 10		×	Android™ 10	KIROBO miniの音声がかもる
AQUOS sense SHV40	×	Android™ 9		×	Android™ 9	KIROBO miniの音声がかもる
Basio4 KYV47	×	Android™ 10		○	Android™ 11	※4、※5、※12

キャリア		アプリ名「KIROBO mini」			アプリ名「キロボート」		
docomo							
対象OS	端末名	結果	確認OS	備考	結果	確認OS	備考
iOS	iPhone SE(第3世代)	未			(○)	iOS15.6	※10、※16
	iPhone 13 Pro Max	未			(○)	iOS15.6	※12、※16
	iPhone 13 Pro	未			(○)	iOS15.6	※12、※16
	iPhone 13 mini	未			(○)	iOS15.6	※12、※16
	iPhone 13	未			(○)	iOS15.6	※12、※16
	iPhone 12 Pro Max	未			(○)	iOS15.6	※12、※16
	iPhone 12 Pro	未			(○)	iOS15.6	※12、※16
	iPhone 12 mini	未			(○)	iOS15.6	※12、※16
	iPhone 12	未			(○)	iOS15.6	※12、※16
	iPhone SE(第2世代)	未			(○)	iOS15.6	※10、※16
	iPhone 11Pro Max	未			(○)	iOS15.6	※16
	iPhone 11Pro	未			(○)	iOS15.6	※10、※16
	iPhone 11	未			(○)	iOS15.6	※12、※16
	iPhone XR	○	iOS12.1	※1、※6	(○)	iOS15.6	※7、※10、※12、※16
	iPhone XS	○	iOS12.0	※1、※6	(○)	iOS15.6	※7、※16
	iPhone XS Max	○	iOS12.0	※1、※6	(○)	iOS15.6	※7、※16
	iPhone X	○	iOS12.0	※1、※6	(○)	iOS15.6	※7、※10、※16
	iPhone 8	○	iOS12.0	※1	(○)	iOS15.6	※7、※16
	iPhone 8 plus	○	iOS12.0	※1	(○)	iOS15.6	※7、※16
	iPhone 7	○	iOS12.0	※1	(○)	iOS15.6	※7、※16
iPhone 7 plus	○	iOS12.0	※1	(○)	iOS15.6	※5、※7、※10、※16	
iPhone SE	○	iOS12.0	※2、※5	(○)	iOS15.6	※5、※7、※12、※16	
iPhone 6s	○	iOS12.0	※2、※5	(○)	iOS15.6	※7、※16	
iPhone 6s plus	○	iOS12.0	※2、※5	(○)	iOS15.6	※5、※7、※16	
iPhone 6	○	iOS12.0	※2、※5	未			
iPhone 6 plus	○	iOS12.0	※2、※5	未			
iPhone 5s	○	iOS12.0	※2、※5	未			
Android	Xperia 10 III SO-52B	(○)	Android™ 11	※4、※12	(○)	Android™ 12	※4、※10、※17
	Xperia 1 II SO-51A	(○)	Android™ 11	※4、※12、※13	(○)	Android™ 12	※4、※13、※17
	Xperia 10 II SO-41A	(○)	Android™ 11	※4、※12	(○)	Android™ 12	※4、※10、※17
	Xperia Ace II SO-41B	○	Android™ 11	※4、※11、※12、※13	(○)	Android™ 12	※4、※12、※17
	Xperia Ace SO-02L	×	Android™ 10		○	Android™ 10	※4、※12
	Xperia 5 II SO-52A	×	Android™ 11		未		
	Xperia 5 SO-01M	(○)	Android™ 11	※4、※10、※12	(○)	Android™ 11	※4
	Xperia 1 SO-03L	(○)	Android™ 11	※4、※10、※12、※15	(○)	Android™ 11	※4、※10
	Xperia XZ3 SO-01L	(○)	Android™ 10	※4、※12	(○)	Android™ 10	※4、※12
	Xperia XZ2 Compact SO-05K	○	Android™ 10	※4、※8、※10、※12	×	Android™ 10	「よくある質問」他で落ちる
	Xperia XZ2 Premium SO-04K	(○)	Android™ 10	※4、※12	(×)	Android™ 10	「よくある質問」他で落ちる
	Xperia XZ2 SO-03K	(○)	Android™ 10	※4、※12	(×)	Android™ 10	「よくある質問」他で落ちる
	Xperia XZ1 Compact SO-02K	○	Android™ 9	※4、※9、※12	×	Android™ 9	「よくある質問」他で落ちる
	Xperia XZ1 SO-01K	(○)	Android™ 9	※4、※12	(○)	Android™ 9	※4
	Xperia XZ Premium SO-04J	○	Android™ 9	※4、※8	×	Android™ 9	「よくある質問」他で落ちる
	Galaxy A22 5G SC-56B	○	Android™ 11	※4、※12	○	Android™ 12	※4、※12
	Galaxy Z Flip3 5G SC-54B	(○)	Android™ 12	※4、※5、※10、※12、※15	(○)	Android™ 12	※4、※6、※10、※17
	Galaxy Z Fold3 5G SC-55B	(○)	Android™ 12		(○)	Android™ 12	※10、※12、※17
	Galaxy S21 5G SC-51B	(○)	Android™ 11	※4、※5、※12、※15	(○)	Android™ 12	※4、※10、※17
	Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B	○	Android™ 12	※4、※12	(○)	Android™ 12	※4、※6、※17
	Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A	(○)	Android™ 12	※4、※5、※10、※12、※15	(○)	Android™ 12	※4、※5、※17
	Galaxy A52 5G SC-53B	○	Android™ 11	※4、※12	○	Android™ 12	※4、※12
	Galaxy A51 5G SC-54A	(○)	Android™ 11	※4、※12	(○)	Android™ 12	※4、※12、※19
	Galaxy A21 SC-42A	○	Android™ 11	※4、※10、※12	○	Android™ 11	※4、※12
	Galaxy S10+ SC-04L	(○)	Android™ 11	※4、※5	(○)	Android™ 12	※4、※5、※10、※12
	Galaxy S10 SC-03L	(○)	Android™ 11	※4、※12、※15	(○)	Android™ 12	※4、※10、※12、※17
	Galaxy Note10+ SC-01M	(○)	Android™ 11	※4、※12、※13	(○)	Android™ 12	※4、※13、※17
	Galaxy A20 SC-02M	(○)	Android™ 11	※4、※10、※12	(○)	Android™ 11	※4、※5、※10、※12
	Galaxy S9+ SC-03K	(○)	Android™ 10	※4、※12、※14	(×)	Android™ 10	「よくある質問」他で落ちる
	Galaxy S9 SC-02K	(○)	Android™ 10	※4、※12、※14	(×)	Android™ 10	「よくある質問」他で落ちる
	Galaxy Note9 SC-01L	(○)	Android™ 10	※4、※12、※14	(×)	Android™ 10	「よくある質問」他で落ちる
	Galaxy Note8 SC-01K	(○)	Android™ 9	※4、※12	(○)	Android™ 9	※4、※12
	Galaxy Feel2 SC-02L	○	Android™ 10	※4、※10、※12	×	Android™ 10	「よくある質問」他で落ちる
	Galaxy S8+ SC-03J	(○)	Android™ 9	※4、※12	(×)	Android™ 9	「よくある質問」他で落ちる
	Galaxy S8 SC-02J	(○)	Android™ 9	※4、※10、※12	(×)	Android™ 9	「よくある質問」他で落ちる
	AQUOS R7 SH-52C	未			○	Android™ 12	※4、※17
	AQUOS wish2 SH-51C	未			○	Android™ 12	※4、※17
	AQUOS R6 SH-51B	×	Android™ 11		○	Android™ 12	※4、※17
	AQUOS zero2 SH-01M	(○)	Android™ 11	※4、※12、※15	(○)	Android™ 12	※4、※5、※10、※17
	AQUOS R3 SH-04L	(○)	Android™ 11	※4、※5、※9、※12、※15	(○)	Android™ 11	※4、※5、※17、※18、※19、※20
AQUOS sense4 SH-41A	×	Android™ 11		×	Android™ 12	対話がNG	
AQUOS sense3 SH-02M	(○)	Android™ 11	※4、※8、※10、※15	(○)	Android™ 11	※4、※10	
AQUOS R2 SH-03K	○	Android™ 10	※4、※8、※10	×	Android™ 10	「よくある質問」他で落ちる	
AQUOS R SH-03J	×	Android™ 9		×	Android™ 9	「よくある質問」他で落ちる	

キャリア		アプリ名「KIROBO mini」			アプリ名「キロハート」			
Softbank								
対象OS	端末名	結果	確認OS	備考	結果	確認OS	備考	
iOS	iPhone SE(第3世代)	未			(○)	iOS15.6	※10、※16	
	iPhone 13 Pro Max	未			(○)	iOS15.6	※12、※16	
	iPhone 13 Pro	未			(○)	iOS15.6	※12、※16	
	iPhone 13 mini	未			(○)	iOS15.6	※12、※16	
	iPhone 13	未			(○)	iOS15.6	※12、※16	
	iPhone 12 Pro Max	未			(○)	iOS15.6	※12、※16	
	iPhone 12 Pro	未			(○)	iOS15.6	※12、※16	
	iPhone 12 mini	未			(○)	iOS15.6	※12、※16	
	iPhone 12	未			(○)	iOS15.6	※12、※16	
	iPhone SE(第2世代)	未			(○)	iOS15.6	※10、※16	
	iPhone 11Pro Max	未			(○)	iOS15.6	※16	
	iPhone 11Pro	未			(○)	iOS15.6	※10、※16	
	iPhone 11	未			(○)	iOS15.6	※12、※16	
	iPhone XR	○	iOS12.1	※1、※6	(○)	iOS15.6	※7、※10、※12、※16	
	iPhone XS	○	iOS12.0	※3、※4、※6、※7	(○)	iOS15.6	※7、※16	
	iPhone XS Max	○	iOS12.0	※3、※4、※6、※7	(○)	iOS15.6	※7、※16	
	iPhone X	○	iOS12.0	※1、※6	(○)	iOS15.6	※7、※10、※16	
	iPhone 8	○	iOS12.0	※1	(○)	iOS15.6	※7、※16	
	iPhone 8 plus	○	iOS12.0	※1	(○)	iOS15.6	※7、※16	
	iPhone 7	○	iOS12.0	※1	(○)	iOS15.6	※7、※16	
iPhone 7 plus	○	iOS12.0	※1	(○)	iOS15.6	※5、※7、※10、※16		
iPhone SE	○	iOS12.0	※2、※5	(○)	iOS15.6	※5、※7、※12、※16		
iPhone 6s	○	iOS12.0	※2、※5	(○)	iOS15.6	※7、※16		
iPhone 6s plus	○	iOS12.0	※2、※5	(○)	iOS15.6	※5、※7、※16		
iPhone 6	○	iOS12.0	※2、※5	未				
iPhone 6 plus	○	iOS12.0	※2、※5	未				
iPhone 5s	○	iOS12.0	※2、※5	未				
Android	Xperia 5 II A002SO	(○)	Android™ 11	※4、※12	(○)	Android™ 12	※4	
	Xperia 5 901SO	(○)	Android™ 11	※4、※10、※12	(○)	Android™ 11	※4	
	Xperia 1 802SO	(○)	Android™ 11	※4、※10、※12、※15	(○)	Android™ 11	※4、※10	
	Xperia XZ3 801SO	(○)	Android™ 10	※4、※12	(○)	Android™ 10	※4、※12	
	Xperia XZ2 702SO	(○)	Android™ 10	※4、※12	(×)	Android™ 10	「よくある質問」他で落ちる	
	Xperia XZ1 701SO	(○)	Android™ 9	※4、※12	(○)	Android™ 9	※4	
	AQUOS zero5G basic A002SH	(○)	Android™ 11	※4、※8、※12、※15	(○)	Android™ 12	※4、※10、※17	
	AQUOS R5G 908SH	(○)	Android™ 11	※4、※8、※12、※15	(○)	Android™ 12	※4、※10、※13、※18	
	AQUOS zero2 906SH	(○)	Android™ 11	※4、※12、※15	(○)	Android™ 12	※4、※5、※10、※17	
	AQUOS sense3 plus 901SH	(○)	Android™ 11	※4、※12、※15	(○)	Android™ 11	※4、※12	
	AQUOS R compact 701SH	(○)	Android™ 10	※4、※12、※13	(○)	Android™ 10	※4、※12	
	シンプルスマホ6	未				×	Android™ 12	入魂(Bluetooth接続)できない

※1 スマートフォンにKIROBO miniを単独で接続した場合、正常に動作することを確認いたしました。スマートフォンにKIROBO miniとカーナビが同時に接続された状態での動作確認は行っておりませんので、予めご了承ください。
ヘルプネット・ハンズフリー通話・オペレーターサービスなどを利用される場合、KIROBO miniをおやすみモード(電源オフ)にしてください。

※2 スマートフォンにKIROBO miniを単独で接続した場合、正常に動作することを確認いたしました。スマートフォンにKIROBO miniとカーナビが同時に接続された状態での動作確認は行っておりませんので、予めご了承ください。

※3 電話着信後、KIROBO miniが会話を継続する場合があります。アプリを終了する事で、KIROBO miniの会話は停止いたします。

※4 電話通話終了後、KIROBO miniとの通信接続が切れる場合があります。その際は、再度、アプリ側操作(キロハート入魂を押す、または再ペアリング後キロハート入魂を押す)で繋げて頂く必要があります。

※5 電話着信時、KIROBO mini本体から着信音、通話音が聞こえる場合があります。スマートフォンの操作で、スマートフォンから音が出るようになります。

※6 カメラ起動時の画面が正しく表示されない場合があります。

※7 KIROBO miniとカーナビを同時にスマートフォンとBluetooth接続する場合、KIROBO miniをクルマモードにしてください。カーナビのBluetooth接続に時間がかかり、ヘルプネット、ハンズフリー通話、オペレーターサービスがその間使用できなくなったり、一時的にカーナビの画面が話し中表示になったりします。また、スマートフォンの特性や仕様によっては、カーナビとスマートフォンとの間のBluetooth接続が自動的にされないことがありますので、接続をご確認ください。

※8 動画撮影時の録音の音量が小さくなる場合があります。

※9 電話着信時、着信音が聞こえない場合があります。アプリを終了する事で、着信音が聞こえるようになります。

※10 小さい声などで会話をした場合、特にKIROBO miniの反応がしにくくなる傾向があります。耳の良さ設定を「高い」にするかクルマモードで利用することで改善される場合があります。

※11 アプリを省電力モードにした場合、省電力状態にならない場合があります。

※12 アプリの一部画面が正しく表示されない場合があります。

※13 カメラ機能が使用できません。

※14 カメラ(静止画・動画)機能を使用した場合、右上「×」でカメラを閉じてください。

※15 カメラ機能の使用後、KIROBO miniアプリが全画面表示になります。

※16 動画撮影時の音量調節はスマホのコントロールセンターの音量調節で行なって下さい。ボリュームボタンは無効になります。

※17 キロハートアプリの初回起動時に、KIROBO miniとの接続(入魂)に障害が発生することを確認しております。その場合、アプリを再起動してください。

※18 キロハートアプリの初回起動時に、アプリ画面が反応しなくなる事象が確認されております。その場合、アプリを再起動してください。

※19 クルマモードが使用できません。クルマモードではBluetooth接続が途絶する事象が確認されております。

※20 AQUOSゲーミング機能が「ON」の状態では画面操作に支障が発生します。設定/AQUOS便利機能/ゲーミング機能/登録ゲーム設定にて「キロハート」の設定を「OFF」にしてください。