

(1) 車載機(ナビ)にて自宅の設定を行って下さい。

(設定手順)

- ① 車載機(ナビ)のMENUスイッチを押します。
- ② 画面より、「設定・編集」ボタン、「メモリ地点登録・編集」ボタン、「自宅」ボタンを順に選択し、自宅の設定(登録、変更)を行って下さい。

(2) 自宅の設定(登録・変更)が完了後、トヨタスマートセンターに設定情報を送信して下さい。

(送信手順) ※ 詳細手順は次頁以降を参照

- ① 車載機(ナビ)のMENUスイッチを押します。
- ② 画面より、「T-Connect」ボタン、「ユーザー設定」ボタンを順に選択し、「必要なデータのダウンロード」を実行して下さい。



設定情報の送信を行うまでは、「PHVつながるでんきサービス」の自宅情報に反映されません。



PHV専用スマホアプリ「Pocket PHV」での自宅設定とは異なります。



車載機(ナビ)本体の



MENUボタンを押します。



「T-Connect」ボタンを押します。



「ユーザー設定」ボタンを押します。



「次頁」ボタンを押します。



「必要なデータのダウンロード」ボタンを押します。



設定情報をトヨタスマートセンターに送信します。
完了画面が表示されるまで、そのままお待ち下さい。
(約1分間)



「データ更新の完了」が表示されます。
(設定情報の送信が完了)