

# ノア・ヴォクシー ウェルキャブスロープタイプ (2022年1月～モデル)

## 操作のポイント ～乗車編～

### 1 車高調整



エンジンをかけた状態で、バックドアを開けると自動で車高が下がる

### 2 スロープの展開



スロープを支えながらロック解除レバーを引き、スロープを引き出す

### 3 インジケータが点滅していることを確認



固定・解除インジケータが点滅していることを確認  
※消灯しているときは「解除」を押す

### 4 セーフティベルトをかける



引き出したセーフティベルトのフックを車いすにかけ、車内へ乗り入れる

### 5 車いすブレーキ



車いすのブレーキをかける

### 6 車いす固定フックをかける



床から車いす固定装置のフックを取り出し、車いすにかける

### 7 車いす固定スイッチ



固定装置スイッチの「固定」を押す

### 8 シートベルト着用



車いす用のシートベルトを着用する

### 9 スロープの格納



スロープをたたみ、車内に戻す  
バックドアを閉めると自動で車高が上がる

完了

# ノア・ヴォクシー ウェルキャブスロープタイプ (2022年1月～モデル)

## 操作のポイント ～降車編～

### 1 車高調整



エンジンをかけた状態で、バックドアを開けると自動で車高が下がる

### 2 スロープの展開



スロープを支えながらロック解除レバーを引き、スロープを引き出す

### 3 シートベルトをはずす



車いす用のシートベルトをはずす

### 4 車いす固定スイッチ



固定装置スイッチの「解除」を押す

### 5 車いす固定フックをはずす



車いすからフックをはずす

### 6 車いすブレーキ



車いすのブレーキを解除し、車いすを少し前に押ししてから、後退し車外に出す

### 7 セーフティベルトをはずす



車いすのブレーキをかけ、セーフティベルトのフックをはずし、車内へ巻き取る

### 8 スロープの格納



スロープをたたみ、車内に戻す  
バックドアを閉めると自動で車高が上がる

完了