

## セーフティベルトが引き出せない・後退防止作動しないときは

### ■ 作動条件の確認

作動条件をすべて満たしていることを確認してください。

装置	作動条件
車高降下装置 電動スロープ*	エンジン「かかっている」
	シフトレバー「Pの位置」
	メインスイッチ「ON」
	バックドア「開」 (車高降下時／電動スロープ*展開時のみ)
セーフティベルト* 電動ウインチ* 車いす固定装置	エンジンスイッチ「“ON”*またはイグニッション ON モード*」**
	シフトレバー「Pの位置」
	メインスイッチ「ON」

※: エンジン停止でも作動しますが、バッテリーあがり防止のため、エンジンをかけた状態で使用してください。

\*: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

### ■ ヒューズの点検・交換

作動条件をすべて満たしていても後退防止作動をしない場合は、ヒューズを点検・交換してください。

### ■ 作動条件の確認およびヒューズの点検・交換をしてもセーフティベルトが引き出せない・後退防止作動しない場合

すみやかにトヨタ販売店で点検を受けてください。  
修理が完了するまで、絶対に車いすを乗せないでください。

#### ■ 車いす乗車の方のみ車外に降ろすときは

万一、セーフティベルトが引き出せず、車いすを車外に降ろすことができなくなったときは、次の方法で車いす乗車の方のみ降ろしてください。

##### 1 スライドドアを全開にする

- ・タイプ1のセカンド席の車いす乗車の方を車外に降ろすときは、助手席側スライドドアを全開にします。
- ・サード席の車いす乗車の方を車外に降ろすときは、車いす乗車の方を降ろしやすい側のスライドドアを全開にします。

##### 2 車いす乗車の方を降ろす

#### ■ セーフティベルトが巻き取れないときは

セーフティベルトに雪や雨などが付着したり、寒冷時においてセーフティベルトが凍結した場合、セーフティベルトの巻き取りができなくなることがあります。

セーフティベルトの巻き取りができないときは、セーフティベルトに付着した雨や雪などをふき取ってから、セーフティベルトを巻き取ります。