

## 車高降下装置が作動しないとき

### ■ 作動条件の確認

作動条件をすべて満たしていることを確認してください。

#### 各装置の作動条件について

車高降下装置、セーフティベルト★、電動ウインチ★、車いす固定装置の各装置は、次の作動条件をすべて満たす場合に作動します。

- 作動条件をすべて満たさない状態でスイッチを押しても、作動しません。
- 作動途中で作動条件を満たさなくなると、装置の作動が停止します。

装置	作動条件
車高降下装置	エンジンをかけた状態〈ハイブリッドシステムを作動状態〉※
	シフトレバー／シフトポジション「Pの位置」
	バックドア「開」
セーフティベルト★ 電動ウインチ★ 車いす固定装置	エンジンをかけた状態〈ハイブリッドシステムを作動状態〉※
	シフトレバー／シフトポジション「Pの位置」

※：エンジン〈ハイブリッドシステム〉停止状態ではバッテリーあがりの原因になったり、十分な性能を引き出せないおそれがあるため、エンジンをかけた状態〈ハイブリッドシステムを作動状態〉で使用してください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

### ■ ヒューズの点検・交換

作動条件をすべて満たしていても作動をしない場合は、ヒューズを点検・交換してください。車高降下・復帰操作をくり返し(目安として4分間に3回以上)行くと、エアサスペンションのコンプレッサの過熱防止(保護)のため、しばらく作動しなくなることがありますが、ヒューズ切れではありません。

※詳しくは取扱書の「ヒューズの交換」をご覧ください。

### ■ 作動条件の確認およびヒューズの点検・交換をしても作動しない場合

すみやかにトヨタ販売店で点検を受けてください。修理が完了するまで、絶対にスロープに車いすを乗せないでください。

## ■ 走行可能な車高の場合

そのまま運転してトヨタ販売店で点検を受けてください。

## ■ 走行できない車高の場合

次の方法で車高復帰(上昇)させ、そのまま運転してトヨタ販売店で点検を受けてください。

- 1 車高調整スイッチの「上」を押す
- 2 パーキングブレーキを確実にかける
- 3 エンジンをかけた状態〈ハイブリッドシステムを作動状態〉
- 4 ブレーキペダルを踏んでシフトレバー／シフトポジションをP以外の位置に動かし、周囲の安全を確認後、ブレーキペダルから足を離す
  - ・車高復帰忘れ防止機能により、車高が復帰(上昇)します。
  - ・ブレーキペダルを踏んだままだと車高復帰しません。シフトレバー／シフトポジションを動かしたあと、必ずブレーキペダルから足を離してください。
  - ・車高復帰が完了すると、メーター内の車高調整インジケーターが消灯します。
  - ・車高が変化しなかった場合は、トヨタ販売店にご相談ください。

※内容は2022年1月現在のものです。