

車いす固定装置が作動しないときは

■ 作動条件の確認

作動条件をすべて満たしていることを確認してください。

装置	作動条件
車高降下装置	エンジン「かかっている」
	シフトレバー「Pの位置」
セーフティベルト (後退防止スイッチ) ・ 車いす固定装置 (2列目位置)	エンジンスイッチ 「ON」★またはイグニッション ON モード★※
	パーキングブレーキ「かかっている」
	バックドア「開」
車いす固定装置 (1.5列目位置)	エンジンスイッチ 「ON」★またはイグニッション ON モード★※
	パーキングブレーキ「かかっている」
夜間照明灯	バックドア「開」

※: エンジン停止でも作動しますが、バッテリーあがり防止のため、エンジンをかけた状態で使用してください。

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ ヒューズの点検・交換

作動条件をすべて満たしていても作動しない場合は、ヒューズを点検・交換してください。

■ 作動条件の確認およびヒューズの点検・交換をしても作動しない場合

すみやかにトヨタ販売店で点検を受けてください。

修理が完了するまで、絶対に車いすを乗せないでください。

■ 車いす乗車の方のみ車外に降ろすときは

万一、車いす固定装置が作動しなくなり、車いすを車外に降ろすことができなくなったときは、次の方法で車いす乗車の方のみ降ろしてください。

- 1 車いす乗車の方を降ろしやすい側のスライドドアを全開にする
- 2 車いす乗車の方を降ろす