

## 車高降下装置が作動しないときは

## ■ 作動条件の確認

作動条件をすべて満たしていることを確認してください。

装置	作動条件
車高降下装置	エンジン「かかっている」
	シフトレバー「Pの位置」
セーフティベルト (後退防止スイッチ) ・ 車いす固定装置 (2列目位置)	エンジンスイッチ「“ON”★またはイグニッション ON モード★」※
	パーキングブレーキ「かかっている」
	バックドア「開」
車いす固定装置 (1.5列目位置)	エンジンスイッチ「“ON”★またはイグニッション ON モード★」※
	パーキングブレーキ「かかっている」
夜間照明灯	バックドア「開」

※：エンジン停止でも作動しますが、バッテリーあがり防止のため、エンジンをかけた状態で使用してください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

## ■ ヒューズの点検・交換

作動条件をすべて満たしていても作動しない場合は、ヒューズを点検・交換してください。

## ■ 作動条件の確認およびヒューズの点検・交換をしても作動しない場合

すみやかにトヨタ販売店で点検を受けてください。

修理が完了するまで、絶対にスロープに車いすを乗せないでください。

## ■ 走行可能な車高の場合

そのまま運転してトヨタ販売店で点検を受けてください。

## ■ 走行できない車高の場合

次の方法で車高復帰(上昇)させ、そのまま運転してトヨタ販売店で点検を受けてください。

- 1 パーキングブレーキを確実にかける
- 2 エンジンを始動する
- 3 ブレーキペダルを踏んでシフトレバーをP以外の位置に動かし、周囲の安全を確認後、ブレーキペダルから足を離す

- ・車高復帰忘れ防止機能により、車高が復帰(上昇)します。
- ・ブレーキペダルを踏んだままだと車高復帰しません。シフトレバーを動かしたあと、必ずブレーキペダルから足を離してください。
- ・車高復帰が完了すると、メーター内の車高調整インジケーターが消灯します。
- ・車高が変化しなかった場合は、トヨタ販売店にご相談ください。

