

HDDナビゲーション NHDN - W54G

動作確認は、一定の条件下で確認したものです。機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	機種	メーカー	発売時期	ハンズフリー通話	
					備考
au	W31CA	カシオ	05.07		
	G ⁺ One TYPE - R	カシオ	05.07	2	2クレードル装着時、ぐらついたり外れる場合がございます。
	A5512CA	カシオ	05.07		
	W32SA	三洋	05.07	2	2クレードル装着時、ぐらついたり外れる場合がございます。
	W31T	東芝	05.06		
	A1404S	ソニー	05.06		
	A5511T	東芝	05.06		
	W32K	京セラ	05.06	2	2クレードル装着時、ぐらついたり外れる場合がございます。
	W31S	ソニー	05.04	2	2開いた状態で装着するとぐらついたり、外れたりする場合がございます。 通話終了時、携帯電話に一時的にメッセージが表示されます。
	Sweets	鳥取三洋	05.03		
	W31K	京セラ	05.03		
	PENCK	日立	05.02	x 2	2閉じた状態で装着するとぐらついたり、外れたりする場合がございます。
	W31SA	三洋	05.02		
	A5509T	東芝	05.02		
	A1404S	ソニー	05.01		
	W21CA	カシオ	04.12		
	A5507SA	鳥取三洋	04.12		
	W22SA	三洋	04.11		
	W22H	日立	04.11		
	Talby	鳥取三洋	04.11		
	A1403K	京セラ	04.11		
	W21SA	三洋	04.08		
	W21K	京セラ	04.08		
	W21S	ソニー	04.08		
	A1305SA	三洋	04.07		
	A5406CA	カシオ	04.07		
	A5506T	東芝	04.06		
	A5505SA	三洋	04.05		
	A1304T	東芝	04.01		
	W11K	京セラ	03.12		
	W11H	日立	03.12		
	A5503SA	三洋	03.12		
	A5403CA	カシオ	03.12		
	A5404S	ソニー	03.11		
	INFOBAR	鳥取三洋	03.10		
	A5501T	東芝	03.10		
	A5401CA	カシオ	03.10		
	A1303SA	三洋	03.08		
	A1304T	東芝	03.07		
	A1302SA	三洋	03.03		
	A1301S	ソニー	03.03		
	A5304T	東芝	03.02		
	A5303H	日立	02.12		
	A5302CA	カシオ	02.12		
	A1101S	ソニー	02.11		
	A5301T	東芝	02.09		
	A3015SA	三洋	02.09		
	A1014ST	鳥取三洋	02.09		
	A1013K	京セラ	02.09		
	A3014S	ソニー	02.05		
A3013T	東芝	02.04			
A3012CA	カシオ	02.04			
A3011SA	三洋	02.04			
A1012K	京セラ	02.04			
C3003P	松下	02.03			
C414K	京セラ	01.12			
C3002K	京セラ	01.12			
C3001H	日立	01.12			
C1001SA	三洋	01.12			
C452CA	カシオ	01.08			
C415T	東芝	01.08			
C414K	京セラ	01.08			
C451H	日立	01.07			
C413S	ソニー	01.07			
C411ST	鳥取三洋	01.07			
C410T	東芝	01.05			
C409CA	カシオ	01.03			
C408P	松下	01.03			
C407H	日立	01.03			

通信事業者名	機種	メーカー	発売時期	ハンズフリー通話	
					備考
	C405SA	三洋	01.02		
	C406S	ソニー	01.01		
	C403ST	鳥取三洋	00.12		
	C402DE	デンソー	00.12		
NTT DoCoMo					
	Lechiffon	松下	05.02	1 2	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません) 2 開いた状態で装着するとぐらついたり、外れたりする場合がございます。
	MusicPORTER	三菱	05.01	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	prosolid	松下	04.12	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	premini - S	ソニー	04.11	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	P253i	松下	04.11	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	N253i	NEC	04.10	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	D253i	三菱	04.10	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	premini	ソニー	04.07	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	P506iC	松下	04.07	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	SH506iC	シャープ	04.07	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	SO506iC	ソニー	04.07	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	N506i	NEC	04.06	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	F506i	富士通	04.05	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	D506i	三菱	04.05	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	P252iS	松下	04.04	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	SH505iS	シャープ	03.12		
	F505iGPS	富士通	03.12		
	SO505iS	ソニー	03.11		
	P505iS	松下	03.10		
	P252i	松下	03.10		
	N505iS	NEC	03.10		
	N252i	NEC	03.10		
	D505iS	三菱	03.10		
	SH252i	シャープ	03.09		
	D252i	三菱	03.09		
	P251iS	松下	03.02		
	D251iS	三菱	03.02		
	F504iS	富士通	02.12		
	SO212i	ソニー	02.11		
	SH251iS	シャープ	02.11		
	N504iS	NEC	02.11		
	N251i	NEC	02.11		
	F212i	富士通	02.11		
	F212i	富士通	02.11		
	SO212i	ソニー	02.10		
	R692i	日本無線	02.08		
	SO504i	ソニー	02.06		
	SH251i	シャープ	02.06		
	P504iS	松下	02.06		
	P504i	松下	02.06		
	N504i	NEC	02.06		
	F504i	富士通	02.06		
	F251i	富士通	02.06		
	D504i	三菱	02.06		
	D251i	三菱	02.06		
	SO211i	ソニー	02.02		
	P211i	松下	02.02		
	N211i	NEC	02.01		
	F211i	富士通	01.12		
	D211i	三菱	01.11		
	SO503iS	ソニー	01.09		
	D503iS	三菱	01.09		
	N503iS	NEC	01.08		
	F503iS	富士通	01.08		
	P503iS	松下	01.05		
	P210i	松下	01.05		
	N210i	NEC	01.04		
	F210i	富士通	01.04		
	D210i	三菱	01.04		
	SO503i	ソニー	01.03		
	N503i	NEC	01.03		
	D503i	三菱	01.03		
	P503i	松下	01.01		

通信事業者名	機種	メーカー	発売時期	ハンズフリー通話	
					備考
	F503i	富士通	01.01		
	SO502iWM	ソニー	00.12		
	N502it	NEC	00.09		
	P209iS	松下	00.08		
vodafone					
	V603SH	シャープ	05.02	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	V602T	東芝	04.11	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	V402SH	シャープ	04.11	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	V601T	東芝	04.07	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	V602SH	シャープ	04.07	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	V303T	東芝	04.05	1	1通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)
	V601SH	シャープ	03.12		
	V601N	NEC	03.11		
	V401SH	シャープ	03.10		
	V301T	東芝	03.10		
	V301D	三菱	03.10		
	J-SA06	三洋	03.07		
	J-D08	三菱	03.07		
	J-N51	NEC	03.05		
	J-T09	東芝	03.03		
	J-SH010	シャープ	03.03		
	J-T09	東芝	03.02		
	J-T08	東芝	02.12		
	J-SA05	三洋	02.12		
	J-SA51	三洋	02.11		
	J-SH52	シャープ	02.10		
	J-T07	東芝	02.07		
	J-D06	三菱	02.07		
	J-SH09	シャープ	02.06		
	J-N05	NEC	02.06		
	J-T51	東芝	02.04		
	J-P51	松下	02.04		
	J-SH51	シャープ	02.03		
	J-SH08	シャープ	02.02		
	J-T06	東芝	01.08		
	J-D05	三菱	01.08		
	J-SH07	シャープ	01.06		
	J-T05	東芝	01.03		
	J-PE03	パイオニア	00.10		

：適合、：一部制限ありで適合可、×：不適合、ブランク：現在調査中、-：評価対象外
クレードルについては折りたたんだ状態でOKの場合は問題なしと判定しております。