

SDナビゲーション
NSDD-W61

◆動作確認済Bluetooth内蔵携帯電話一覧

・動作確認は、一定の条件下で確認したものです。予告なく情報が変更になる場合があります。予めご了承ください。
・この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。
・この確認結果は特にナビと携帯電話の接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価保証するものではありません。
・下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能 ※注	備考
au	東芝	☆ REGZA Phone IS11T	2011/09	○ ※8※14	△ ※34※35 ※36※39 ※40		◆1
		☆ T007	2011/07	○ ※14	○ ※34		◆1
		☆ T008	2011/06	○ ※14	○ ※34		◆1
		☆ REGZA Phone IS04	2011/02	○ ※8※14	△ ※34※35 ※36※39 ※40		◆1
		☆ T006	2011/02	○ ※14	○ ※34		◆1
		X-RAY	2010/11	○ ※13	○ ※34		◆1
		T005	2010/10	○ ※8※10 ※13	○ ※34		◆1
		LIGHT POOL	2010/07	○ ※13	○ ※34		◆1
		REGZA Phone (T004)	2010/06	○	○ ※34		◆1
		T003	2009/11	○	○ ※34		◆1
	biblio	2009/06	x	○ ※34 ※35※36		◆1	
	IS02	2010/06	○ ※8※12 ※14	x			
	三洋	SA002	2010/05	△ ※14	○ ※34		
		SA001	2009/10	○ ※13	○ ※34※35 ※36		
	SonyEricsson	☆ S007	2011/07	○ ※14	○ ※34		
		☆ XPERIA acro IS11S	2011/06	○ ※8※14	△ ※35※36 ※39※40		◆1
		☆ G11	2011/04	○ ※14	○ ※34		◆1
		Cyber-Shot™ケータイ (S006)	2011/01	○ ※10※13	○ ※34※35 ※36		◆1
		BRAVIA Phone (S005)	2010/11	○ ※13	○ ※34※35		◆1
		URBANO MOND	2010/10	△ ※15	○ ※34		◆1
		BRAVIA Phone (S004)	2010/06	△ ※15	○ ※34 ※35※36		◆1
		Cyber-Shot™ケータイ (S003)	2010/05	○ ※8※13	○ ※33※34 ※35※36		◆1
		URBANO BARONE	2010/02	○ ※8	○ ※34		
		BRAVIA Phone U1	2009/12	△ ※12※15	○ ※34※40		◆1
	シャープ	G9	2009/04	△ ※8 ※14※15 ※37	○ ※34 ※35※36		
		☆ INFOBAR A01	2011/06	x	△ ※31※34 ※35※36 ※39※40		◆1
		☆ AQUOS PHONE IS12SH	2011/06	○ ※14	○ ※31※34 ※35※36 ※39※40		◆1
		☆ AQUOS PHONE IS11SH	2011/06	○ ※14	○ ※31※34 ※35※36 ※39※40		◆1
		☆ IS05	2011/03	○ ※14	△ ※31※34 ※35※36 ※39※40		◆1
		SH011	2011/01	x	○ ※34		◆1
		AQUOS SHOT (SH010)	2010/11	○ ※8 ※10※13	○ ※34※35 ※36		◆1
		SH009	2010/10	○ ※8※13	○ ※34※35 ※36		◆1
		AQUOS SHOT (SH008)	2010/06	○ ※14	○ ※34		◆1
		SOLAR PHONE (SH007)	2010/06	○ ※13	○ ※34		◆1
		AQUOS SHOT (SH006)	2010/03	△ ※15	○ ※34		
		SH005	2010/01	△ ※15	○ ※34※35 ※36		
		SH004	2009/11	△ ※15	○ ※34※35 ※36		
		AQUOS SHOT (SH003)	2009/10	○ ※13	○ ※34※35 ※36		
		SOLAR PHONE (SH002)	2009/06	△ ※15	○ ※34※35 ※36※40		
		Sportio water beat (SHY01)	2009/05	○ ※12※14	○ ※34※35 ※36		
		IS03	2010/11	○ ※8※12 ※13	△ ※35※36 ※39※40		
	IS01	2010/06	△ ※8※12 ※13	△ ※34※35			
	日立	beskey	2010/06	○	○ ※34		◆1
		Mobile Hi-Vision CAM Wooo	2009/07	○ ※13	○ ※34※35 ※36		
	カシオ	☆ G'z One IS11CA	2011/07	○ ※13	○ ※34※35 ※36※39 ※40※42		◆1
		☆ CA007	2011/06	○ ※14	○ ※34		◆1
		EXILMケータイ (CA006)	2010/12	○	○ ※34		
G'z One TYPE-X		2010/11	○	○ ※34※35 ※36			
EXILMケータイ (CA005)		2010/05	○	○ ※34※35 ※36			
EXILMケータイ (CA004)		2009/11	△ ※15	○ ※34※35 ※36			
EXILMケータイ (CA003)		2009/11	○	○ ※34※35 ※36			
京セラ	☆ K009	2011/06	○ ※14	○ ※34		◆1	
	K007	2011/01	○	○ ※34		◆1	
HTC	☆ HTC EVO WiMAX ISW11HT	2009/05	○ ※8※14	△ ※36※39 ※40※42		◆1	
	E30HT	2009/05	○ ※8※12 ※13	x			
PANTECH	SIRIUS [®] IS06	2010/12	△ ※8※12 ※13	○ ※32※33 ※35※36			
docomo (FOMA)	Panasonic	☆ P-07C	2011/08	○ ※8※13	△ ※33※34 ※35※36 ※39※40	—	◆1
		☆ P-05C	2011/07	○ ※13	△ ※33※34 ※35※36 ※40※42	—	

対応機種一覧はこちらから
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/
(auホームページヘルプ)

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能 ※注	備考
		P-03C	2010/12	△ ※10 ※14※15	△ ※15※33 ※34※35 ※36※40	—	
		P-06B	2010/07	○ ※12	×	—	
		P-04B	2010/05	△ ※14※15	×	—	
		P-02B	2010/02	△ ※10※12 ※14	△ ※15※33 ※34※35 ※36※40	—	
		P-01B	2009/11	×	△ ※15※33 ※34※35 ※36※40	—	
		P-09A	2009/06	△ ※14※15	×	—	
		P-08A	2009/06	△ ※12※13 ※15	×	—	
		P-07A	2009/05	△ ※14※15	×	—	
	シャープ	☆ AQUOS PHONE SH-13C	2011/08	○ ※14	×	—	◆1
		☆ AQUOS PHON SH-12C	2011/05	○ ※14	×	—	◆1
		☆ SH-10C	2011/05	○ ※13	△ ※34※35 ※36※40	—	
		☆ SH-09C	2011/03	○ ※14	○ ※34※35 ※36※40	—	
		☆ SH-06C	2011/02	○ ※14	○ ※34※35 ※36※40	—	
		SH-05C	2011/01	○ ※13	○ ※34※35 ※36※40	—	
		LYNX 3D SH-03C	2010/12	○ ※8 ※12※13	○ ※31※32 ※33※34 ※35※36 ※39※40	—	
		SH-01C	2010/11	○	△ ※15※34 ※35※36	—	
		LYNX SH-10B	2010/07	○ ※8※10 ※12※14	△ ※15※33 ※34※35 ※36※40	—	
		SH-07B	2010/05	△ ※12※13 ※15	×	—	
		SH-03B	2010/02	△ ※13※15	○ ※33※34 ※35※36 ※40	—	
		SH-02B marimekko	2010/07	○ ※12※13	○ ※33※34 ※35※36 ※40	—	
		SH-02B	2009/11	○ ※12※13	○ ※33※34 ※35※36 ※40	—	
		SH-01B	2009/11	○ ※13	△ ※15※33 ※34※35 ※36※40	—	
		SH-07A	2009/06	○ ※13	△ ※15※34 ※35※36 ※40	—	
		SH-06A NERV	2009/07	○ ※12※13	×	—	
		SH-06A	2009/06	○ ※12※13	△ ※15※33 ※34※35 ※36※40	—	
	富士通	☆ F-12C	2011/08	○ ※8※13	△ ※33※34 ※35※36 ※39※40	—	◆1
		☆ F-10C	2011/06	○ ※14	○ ※34※35 ※36※40	—	◆1
		☆ F-09C	2011/06	○ ※13	○ ※34※35 ※36※40	—	
		☆ F-07C	2011/07	○ ※13	△ ※33※34 ※35※36 ※39※40	—	
		F-03C	2010/11	○ ※12	△ ※15※33 ※34※35 ※36	—	
		F-02C	2010/11	○ ※14	△ ※15※33 ※34※35 ※36※40	—	
		F-01C	2010/11	○ ※10※14	△ ※34※35 ※36	—	
		F-07B	2010/05	○ ※12	△ ※15※33 ※34※35 ※36	—	
		F-06B	2010/06	○ ※12※14	○ ※33※34 ※35※36	—	
		F-04B	2010/03	△ ※10 ※14	△ ※33※34 ※35※36	—	セパレート携帯ですが、スライドの状態では適合確認を行っております。
		F-03B	2009/12	○	△ ※15※33 ※34※35 ※36※40	—	
		F-01B	2009/11	△ ※10 ※13※15	×	—	
		F-09A	2009/06	○ ※8 ※10※12	△ ※15※33 ※34※35 ※36	—	
	NEC	☆ N-06C	2011/06	○ ※8※13	△ ※34※35 ※36※39 ※40※42	—	◆1
		☆ N-05C	2011/06	○ ※14	○ ※33※34 ※35※36 ※40※42	—	
		☆ MEDIAS N-04C	2011/03	○ ※8※14	△ ※34※35 ※36※39 ※40※42	—	◆1
		N-03C	2011/01	○ ※13	○ ※33※34 ※35※36 ※40	—	
		N-02C	2010/11	△ ※13 ※15	×	—	
		N-08B	2010/08	○ ※14	○ ※33※34 ※35※36 ※40	—	
		N-07B	2010/06	○ ※12	△ ※15※33 ※34※35 ※36※40	—	
		N-04B	2010/05	○	△ ※15※33 ※34※35 ※36※40	—	
		N-02B	2009/12	○ ※8 ※10※12 ※13	○ ※33※34 ※35※36	—	
		N-01B	2009/12	△ ※13※15	○ ※33※34 ※35※36	—	
		N-09A	2009/06	○ ※8	○ ※32※33 ※34※35 ※36※39 ※40	—	

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能 ※注	備考
		N-08A	2009/06	○ ※10※12	※15 △ ※33※34 ※35※36 ※39※40	—	
		N-07A	2009/07	△ ※8※10	※33※34 △ ※35※36 ※39※40	—	
		N-06A	2009/05	○ ※8※10	※15※32 △ ※33※34 ※35※36 ※39※40	—	
	カシオ	☆ CA-01C	2011/07	○ ※13	※33※34 △ ※35※36 ※40※42	—	
	HTC	HT-03A	2009/07	※8※10 △ ※12※13 ※15	※32※33 △ ※34※35 ※36※39 ※40	—	
	RIM	☆ BlackBerry Curve 9780	2011/06	○ ※8※14	※33※34 △ ※35※36 ※39※40	—	◆1
		BlackBerry Curved™ 9300	2010/12	○ ※8※14	x	—	
		BlackBerry Bold™ 9700	2010/07	※8※14 △ ※15	※15※33 ※34※35 △ ※36※39 ※40	—	
	東芝	REGZA Phone (T-01C)	2010/12	※8※12 △ ※13	※33 △ ※35※36 ※39※40	—	
		dynapocket (T-01B)	2010/06	※8※10 △ ※13	※35※36 △ ※39※40 ※39※40	—	
		T-01A	2009/06	※8※12 △ ※13	x	—	
	サムスン	☆ SC-02C	2011/06	○ ※8※14	△ ※34※39 ※40※42	—	◆1
		GALAXY Tab (SC-01C)	2010/11	※8※14 △ ※15	※34 △ ※35※36 ※39※40	—	
		GALAXY S (SC-02B)	2010/10	○ ※8※13	x	—	
		SC-01B	2010/02	△ ※8※13	※15 △ ※33※34 ※35※36 ※39※40	—	
	SonyEricsson	☆ X peria acro SO-02C	2011/07	○ ※8※14	※15※34 △ ※35※36 ※39※40	—	◆1
		☆ X peria™ arc SO-01C	2011/03	○ ※8※14 ※15	※34※35 ○ ※36※39 ※40	—	◆1
		X peria™	2010/04	△ ※10※13	※15 △ ※33※34 ※35※36 ※39※40	—	
	LG電子	☆ Optimus bright L-07C	2011/06	○ ※8※14	○ ※40 ※33※34	—	◆1
		☆ optimus chat L-04C	2011/03	○ ※8※13	△ ※35※36 ※39※40	—	◆1
		L-03C	2011/01	○ ※13	x	—	
SoftBank	シャープ	☆ 007SHJ	2011/07	x	○ ※33※34 ※40	—	
		☆ AQUOS PHONE THE HYBRID (007SH)	2011/06	○ ※13	○ ※33※34 ※40	—	◆1
		☆ AQUOS PHONE (006SH)	2011/06	x	○ ※33※34 ※39※40	—	◆1
		GALAPAGOS (005SH)	2011/02	△ ※8※13	○ ※34※35 ※36※40	—	
		PAUL&JOE (004SH PJ)	2011/03	x	○ ※34 ※40	—	
		THE PREMIUM7 WATERPROOF (004SH)	2011/01	x	○ ※34 ※40	—	
		GALAPAGOS (003SH)	2010/12	△ ※8※13	○ ※34※35 ※36※40	—	
		AQUOS SHOT (002SH)	2010/11	x	○ ※34 ※40	—	
		PANTONE® 3 (001SH)	2010/11	x	○ ※34 ※40	—	
		AQUOS SHOT (945SH)	2010/07	△ ※8※13 ※15	○ ※34 ※39※40	—	
		mirumo2 (944SH)	2010/06	△ ※8※13	△ ※36 ※39※40	—	
		AQUOSケータイ (943SH)	2010/03	○ ※8	○ ※34※35 ※40	—	
		THE PREMIUM® (942SH)	2010/02	x	○ ※34 ※35※39	—	
		942SH KT	2010/03	x	○ ※33※34 ※35※36 ※40	—	
		AQUOSケータイ FULLTOUCH (941SH)	2009/11	○	x	—	
		AQUOS SHOT (940SH)	2009/11	x	△ ※40	—	
		SOLAR HYBRID (936SH)	2009/08	○ ※8	○ ※34※39	—	
		THE PREMIUM WATERPROOF (935SH)	2009/07	○ ※10※13	○ ※33※34 ※40	—	
		mirumo (934SH)	2009/06	x	○ ※34 ※35※36 ※39※40	—	
		AQUOS SHOT (933SH)	2009/05	○ ※8※10 ※12※13	○ ※34 ※35※36 ※39※40	—	
		SOLAR HYBRID (842SH)	2010/07	△ ※8	○ ※33※34 ※39※40	—	
		THE PREMIUM® WATERPROOF (841SH)	2010/06	○ ※8※13	x	—	
	東芝	dynapocket (X02T)	2009/12	○ ※8※14	x	—	
	NEC	001N	2010/11	○ ※13	x	—	
		940N	2009/12	x	x	—	
		931N	2009/11	○ ※12※13	△ ※15※32 ※33※34 ※39※40	—	
		930N	2009/06	○ ※12※13	x	—	
		841N	2010/08	x	x	—	

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能 ※注	備考
	サムスン	941SC	2010/08	※8 △※14※15	×	—	
		OMNIA VISION (940SC)	2009/11	○	×	—	
		OMNIA pop (931SC)	2009/06	※8※10 △※14	×	—	
		EMPORIO ARMANI モデル (830SC)	2009/09	×	×	—	
		X01SC	2009/12	※8※10 △※13※15	△※32※33 ※34※35 ※36※39 ※40	—	
	Panasonic	☆ 003P	2011/08	○※8※14	△※33※34 ※35※36 ※39※40	—	◆1
		☆ LUMIX Phone (001P)	2011/02	○※14	※31※33 △※34※35 ※36※39 ※40※42	—	
		VIERAケータイ (942P)	2010/07	○※12※13	×	—	
		VIERAケータイ (941P)	2010/02	※12※13 △※15	×	—	
		VIERAケータイ (940P)	2009/12	○※14	×	—	
		VIERAケータイ (931P)	2009/07	○※14	×	—	
	HTC	HTC Desire HD 001HT	2010/11	○※8※13	△※34※35 ※36※39	—	
		HTC Desire X06HT II	2010/10	△※8※13	※15※32 △※34※35 ※36※39	—	
		HTC Desire X06HT	2010/04	×	×	—	
	DELL	DELL Streak 001DL	2010/12	○※8※12 ※13	※32※34 △※35※36 ※39※40	—	
	ZTE	Libero 003Z	2010/12	△※8※12 ※13	※34※35 △※36※39 ※40	—	
	Apple	i Phone 4	2010/06	※8※12 △※14※15	※32※33 △※34※35 ※36※39 ※40	—	
		i Phone 3GS	2009/06	※8※12 △※14※15	※32※33 △※34※35 ※36※39 ※40	—	

○:利用可能、×:利用不可、△:制限付きで利用可能

—:携帯電話の仕様によりナビと接続と接続することが出来ないため、使用できません。

☆:動作確認結果において、新規もしくは、変更が発生した機種になります。

◆1:SSP対応機種の為、Bluetooth初期登録時のパスキー入力が自動で登録されます。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用出来ない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送が出来ないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※市販のBluetoothオーディオプロファイル搭載のアダプタ等については動作確認を実施していません。

※SoftBank共通:機種により発信キャンセル後、1分程度ナビから発信出来ない場合があります。

※ドコモ共通:機種により発信キャンセル後、ナビから発信出来ない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。

※Bluetoothナビ機能の対応機種はauの一部の携帯電話のみとなります。対応機種につきましては、auホームページでご確認ください。

※Bluetoothナビ機能において、携帯電話から送信した目的地とナビ画面表示が若干異なる場合があります。

※注 Bluetoothナビ機能欄の結果はシームレスナビ・待ち合わせナビ機能のみであり、対応機種はauの一部の携帯電話のみとなります。対応機種につきましては、auホームページでご確認ください。

※注 ケータイPhoto連携はGPS・カメラ機能付携帯(BIPプロファイル対応)、iPhone地図アプリ連携はiPhone全機種でお使いいただけます。

【制限事項】

※1 携帯を折りたたんだ状態では利用出来ません。

※2 携帯電話がマナー/サイレント設定の時、ナビから着信音が鳴りません。

※3 ナビから着信音が鳴りません。

※4 着信応答後、ハンズフリー通話画面に自動で切り替わりません。

※5 着信時、ナビに発信者番号が表示されません。

※6 着信拒否が出来ません。

※7 ナビ操作による着信拒否ができません。

※8 応答保留が出来ません。

※9 応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。

※10 ナビからのトーン信号が出ません。

※11 着信音又は通話音が小さいため、ナビの音量を大きめに設定してください。

※12 通話転送が出来ません。

※13 電話帳転送が出来ません。

※14 電話帳転送に制限があります。

※15 Bluetooth接続が切断された場合、手動による再接続が必要です。

※16 携帯電話をマナーモード、サイレントモードに設定する事が出来ません。

※17 回線交換方式のみ利用可能です。

※18 オペレーターサービスが利用できません。

※19 電話帳転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。

※20 ヘルプネットが利用出来ません。

※21 ヘルプネット接続時に携帯電話へ着信があった場合、緊急通報が中断される場合があります。その際は再度ヘルプネットボタンを押してください。

※22 携帯電話にてダイヤルアップ登録待機(接待機・登録待ち)の設定を行う必要があります。

※31 一時停止機能を実行することは出来ません。

※32 トラックアップ/ダウン機能を実行することは出来ません。

※33 早送り/巻き戻し機能を実行することは出来ません。

※34 アルバムアップ/ダウン機能を実行することは出来ません。

※35 RPT(リピート)機能を実行することは出来ません。

※36 RAND(ランダム)機能を実行することは出来ません。

※37 Bluetoothオーディオ再生中はハンズフリーが利用出来ません。

※38 Bluetoothオーディオ再生中はG-BOOKmXが利用出来ません。

※39 楽曲情報は表示されません。

※40 電池残量の表示が一致しません。

※41 Bluetoothオーディオ再生中はヘルプネットが利用出来ません。

※42 自動再生に制限があります。