

標準装備/メーカーオプション HDDナビゲーションシステム(G-BOOK mX対応)

◆動作確認済Bluetooth内蔵携帯電話一覧

- 動作確認は、一定の条件下で確認したものです。予告なく情報が変更になる場合があります。予めご了承ください。
- この確認結果は検証に使用した携帯電話に関しての結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。
- この確認結果は特にナビと携帯電話の接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価保証するものではありません。
- 下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	OS	発売時期	ハンズフリー通話	電話帳転送	G-BOOK mX	Bluetoothオーディオ	カーナビ専用定額プラン◆2	備考
au	東芝	REGZA Phone IS11T	Android2.3	2011/09	○※8	○※23	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
au	SonyEricsson	XPERIA™ Z1 SOL23	Android4.2.2	2013/10	○※8	○※23	△※20	○※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	SonyEricsson	XPERIA™ UL SOL22	Android4.1.2	2013/05	○※8	○※23	△※21※38※42	○※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	SonyEricsson	XPERIA™ VL SOL21	Android4.0.4	2012/11	○※8	○※23	○※42	○※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。 スマートフォンのアップデートが必要です。 以下のURLのアップデート情報(2012年12月13日付)をご確認ください。 URL: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/up_date/index.html 「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードすることでG-BOOKが利用できます。ダウンロードはこちらから→ http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html
au	SonyEricsson	XPERIA acro HD IS12S	Android4.0.4	2012/03	○※8	×	×	○※39	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	SonyEricsson	URBANO AFFARE	-	2011/10	△※15※52	○	△※21	○※32※34	○	
au	シャープ	AQUOS PHONE SERIE SHL22	Android4.2.2	2013/07	○	○※23	△※20	○※32※33○※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	シャープ	AQUOS PHONE SERIE SHL21	Android4.0	2012/11	○	○※23	△※21	○※32※34※40	○	「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードすることでG-BOOKが利用できます。ダウンロードはこちらから→ http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	シャープ	AQUOS PHONE CL IS17SH	Android4.0	2012/07	○	○※23	△※20	○※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	シャープ	AQUOS PHONE SL IS15SH	Android4.0	2012/07	○	○※23	△※20	○※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	シャープ	AQUOS PHONE SERIE ISW16SH	Android4.0	2012/06	○※54※56	○※23	△※18※21	○※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	シャープ	INFOBAR C01	Android2.3	2012/02	○	○※23	△※21	○※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	シャープ	AQUOS PHONE IS14SH	Android2.3	2011/12	○※54	○※23	△※21	○※34※39※40	○	
au	シャープ	AQUOS PHONE IS13SH	Android2.3	2011/11	○※54	○※23	○	○※34※39※40	○	
au	カシオ	G'zOne TYPE-L CAL21	Android4.0	2012/11	○※8	○※23	△※21	○※34※39※40	○	「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードすることでG-BOOKが利用できます。ダウンロードはこちらから→ http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	京セラ	GRATINA KYY06	-	2013/09	○※8	○※23	△※21	×	○	
au	京セラ	URBANO LO1	Android4.2.2	2013/06	○※8	○※23	△※21	○※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	京セラ	DIGNO S KYL21	Android4.0	2012/11	○※8	○※23	△※21	○※34※39※40	○	「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードすることでG-BOOKが利用できます。ダウンロードはこちらから→ http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	京セラ	KO11	-	2012/06	○	○	△※21	○※32※34	○	
au	京セラ	URBANO PROGRESSO	Android4.0	2012/05	○※8	○※23	×	○※34※35○※36※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合はありますが、再度ナビの接続ボタンを押してください。
au	京セラ	DIGNO ISW11K	Android2.3	2011/11	○※8※54	×	△※20	×	○	
au	NEC	MEDIAS BR IS11N	Android2.3	2011/12	○※8	○※23	△※20	×	○	
au	富士通	ARROWS ef FJL21	Android4.0	2012/11	○※8	○※23	△※20	○※34※39※40	○	「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードすることでG-BOOKが利用できます。ダウンロードはこちらから→ http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	富士通	ARROWS Z ISW13F	Android4.0	2012/07	○※8	○※23	○	○※34※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合はありますが、再度ナビの接続ボタンを押してください。
au	富士通	ARROWS ES IS12F	Android2.3	2012/01	○※8	○※23	△※21	×	×	
au	富士通	ARROWS Z ISW11F	Android2.3	2011/12	○※8	○※23	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
au	富士通	F001	-	2011/11	○	○	△※21	○※32※34	○	

通信事業者名	メーカー	機種	OS	発売時期	ハンズフリー通話	電話帳転送	G-BOOK mX	Bluetoothオーディオ	カーナビ専用定額プラン◆2	備考
au	Apple	iPhone 5s	iOS7.0	2013/09	○ ※8	×	×	△ ※15※32 ※34※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
au	Apple	iPhone 5c	iOS7.0	2013/09	○ ※8	×	×	○ ※32※34 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
au	Apple	iPhone 5	iOS7.0	2012/09	○ ※8	×	×	△ ※15※32 ※34※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・「iOS7.0」にバージョンアップされる場合、ナビの機種によりご利用いただけない機能が発生する場合があります。
au	Apple	iPhone 5	iOS6.1.2	2012/09	○ ※8	×	×	○ ※32※34 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・「iOS7.0」にバージョンアップされる場合、ナビの機種によりご利用いただけない機能が発生する場合があります。
au	Apple	iPhone 4S	iOS7.0	2011/10	○ ※8	×	×	△ ※15※32 ※34※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・「iOS7.0」にバージョンアップされる場合、ナビの機種によりご利用いただけない機能が発生する場合があります。
au	Apple	iPhone 4S	iOS6.0	2011/10	○ ※8	×	×	○ ※32※34 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・「iOS7.0」にバージョンアップされる場合、ナビの機種によりご利用いただけない機能が発生する場合があります。
au	HTC	htc J one HTL22	Android4.1.2	2013/06	○ ※8	○ ※23	△ ※20	○ ※34※39 ※40	○	・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合はありますが、再度ナビの接続ボタンを押してください。
au	HTC	INFOBAR A02	Android4.1.1	2013/02	○ ※8	○ ※23	△ ※21	○ ※34※39 ※40	○	・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合はありますが、再度ナビの接続ボタンを押してください。
au	HTC	HTC J butterfly HTL21	Android4.1.1	2012/12	○ ※8	○ ※23	△ ※21	○ ※34※39 ※40	○	・「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードすることでG-BOOKが利用できます。ダウンロードはこちらから→ http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	HTC	htc J ISW13HT	Android4.0	2012/05	○ ※8	○ ※23	△ ※20	○ ※39	○	・G-BOOK通信時、携帯電話のBluetoothテザリング設定→ダイヤルアップネットワークに設定しBluetoothテザリングを有効にしておく必要があります。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	HTC	htc EVO 3D ISW12HT	Android2.3	2011/10	○ ※8	×	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
au	PANTECH	VEGA PTL21	Android4.0	2012/11	○ ※8	○ ※23	△ ※21※41	○ ※34※39 ※40	○	・「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードすることでG-BOOKが利用できます。ダウンロードはこちらから→ http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	PANTECH	IS11PT	Android2.3	2011/09	○ ※8	○ ※23	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
au	モトローラ	MOTOROLA RAZR IS12M	Android4.0	2012/03	○ ※8	○ ※23	×	○ ※34※39 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	モトローラ	MOTOROLA PHOTON ISW11M	Android2.3	2011/10	○ ※8	×	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
au	LG電子	Optimus G LGL21	Android4.0	2012/11	○ ※8	×	×	○ ※34※39 ※40	○	・「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードすることでG-BOOKが利用できます。ダウンロードはこちらから→ http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	LG電子	Optimus X IS11LG	Android4.0	2012/01	○ ※8	○ ※23	×	○ ※34※39 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
au	SAMSUNG	GALAXY Note 3 SCL22	Android4.3	2013/10	○ ※8	○ ※23	確認中	○ ※34※39 ※40	○	・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	SAMSUNG	GALAXY S III SCL21	Android4.0	2012/11	○ ※8	○ ※23	△ ※21	○ ※34※39 ※40	○	・「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードすることでG-BOOKが利用できます。ダウンロードはこちらから→ http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
au	SAMSUNG	GALAXY S II WiMAX ISW11SC	Android2.3	2012/01	○ ※8	○ ※23	×	○ ※34※39 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Panasonic	ELUGA P P-03E	Android4.2.2	2013/06	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Panasonic	ELUGA X P-02E	Android4.1.2	2013/01	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Panasonic	ELUGA™ POWER P-07D	Android4.0	2012/08	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Panasonic	ELUGA™ V P-06D	Android4.0	2012/07	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※39	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Panasonic	P-04D	Android2.3	2012/03	○ ※8	×	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	Panasonic	Disneymobile P-05D	Android2.3	2012/03	○ ※8	×	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	Panasonic	LUMIX Phone P-02D	Android2.3	2011/12	○ ※8	×	×	○ ※33※39	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Panasonic	P-01D	Android2.3	2011/11	○ ※8	×	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	シャープ	AQUOS PHONE si SH-07E	Android4.2.2	2013/06	○	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-06E	Android4.2.2	2013/05	○	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	シャープ	スマートフォン for ジュニア SH-05E	Android4.0.4	2013/02	○	○ ※23	×	×	×	G-BOOKセンターとドコモのネットワークとの、接続方式がFOMAとXiで異なり、Xiネットワークからの接続に対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	シャープ	AQUOS PHONE EX SH-04E	Android4.1.2	2013/01	○	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。

通信事業者名	メーカー	機種	OS	発売時期	ハンズフリー通話	電話帳転送	G-BOOK mX	Bluetoothオーディオ	カーナビ専用定額プラン◆2	備考
docomo	シャープ	SH-01E Vivienne Westwood	Android4.0.4	2012/12	○ ※10	○ ※23	△ ※21	※32※33 ○ ※34※39 ※40	×	G-BOOK通信時、携帯に通知される「モデムリクエスト」を常に許可しておく必要があります。
docomo	シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-02E	Android4.0.4	2012/11	○	○ ※23	×	※31※32 ○ ※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	シャープ	AQUOS PHONE si SH-01E	Android4.0	2012/10	○ ※10	○ ※23	△ ※21	※32※33 ○ ※34※39 ※40	×	G-BOOK通信時、携帯に通知される「モデムリクエスト」を常に許可しておく必要があります。
docomo	シャープ	AQUOS PHONE sv SH-10D	Android4.0	2012/08	○ ※10	○ ※23	×	※32※33 ○ ※34※39 ※40	×	
docomo	シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-09D	Android4.0	2012/06	○ ※10	○ ※23	×	※31※33 ○ ※34※39 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	シャープ	SH-06D NERV	Android2.3	2012/06	○ ※55	×	×	○ ※33※39	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	シャープ	AQUOS PHONE st SH-07D	Android4.0	2012/06	○	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	シャープ	AQUOS PHONE SH-06D	Android2.3	2012/03	○ ※55	×	×	○ ※33※39	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	シャープ	Q-pot. Phone SH-04D	Android2.3	2012/02	○	○ ※23	×	○ ※33※34 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	シャープ	SH-05D	-	2012/02	○	○	△ ※21	※15※32 △ ※33※34 ※40	×	
docomo	シャープ	SH-03D	-	2011/12	○	○	○	×	×	
docomo	シャープ	AQUOS PHONE slider SH-02D	Android2.3	2011/12	○	× ※23	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。
docomo	シャープ	AQUOS PHONE SH-01D	Android2.3	2011/12	○	×	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。
docomo	富士通	☆ ARROWS NX F-01F	Android4.2.2	2013/10	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。 ・G-BOOKセンターとドコモのネットワークとの、接続方式がFOMAとXiで異なり、Xiネットワークからの接続に対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。
docomo	富士通	らくらくスマートフォンプレミアム F-09E	Android4.2.2	2013/10	○ ※8	×	×	○ ※33※34 ※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。
docomo	富士通	らくらくスマートフォン2 F-08E	Android4.2.2	2013/08	○ ※8	×	×	○ ※33※34 ※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。
docomo	富士通	Disney Mobile F-07E	Android4.2.2	2013/07	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。 ・G-BOOKセンターとドコモのネットワークとの、接続方式がFOMAとXiで異なり、Xiネットワークからの接続に対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。
docomo	富士通	ARROWS NX F-06E	Android4.2.2	2013/06	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。 ・G-BOOKセンターとドコモのネットワークとの、接続方式がFOMAとXiで異なり、Xiネットワークからの接続に対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。
docomo	富士通	ARROWS X F-02E	Android4.1.2	2013/02	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。 ・G-BOOKセンターとドコモのネットワークとの、接続方式がFOMAとXiで異なり、Xiネットワークからの接続に対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。
docomo	富士通	ARROWS Kiss F-03E	Android4.0.4	2012/12	○ ※8	○ ※23	×	※32※33 ○ ※34※39 ※40	×	G-BOOKセンターとドコモのネットワークとの、接続方式がFOMAとXiで異なり、Xiネットワークからの接続に対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。
docomo	富士通	ARROWS V F-04E	Android4.0.4	2012/11	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。 ・G-BOOKセンターとドコモのネットワークとの、接続方式がFOMAとXiで異なり、Xiネットワークからの接続に対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。
docomo	富士通	F-01E	-	2012/11	○	○ ※23	△ ※21	○ ※34※40	×	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	富士通	ARROWS Me F-11D	Android4.0	2012/08	○ ※8※56	×	△ ※21	○ ※33※34 ※39※40	×	・WiFi機能をONにした状態ではG-BOOKをご利用できません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	富士通	らくらくスマートフォン F-12D	Android4.0	2012/08	○ ※8※30	×	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。
docomo	富士通	☆ ARROWS X F-10D	Android4.0	2012/07	○ ※8※30	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。 ・G-BOOKセンターとドコモのネットワークとの、接続方式がFOMAとXiで異なり、Xiネットワークからの接続に対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。
docomo	富士通	F-09D ANTEPRIMA	Android4.0	2012/06	○ ※8	○ ※23	△ ※21	○ ※33※34 ※39※40	×	・WiFi機能をONにした状態ではG-BOOKをご利用できません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	富士通	Disney Mobile F-08D	Android2.3	2012/02	○ ※8※12	○ ※23	×	○ ※33※39	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。
docomo	富士通	ARROWS μ F-07D	Android2.3	2012/01	○ ※8	○ ※23	△ ※21	○ ※33※39	×	・WiFi機能をONにした状態ではG-BOOKをご利用できません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	富士通	ARROWS X LTE F-05D	Android2.3	2011/12	○ ※8	×	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。
docomo	富士通	F-04D	-	2012/01	○ ※11	○	△ ※21	※15※32 △ ※33※34 ※40	×	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	富士通	F-03D girls'	Android2.3	2012/01	○ ※8	○ ※23	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKをご利用いただけません。

通信事業者名	メーカー	機種	OS	発売時期	ハンズフリー通話	電話帳転送	G-BOOK mX	Bluetoothオーディオ	カーナビ専用定額プラン◆2	備考
docomo	富士通	ARROWS Kiss F-03D	Android2.3	2011/11	○※8	○※23	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	富士通	F-02D	-	2011/11	○	○	△※21	×	×	
docomo	NEC	MEDIAS X N-06E	Android4.2.2	2013/06	○※8	○※23	×	○※32※33 ○※34※39 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	NEC	MEDIAS W N-05E	Android4.1.2	2013/04	○※8	○※23	×	○※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	NEC	MEDIAS X N-04E	Android4.1.2	2013/03	○※8	○※23	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	NEC	N-02E ONE PIECE	Android4.0.4	2012/12	○※8	○※23	×	○※33※34 ※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	NEC	MEDIAS U N-02E	Android4.0.4	2012/12	○※8	○※23	×	○※33※34 ※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	NEC	Disney mobile N-03E	Android4.0.4	2012/12	○※8	○※23	×	○※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	NEC	N-01E	-	2012/11	○	○	○※22	※15※33 △※34※39 ※40	×	
docomo	NEC	MEDIAS X N-07D	Android4.0	2012/07	○※8	○※23	×	○※33※34 ※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	NEC	MEDIAS ES N-05D	Android2.3	2012/03	○※8	○※23	×	○※33※34 ※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	NEC	MEDIAS LTE N-04D	Android2.3	2012/02	○※8	○※23	×	○※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	NEC	N-02D	-	2011/12	○	○	△※21	※33※34 ※35※36 ※40	×	
docomo	NEC	MEDIAS PP N-01D	Android2.3	2011/12	○※8	○※23	×	※33※34 ○※35※36 ※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	RIM	BlackBerry® Bold™ 9900	BlackBerry7.1	2012/03	○※8	×	△※21※38	○※32※33 ※34※40	×	
docomo	東芝	REGZA Phone T-02D	Android4.0	2012/07	○※8	×	×	○※33※34 ※39※40	×	・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	東芝	REGZA Phone T-01D	Android2.3	2011/11	○※8※12	×	×	○※33※39	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	サムスン	☆ GALAXY J SC-02F	Android4.3	2013/10	○※8	○※23	×	○※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	サムスン	GALAXY Note 3 SC-01F	Android4.3	2013/10	○※8	○※23	×	○※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	サムスン	GALAXY SC-04E	Android4.2.2	2013/05	○※8	○※23	×	※15※33 △※34※39 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	サムスン	GALAXY S III α SC-03E	Android4.1.1	2012/12	○※8	○※23	×	○※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	サムスン	GALAXY Note II SC-02E	Android4.1.1	2012/11	○※8	○※23	×	○※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	サムスン	GALAXY S III SC-06D	Android4.0	2012/06	○※8	○※23	×	○※33※39 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	サムスン	GALAXY Note SC-05D	Android4.0	2012/04	○※8	○※23	×	○※33※39 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	サムスン	GALAXY NEXUS SC-04D	Android4.0	2011/12	○※8	○※23	×	○※33※39	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	サムスン	GALAXY S II LTE SC-03D	Android2.3	2011/11	○※8	○※23	×	※33※34 ○※35※36 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	SonyEricsson	Xperia™ Z1 SO-01F	Android4.2.2	2013/10	○※8	○※23	×	○※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	SonyEricsson	Xperia™ A SO-04E	Android4.1.2	2013/05	○※8	○※23	×	△※15※33 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	SonyEricsson	Xperia™ Z SO-02E	Android4.1.2	2013/02	○※8	○※23	×	○※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	SonyEricsson	Xperia™ AX SO-01E	Android4.0.4	2012/11	○※8※52	×	×	○※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	SonyEricsson	Xperia™ SX SO-05D	Android4.0	2012/08	○※8	○※23	×	○※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	SonyEricsson	Xperia™ GX SO-04D	Android4.0	2012/08	○※8	○※23	×	○※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	SonyEricsson	Xperia™ acro HD SO-03D	Android2.3	2012/03	○※8	×	×	○※33※39	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。

通信事業者名	メーカー	機種	OS	発売時期	ハンズフリー通話	電話帳転送	G-BOOK mX	Bluetoothオーディオ	カーナビ専用定額プラン◆2	備考
docomo	SonyEricsson	Xperia™ NX SO-02D	Android2.3	2012/02	○ ※8	×	×	○ ※33※39	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	SonyEricsson	Xperia™ ray SO-03C	Android2.3	2011/10	○ ※8	○ ※23	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	SonyEricsson	Xperia™ PLAY SO-01D	Android2.3	2011/10	○ ※8	○ ※23	×	○ ※39	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	LG電子	G2 L-01F	Android4.2.2	2013/10	○ ※8	○ ※23	×	※32※33 ○ ※34※39 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	LG電子	Optimus it L-05E	Android4.2.2	2013/06	○ ※8※12	○ ※23	×	※32※33 ○ ※34※39 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	LG電子	Optimus G Pro L-04E	Android4.1.2	2013/04	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	LG電子	Optimus LIFE L-02E	Android4.0.4	2012/12	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	LG電子	Optimus G L-01E	Android4.0	2012/10	○ ※8	○ ※23	×	※33※34 ○ ※35※36 ※39※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	LG電子	L-06D JOJO	Android4.0	2012/08	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	LG電子	Optimus Vu L-06D	Android4.0	2012/08	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	LG電子	Optimus it L-05D	Android4.0	2012/06	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	LG電子	PRADA phone byLG L-02D	Android2.3	2012/01	○ ※8	○ ※23	×	○ ※34※39 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	LG電子	Optimus LTE L-01D	Android2.3	2011/12	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Huawei	Ascend D2 HW-03E	Android4.1.2	2013/05	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Huawei	Ascend HW-01E	Android4.0	2012/11	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
docomo	Apple	iPhone 5s	iOS7.0	2013/09	○ ※8	×	×	○ ※32※34 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
docomo	Apple	iPhone 5c	iOS7.0	2013/09	○ ※8	×	×	○ ※32※34 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx 206SH	Android4.2.2	2013/06	○	○ ※23	×	○ ※33※34 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE ss 205SH	Android4.1.2	2013/06	○	×	△ ※21	※32※33 ○ ※34※39 ※40	×	・G-BOOK通信時、携帯に通知される「モデムリクエスト」を常に許可しておく必要があります。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
SoftBank	シャープ	シンプルスマート 204SH	Android4.0.4	2013/05	○	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx 203SH	Android4.1.2	2013/03	○	○ ※23	×	※32※33 ○ ※34※39 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
SoftBank	シャープ	PANTONE® WATERPROOF 202SH	-	2013/01	○ ※9	○	△ ※21※38	○ ※33※34 ※40	○	
SoftBank	シャープ	PANTONE® 6 200SH	Android4.0.4	2012/12	○	○ ※23	△ ※21※22	※32※33 ○ ※34※39 ※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
SoftBank	シャープ	THE PREMIUM ⁹ WATERPROOF 109SH	-	2012/09	○ ※9	○	△ ※21	○ ※33※34 ※40	○	
SoftBank	シャープ	かんたん携帯 108SH	-	2012/07	○ ※9	○ ※23	○ ※38	○ ※34※39 ※40	○	
SoftBank	シャープ	PANTONE® 5 107SH	Android4.0	2012/07	○	○ ※23	△ ※20	○ ※34※39 ※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE 102SH II	Android2.3	2012/07	○	○ ※23	×	○ ※33※39	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx 106SH	Android4.0	2012/07	○	○ ※23	△ ※18※21	○ ※34※39 ※40	×	・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE 104SH	Android4.0	2012/02	○	○ ※23	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE 103SH	Android2.3	2012/01	×	×	△ ※21※41	×	○	
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE 102SH	Android2.3	2011/12	○	○ ※23	×	○ ※33※39	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH	Android2.3	2011/11	×	×	△ ※21	×	○	
SoftBank	シャープ	Yahoo ! PHONE 009SH Y	Android2.3	2011/09	×	×	△ ※21※41	×	○	

通信事業者名	メーカー	機種	OS	発売時期	ハンズフリー通話	電話帳転送	G-BOOK mX	Bluetoothオーディオ	カーナビ専用定額プラン◆2	備考
SoftBank	NEC	MEDIAS CH 101N	Android2.3	2012/01	○ ※8※12	○ ※23	×	○ ※31※34 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
SoftBank	Panasonic	COLOR LIFE 3 103P	-	2012/07	○	○	×	○ ※31※33 ※39	○	
SoftBank	Panasonic	102P	Android2.3	2012/03	○ ※8	×	×	○ ※33※39	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
SoftBank	Panasonic	LUMIX Phone 101P	Android2.3	2012/01	○ ※8	×	×	○ ※33※39	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
SoftBank	DELL	DELL Streak PRO 101DL	Android2.3	2012/03	○ ※8	×	×	○ ※33※39	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
SoftBank	ZTE	STAR 7 009Z	Android2.3	2011/12	○	×	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
SoftBank	Huawei	STREAM 201HW	Android4.0	2012/10	○ ※8	○ ※23	×	○ ※34※35 ○ ※36※39 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
SoftBank	Huawei	007HW	Android2.3	2011/09	○ ※8	×	×	×	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
SoftBank	Apple	iPhone 5s	iOS7.0	2013/09	○ ※8	×	×	△ ※15※32 ※34※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
SoftBank	Apple	iPhone 5c	iOS7.0	2013/09	○ ※8	×	×	○ ※32※34 ※40	×	BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。
SoftBank	Apple	iPhone 5	iOS7.0	2012/09	○ ※8	×	×	△ ※15※32 ※34※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・iOS7.0にバージョンアップされる場合、ナビの機種によりご利用いただけない機能が発生する場合があります。
SoftBank	Apple	iPhone 5	iOS6.1.2	2012/09	○ ※8	×	×	○ ※32※34 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・iOS7.0にバージョンアップされる場合、ナビの機種によりご利用いただけない機能が発生する場合があります。
SoftBank	Apple	iPhone 4S	iOS7.0	2011/10	○ ※8	×	×	△ ※15※32 ※34※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・iOS7.0にバージョンアップされる場合、ナビの機種によりご利用いただけない機能が発生する場合があります。
SoftBank	Apple	iPhone 4S	iOS6.0	2011/10	○ ※8	×	×	○ ※32※34 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・iOS7.0にバージョンアップされる場合、ナビの機種によりご利用いただけない機能が発生する場合があります。
SoftBank	京セラ	DIGNO® 202K	Android4.2.2	2013/07	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
SoftBank	京セラ	HONEY BEE® 201K	Android4.1.2	2013/01	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※34 ※39※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
SoftBank	京セラ	HONEY BEE® 101K	Android2.3	2012/01	○ ※8	○ ※23	×	○ ※33※39 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
SoftBank	富士通	ARROWS A 202F	Android4.2.2	2013/06	○ ※8	○ ※23	△ ※4※20	○ ※33※34 ※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
SoftBank	富士通	ARROWS A 201F	Android4.1.2	2013/02	○ ※8	○ ※23	△ ※21	○ ※33※34 ※39※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
SoftBank	富士通	ARROWS A 101F	Android4.0	2012/07	○ ※8	○ ※23	△ ※21	○ ※32※33 ○ ※34※39 ※40	○	Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。
SoftBank	モトローラ	RAZR™ M 201M	Android4.0	2012/10	○ ※8	○ ※23	×	○ ※32※33 ○ ※34※39 ※40	×	・BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、G-BOOKがご利用いただけません。 ・Bluetoothオーディオの登録完了後、Bluetooth切断される場合がありますが、再度、ナビの接続ボタンを押してください。

○:利用可能、×:利用不可、△:制限付きで利用可能
☆:動作確認結果において、新規もしくは、変更が発生した機種になります。

◆2:ご加入のパケット定額サービス(au・ドコモ定額など、Soft Bank・パケット放題など)にプラス210円(税込)でG-BOOKの携帯電話(Bluetooth接続または有線接続)で利用したパケット通信料がパケット定額対象となります。各ショッピングでお申込みください。

au「か・た」用料金プラン(ホームページ: <http://www.au.kddi.com>)

Soft Bank「か・た」プラン(ホームページ: <http://www.softbank.jp>)

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用出来ない場合があります。

※電話帳にシーケンスの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送が出来ないことがあります。

※携帯電話をグリップした場合、動作しないことがあります。

※G-BOOK mXはパケット交換のみ対応です。

※市販のBluetoothオーディオ端末搭載のナビ等については動作確認を実施していません。

※着信音の鳴動については携帯の設定により異なります。この確認結果においては「接続相手のみ鳴動」、「両方鳴動」、「着信音送出設定 送る」などの設定にて、ナビの動作確認をしています。

※SoftBank共通: ナビ・カーナビサービスをご利用の場合、ナビが使えません。

※SoftBank共通: 機種により発信キャセル後、1分程度ナビから発信出来ない場合があります。

※ドコモ共通: マルチナビおよび2in1サービスをご利用の場合、ナビが使えません。

※ドコモ共通: 機種により発信キャセル後、ナビから発信出来ない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。

※au共通: G-BOOK利用中のハンズフリー通話(発着信)ができません。

【制限事項】

※1 携帯を折りたたんだ状態では利用出来ません。

※2 携帯電話がマークシット設定の時、ナビから着信音が鳴りません。

※3 Bluetooth接続後、電話機の電源をOFF/ONした場合、自動接続出来ない場合があります。手動による再接続が必要です。

※4 Bluetooth接続後、電話機の電源をOFF/ONした場合、データ通信やナビ・カーナビサービスが利用出来ない場合があります。

※5 着信時、ナビに発信者番号が表示されません。

※6 着信拒否が出来ません。

※7 ナビ操作による着信拒否が出来ません。

※8 応答保留が出来ません。

※9 応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。

※10 ナビからのトーン信号が出ません。

※11 着信音又は通話音が小さいため、ナビの音量を大きめに設定してください。

※12 通話転送が出来ません。
※13 電話帳転送が出来ません。
※14 電話帳転送に制限があります。
※15 Bluetoothが切断された場合、手動による再接続が必要です。
※16 携帯電話をモード、サインモードに設定する事が出来ません。
※17 回線交換方式のみ利用可能です。
※18 ナビ・カーナビサービスが利用できません。
※19 電話帳転送後は、一度ナビを外して再度接続してください。
※20 ナビネットが利用出来ません。
※21 ナビ・カーナビを押した後、センターディスプレイとの通話開始前に携帯電話へ着信があると緊急通報が中断される場合があります。
その際は、再度ナビ・カーナビを押してください。
※22 携帯電話にてダイヤル登録待機(接続待機・登録待ち)の設定を行なう必要があります。
※23 画像転送ができません。
※30 自動接続が失敗することがあります。

※31 一時停止機能を実行することは出来ません。

※32 ロックアップ/ダブル機能を実行することは出来ません。

※33 早送り/巻き戻し機能を実行することは出来ません。

※34 フルスクリーン機能を実行することは出来ません。

※35 RTP(リード)機能を実行することは出来ません。

※36 RAND(ランダム)機能を実行することは出来ません。

※37 Bluetoothオーディオ再生中はハンズフリーが利用出来ません。

※38 Bluetoothオーディオ再生中はG-BOOK mXが利用出来ません。

※39 楽曲情報は表示されません。

※40 電池残量の表示が一致しません。

※41 Bluetoothオーディオ再生中はナビが利用出来ません。

※42 Bluetoothオーディオ再生中はナビ・カーナビサービスが利用出来ません。

※43 G-BOOKなどの割り込み音声により再生が中断されることがあります。

※50 ハンズフリー接続が途切れる場合があります。

※51 電話帳転送の設定操作後に、Bluetoothの接続に失敗する場合があります。

※52 ACC ON時のBluetooth自動接続が出来ないことがあります。

※53 発着信履歴を自動転送すると履歴刻数が9時間で表示されることがあります。

※54 機器の接続が不安定になる場合があります。

※55 ハンズフリー通話後、携帯電話がリードすることがあります。

※56 Bluetooth接続に失敗することがあります。

※100 電話帳転送機能については確認中です。