

STEP1

マイページ右上の
「メニューボタン（≡）」を
タッチ



STEP2

「アプリの設定」をタッチ

STEP3

「スマートシステム作動停止通知」を
タッチし、設定を有効にする

オーナー画面

9:41 オーナー 豊田一郎の鍵

車両接続状態 接続済み ログイン状態 ログイン中

NX

シェアキー発行 キー設定 キー情報 契約情報

マイページ 登録 受取 管理 お知らせ

シェアユーザー画面

9:41 シェア 次郎の鍵

車両接続状態 接続済み ログイン状態 ログイン中

NX

キー有効期限：2020年8月27日 12:00

キー設定 キー情報

マイページ 登録 受取 管理 お知らせ

ユーザーメニュー

トヨタアカウント こちらに名前が表示されます
※トヨタアカウントのメールアドレスが表示されます

ログイン済み

登録情報 TOYOTA アカウントセンター

お問い合わせ よくあるご質問・操作履歴

設定

アプリの設定

キーの引き継ぎ クルマの通信機能アップデート

診断情報の送信

アプリ情報 利用規約 プライバシーポリシー ライセンス情報

通知・表示のカスタマイズ

アプリの通知・表示に関する設定ができます

通知・表示の設定

(A) 車両操作アドバイス通知

(B) デジタルキー不作動通知

(C) スマートシステム作動停止通知

①車両操作アドバイス通知
クルマの始動操作をした際に、デジタルキーがコンソール付近にない場合に「作動エリア外」のアドバイス通知を表示します

②デジタルキー不作動通知
デジタルキーが作動しなかった際に、スマホに以下のようなデジタルキー不作動通知を表示します

- ・認証エラー
- ・オフライン状態での利用制限中
- ・車両操作制限中
- ・シェアキーの有効期限切れ
- ・自動スリープモード
- ・システムエラー

③スマートシステム作動停止通知
デジタルキーでクルマのスマートエントリーを利用したドアのロックなどが利用できない場合に「スマートエントリー作動停止中」の通知を表示します

STEP4

「保存する」をタッチ

