

## STEP1

初回ログイン時は  
チュートリアルが表示

「次へ」をタッチ



## 注意

初回のデジタルキーアプリ起動時は、必ずスマートフォンの  
電波状態が良い場所で行ってください

## 注意

チュートリアルは初回ログイン時にのみ表示されます  
チュートリアルを再度表示させる方法はありません

## STEP2

「設定を始める」をタッチ



## STEP3

「OK」をタッチ



## STEP4

通知の許可を求められたら  
「許可」をタッチ



## STEP5

位置情報の使用の許可を  
求められたら「Appの使用中  
は許可」をタッチ



## STEP6

Bluetooth®の許可を求められたら、「OK」をタッチ

## STEP7

「次へ」をタッチ

## STEP8

あらかじめ登録されているお客様のメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をタッチ



## STEP9

認証用携帯電話番号を  
入力し、「確認」をタッチ

## STEP10

登録内容を確認したあと、「登録」をタッチし、  
「次へ」をタッチ

## STEP11

生体認証を設定するため、  
「設定する」をタッチ  
※「生体認証設定」を行わない場合で  
も、アカウント登録は行えます

## STEP12

SMSにて認証コードを受信  
※認証コードを確認してください

STEP9

認証用携帯電話番号を  
入力し、「確認」をタッチ

STEP10

登録内容を確認したあと、「登録」をタッチし、  
「次へ」をタッチ

STEP11

生体認証を設定するため、  
「設定する」をタッチ  
※「生体認証設定」を行わない場合で  
も、アカウント登録は行えます

STEP12

SMSにて認証コードを受信  
※認証コードを確認してください

**【TOYOTAアカウント】**  
認証コード: 728152  
@id.toyota #728152

**SMSに認証コードが届きます**

【TOYOTAアカウント】

認証コード: 728152

@id.toyota #728152

✉

STEP9: TOYOTAアカウント登録画面。認証用電話番号を入力し、「確認」ボタンをタッチ。赤い矢印と赤い枠で確認ボタンを示す。

STEP10: TOYOTAアカウント登録画面。登録内容を確認し、「登録」ボタンをタッチ。赤い枠で登録ボタンを示す。

STEP11: 生体認証設定画面。生体認証を設定するため、「設定する」ボタンをタッチ。赤い枠で設定するボタンを示す。

STEP12: SMS確認画面。認証コードが届いた旨のメッセージと認証コードが記載されたメッセージが表示されている。赤い枠で認証コードを示す。

## STEP13


認証コードを入力し  
「次へ」をタッチ

## STEP14

デジタルキースマホアプリ利用規約を  
確認し「利用規約に同意する」に  
チェックを入れ「次へ」をタッチ  
※同意されない場合は、デジタルキーアプリをご  
利用になることができません

## STEP15

デジタルキースマホアプリに  
連携されるお客様情報を確認し  
「連携する」をタッチ  
※同意されない場合は、デジタルキーアプリをご利用に  
なることができません



## STEP16

「ご利用前の準備」が  
表示されたらログイン完了

