

STEP1

マイページの「キー設定」をタッチ




STEP2

「動作禁止時間帯の設定」をタッチ



STEP3

「動作禁止時間を設定する」をタッチし、設定を有効にする



対処方法

動作禁止時間の通知が表示される場合

→「設定を変更する」をタッチしてください



アイコンについて



STEP4

禁止時間の開始時間と
終了時間を設定



STEP5

「保存する」をタッチ



注意

動作禁止時間帯の設定は、**ドアハンドル タッチ操作でのロック／アンロック**と**エンジン始動**にのみ有効です。設定時間内であっても、デジタルキーアプリを操作して、ドアのロック／アンロックはできます。



動作禁止時間帯
利用不可



動作禁止時間帯
利用不可



動作禁止時間帯
利用可能

ドアハンドルタッチ操作で
ロック／アンロック

エンジン始動

デジタルキーアプリ操作で
ロック／アンロック

注意

開始時間と終了時間は
異なる時間を設定してください