

STEP1

マイページ右上の
「メニューボタン（≡）」をタッチ

STEP2

「アプリの設定」をタッチ

STEP3

「車両操作アドバイス通知」を
タッチし、設定を有効にする



Owner screen (オーナー画面) and Share User screen (シェアユーザー画面) both show a menu button (≡) in the top right corner. Red arrows point from these buttons to the next steps.



The User Menu (ユーザーメニュー) screen shows the 'アプリの設定' (App Settings) option highlighted with a red box and a red arrow.



The '通知・表示のカスタマイズ' (Notification & Display Customization) screen shows the '車両操作アドバイス通知' (Vehicle Operation Advice Notification) toggle turned on and highlighted with a red box and a red arrow.



The 'アイコンについて' (About Icons) section shows four icons: '車両接続状態 接続済み' (Vehicle Connection Status Connected), '車両接続状態 未接続' (Vehicle Connection Status Not Connected), 'ログイン状態 ログイン中' (Login Status Logged In), and 'ログイン状態 未ログイン' (Login Status Not Logged In).

① 車両操作アドバイス通知
クルマの始動操作をした際に、デジタルキーがコンソール付近にない場合に「作動エリア外」のアドバイス通知を表示します

② デジタルキー不作動通知
デジタルキーが作動しなかった際に、スマホに以下のようなデジタルキー不作動通知を表示します

- ・認証エラー
- ・オフライン状態での利用制限中
- ・車両操作制限中
- ・シェアキーの有効期限切れ
- ・自動スリープモード
- ・システムエラー

③ スマートシステム作動停止通知
デジタルキーでクルマのスマートエントリーを利用したドアロックなどが利用できない場合に、「スマートエントリー作動停止中」の通知を表示します

STEP4

「保存する」をタッチ

< 通知・表示のカスタマイズ

アプリの通知・表示に関する設定ができます

通知・表示の設定

車両操作アドバイス通知



デジタルキー不 작동通知



スマートシステム作動停止通知



保存する