

HDDナビゲーション NHZN-W59G/NHDT-W59G

◆動作確認済Bluetooth内蔵携帯電話一覧

・動作確認は、一定の条件下で確認したものです。予告なく情報変更になる場合があります。予めご了承ください。
 ・この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。
 ・この確認結果は特にナビと携帯電話の接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価保証するものではありません。
 ・下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK mX	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能	カーナビ専用定額プラン ◆2	備考	
BU	東芝	T003	2009/11	○	○	○ ※22※34 ※35※36	○	×		
		biblio	2009/06	○	△ ※21	○ ※32※34 ※35※36	○	×		
		フルチェンケータイ (T001)	2009/02	○	△ ※21	○ ※32※34 ※35※36	△ ※15	×		
		W55T	2008/11	○	△ ※21	○ ※32※34 ※35※36	△ ※15	×		
		Sportio (W63T)	2008/06	○ ※8	△ ※21	○ ※32※34 ※35※36	△ ※15	×		
		W61T	2008/04	○ ※8	△ ※21※38	○ ※32※33 ※34	△ ※15	×		
		W56T	2008/02	○ ※8	△ ※21※38	○ ※34	△ ※15	×		
		W54T	2007/07	○	○	○ ※34	—	×		
		W44T II (TAMO)	2006/10	○ ※27	○ ※38	△ ※32※33 ※39※40	—	×	※本機種はトヨタ販売店での限定販売です。	
	三洋	SA001	2009/10	○	△ ※21	○ ※38	○	×		
		W64SA	2008/07	○	△ ※21	○ ※34	—	×		
		W63SA	2008/07	○	△ ※21	○ ※32※34	—	×		
		W61SA	2008/04	○ ※8	△ ※21	○ ※34	—	×		
		W54SA	2008/02	○ ※8	○ ※38	○ ※32※33 ※34	—	×		
	SonyEricsson	URBANO BARONE	2010/02	○	△ ※21	○ ※32※34	○	×		
		BRAVIA Phone U1	2009/12	△ ※19	△ ※21	○ ※32※34 ※35※36	○	×		
		G9	2009/04	○ ※11	△ ※21	○ ※32※34	○	×		
		Cyber-Shot™ケータイ (S001)	2009/03	△ ※19	△ ※21	○ ※32※33 ※34	△ ※15	×		
		WalkmanPhone、 Premier [®]	2009/02	○ ※11	△ ※21	○ ※32※33 ※34	△ ※15	×		
		WalkmanPhone、 Xmeni(W65S)	2008/12	△ ※15	△ ※21	○ ※32※34	—	×		
		W61S	2008/05	○ ※8	△ ※21	○ ※34	△ ※15	×		
		W54S	2008/02	○ ※8	△ ※21※38	○ ※32※33 ※34	△ ※15	×		
		シャープ	AQUOS SHOT (SH006)	2010/03	○	△ ※21	○ ※34	○	×	
			SH005	2010/01	○	△ ※21	○ ※34	○	×	
	SH004		2009/11	○	△ ※21	○ ※32※33 ※34	△ ※15	×		
	AQUOS SHOT(SH003)		2009/10	○	△ ※21	○ ※32※34 ※35※36	○	×		
	SOLAR PHONE (SH002)		2009/06	○	△ ※21	○ ※32※33 ※34	○	×		
	Sportio water beat (SHY01)		2009/05	△ ※15	△ ※21	○ ※34※35 ※36	○	×		
	SH001		2009/02	○	△ ※21	○ ※32※33 ※34	△ ※15	×		
	W64SH		2008/11	○	△ ※21	○ ※32※34	△ ※15	×		
	W62SH		2008/07	○ ※8※14	△ ※21	○ ※34	△ ※15	×		
	E06SH		2009/08	○	△ ※21	—	—	×		
	E05SH	2009/04	○	△ ※21	—	—	×			
	日立	Mobile Hi-Vision CAM Wooo	2009/07	○	○	○ ※34※35 ※36	○	×		
		Wooケータイ (H001)	2009/02	△ ※19	△ ※21	○ ※32※33 ※34	△ ※15	×		
		W63H	2008/11	○	△ ※21	○ ※32※34	△ ※15	×		
		W62H	2008/07	○ ※8	△ ※21	○ ※34	△ ※15	×		
		P001	2009/02	○	△ ※21	○ ※32※34	△ ※15	×		
	Panasonic カシオ	EXILMケータイ (CA004)	2009/11	○	△ ※21	○ ※32※34	△ ※15	×		
		EXILMケータイ (CA003)	2009/11	○	△ ※21	○ ※32※34 ※35※36	○	×		
		G'z One CA002	2009/05	○	△ ※21	○ ※34※35 ※36	○	×		
		CA001	2009/02	△ ※15	△ ※21	○ ※32※33 ※34	△ ※15	×		
		W63CA	2008/11	○	△ ※21	○ ※32※34	△ ※15	×		
	HTC	W62CA	2008/07	○ ※8	△ ※21	○ ※34	△ ※15	×		
		E30HT	2009/05	×	—	△ ※32※33 ※34※35 ※36※39 ※40	—	×		
	docomo (FOMA)	Panasonic	☆ P-02B	2010/02	○ ※14	△ ※21※22	△ ※32※34 ※40	—	×	
			P-01B	2009/11	○ ※14	△ ※21※22	△ ※32※34 ※35※36 ※40	—	×	
P-09A			2009/06	○	△ ※21※22 ※38	△ ※32※34 ※35※36 ※40	—	×		
P-08A			2009/06	○ ※14	△ ※21※22 ※38	△ ※32※34 ※35※36 ※40	—	×		
P-07A			2009/05	○	△ ※21※22 ※38	△ ※32※33 ※34※35 ※40	—	×		
P-02A			2009/01	○	△ ※21※22 ※38	△ ※32※34 ※40	—	×		
P-01A			2008/11	○	△ ※21※22 ※38	△ ※32※33 ※34※40	—	×		
P906i			2008/06	○	△ ※21※22 ※38	△ ※32※33 ※34	—	×		
VIERAケータイ (P905TV)			2008/02	○	△ ※21※22	△ ※32※33 ※34	—	×		
P905i			2007/11	○	○ ※22※38 ※41	△ ※31※32 ※33※40	—	×		
P904i			2007/06	○	○ ※22※38	△ ※32※33 ※34	—	×		
シャープ			☆ SH-03B	2010/02	○	△ ※21	○ ※40	—	×	

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK mX	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能	カーナビ専用定額プラン ◆2	備考
docomo (FOMA)	シャープ	SH-02B	2009/11	○※14	△※21	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×	
		SH-01B	2009/11	○	△※21	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×	
		SH-07A	2009/06	○	△※21	○※19※34 ※35※36 ※40	—	×	
		SH-06A NERV	2009/07	○※14	△※21	○※19※34 ※35※36 ※40	—	×	
		SH-06A	2009/06	○※14	△※21	○※19※34 ※35※36 ※40	—	×	
		SH-04A	2009/02	○※14	△※21	○※19※34 ※35※36 ※40	—	×	
		SH-03A	2008/12	○	△※21	○※19※34 ※35※36 ※40	—	×	
		SH-01A	2008/11	○	△※21	○※19※34 ※35※36 ※40	—	×	
		AQUOSケータイ (SH906iTV)	2008/06	○※14※37	△※21※38	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×	
	SH906i	2008/06	○※14※37	○※38※41	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×		
	富士通	F-04B	2010/03	確認中	確認中	確認中	—	×	
		F-03B	2009/12	○	△※21※22	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×	
		F-01B	2009/11	○※14	△※21※22	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×	
		F-09A	2009/06	○	△※21※22	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×	
		F-03A	2009/01	○	△※21※22	×	—	×	
		F-01A	2008/11	○	△※21※22	×	—	×	携帯電話側で発信をキャンセルすると、ハンズフリー時の音声が大から聞こえなくなる場合があります。 (携帯電話の電源をOFF/ONLしてください。)
	NEC	Windowsケータイ (F1100)	2008/03	×	×	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×	
		N-02B	2009/12	○※14	×	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×	
		N-01B	2009/12	○	×	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×	
		N-09A	2009/06	△※15	△※21※22	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×	
		N-08A	2009/06	○	△※21※22	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×	
		N-07A	2009/07	○	△※21※22	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×	
		N-06A	2009/05	○	△※21※22	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×	
		N-04A	2009/01	△※13※15	—	×	—	×	
	ノキア	N-02A	2008/11	△※13※15	—	×	—	×	
		N-01A	2008/11	△※13※15	—	×	—	×	
		NM706i	2008/08	×	×	×	—	×	
HTC	NM705i	2008/03	×	×	×	—	×		
	HT-03A	2009/07	○※8※13	—	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×		
RIM	HT-02A	2008/12	○※8※14	—	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×		
	HT-01A	2008/11	○※8※14	—	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×		
	HT1100	2008/06	○※8※14	—	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×		
BlackBerry	BlackBerry Bold™	2009/02	○※8※13	×	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×		
	BlackBerry (8707h)	2008/08	○※8※13	×	—	—	×		
東芝	T-01A	2009/06	○※8※14※27	—	△※19※34 ※35※36 ※40	—	×		
サムスン SonyEricsson	SC-01B	2010/02	確認中	確認中	確認中	—	×		
	Xperia™	2010/04	確認中	確認中	確認中	—	×		
SoftBank	シャープ	AQUOSケータイ (943SH)	2010/03	確認中	確認中	確認中	—	○	
		THE PREMIUM ³ (942SH)	2010/02	確認中	確認中	確認中	—	○	
		942SH_KT	2010/03	確認中	確認中	確認中	—	○	
		AQUOSケータイ FULL TOUCH (941SH)	2009/11	○	△※21※38	○※34※40	—	○	
		AQUOS SHOT (940SH)	2009/11	○	△※21※38	○※34※40	—	○	
		SOLAR HYBRID (936SH)	2009/08	○※8	△※21※38	○※34※40	—	○	
		THE PREMIUM WATERPROOF (935SH)	2009/07	○※8	△※21※38	○※34※40	—	○	
		mirumo (934SH)	2009/06	○※8	△※21※38	○※34※40	—	○	
		AQUOS SHOT (933SH)	2009/05	○※8	△※21※38	○※34※40	—	○	
		AQUOSケータイ (932SH)	2009/02	○※8	△※21※38	○※34※40	—	○	
		931SH	2008/11	○※8	△※21※38	△※40	—	○	
		930SH	2008/11	○	△※21※38	△※39※40	—	○	
		AQUOSケータイ (923SH)	2008/07	×	△※21※38	△※39※40	—	○	
		922SH	2008/03	×	○※8	△※39※40 ※40	—	○	
		921SH	2008/03	×	△※20※38	△※39※40 ※40	—	○	
		920SH	2007/11	○※8	△※20	△※39※40 ※40	—	○	
		913SH	2007/07	○※8	×	△※39※40 ※40	—	○	
		912SH	2007/06	○※8	×	△※39※40 ※40	—	○	
		PANTONE [®] SLIDE (825SH)	2008/07	○※8	△※20※38	△※39※40 ※40	—	○	
		THE PREMIUM (824SH)	2008/07	×	△※21※38	△※39※40 ※40	—	○	
THE PREMIUM (823SH)	2008/03	○※8	△※21※38	△※39※40 ※40	—	○			

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK mX	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能	カーナビ専用定額プラン ◆2	備考
SoftBank	シャープ	THE PREMIUM (821SH)	2007/12	×	○	△ ※33※39	—	○	
		THE PREMIUM (820SH)	2007/12	×	○	△ ※33※39	—	○	
		816SH	2007/08	○ ※9	×	×	—	○	
		815SH	2007/07	○ ※9	×	×	—	○	
		814SH	2007/07	○ ※9	×	×	—	○	
		GEN T (812SHs)	2007/07	○ ※9	×	—	—	○	
	東芝	921T	2008/03	○ ※9	△ ※21※38	△ ※32※39	—	○	
		920T	2007/12	○ ※9	△ ※20※38	△ ※32※40	—	○	
		912T	2007/08	○ ※9	△ ※20	△ ※40	—	○	
		830T	2008/12	○	△ ※20※38	△ ※40	—	○	
		824T	2008/09	○ ※9	△ ※21※38	△ ※32※40	—	○	
		823T	2008/08	○ ※9	△ ※21※38	△ ※32※40	—	○	
		dynapocket (X02T)	2009/12	○ ※9※14	—	△ ※15※39	—	×	
		X01T	2007/12	○ ※9※14	—	△ ※32※39	—	×	
		NEC	940N	2009/12	○ ※13	—	×	—	×
931N			2009/11	○ ※13	—	×	—	×	
930N	2009/06		○ ※13	—	×	—	×		
830N	2009/02		○ ※13	—	×	—	×		
ノキア サムスン	X02NK	2008/04	×	×	×	—	○		
	OMNIA VISION (940SC)	2009/11	×	×	△ ※15※39	—	○		
	OMNIA pop (931SC)	2009/06	×	×	△ ※34※35	—	○		
	OMNIA (930SC)	2008/11	×	△ ※21※38	×	—	○		
	PHOTOS (920SC)	2008/01	○ ※9	×	×	—	○		
	EMPORIO ARMANI モデル (830SC)	2009/09	×	△ ※20※38	△ ※36※39	—	○		
	821SC	2008/04	×	×	×	—	○		
	820SC	2008/02	○	×	×	—	○		
	805SC	2007/06	×	×	×	—	○		
	☆ X01SC	2009/12	○ ※9※14	—	△ ※15※39	—	×		
Panasonic	VIERAケータイ (941P)	2010/02	△ ※14※15	△ ※20※22	△ ※33※34	—	○		
	VIERAケータイ (940P)	2009/12	×	×	△ ※33※39	—	○		
	VIERAケータイ (931P)	2009/07	△ ※14※15	△ ※20※22	△ ※33※34	—	○		
	VIERAケータイ (930P)	2009/01	○	×	△ ※33※39	—	○		
	VIERAケータイ (921P)	2008/08	○	△ ※20※22	△ ※33※34	—	○		
	920P	2008/02	○	×	△ ※33※34	—	○		
	822P	2008/02	×	×	—	—	○		
	MIRROR (821P)	2007/11	×	×	—	—	○		
	820P	2007/11	×	×	—	—	○		
	810P	2007/06	×	×	—	—	○		
	HTC	X05HT	2008/12	○ ※9※14	—	△ ※40	—	×	
		X04HT	2008/11	○ ※9※14	—	△ ※40	—	×	
		X03HT	2008/04	○ ※14	—	△ ※39※40	—	×	
X02HT		2007/09	○ ※14	—	△ ※33※39	—	×		
iPhone 3GS		2009/06	×	—	×	—	×		
iPhone 3G	2008/07	×	—	—	—	×			

一、携帯電話の仕様にによりナビと接続する事が出来ないため、使用できません。

☆：動作確認結果において、新規もしくは、変更が発生した機種になります。

◆2：ご加入のハット定額サービス(Soft Bank・・・ハットし放題など)にプラス210円(税込)でG-BOOKの携帯電話(Bluetooth接続)で利用したハット定額料がハット定額対象となります。

詳細は各通信会社のホームページ等でご確認ください。

Soft Bank「カーナビプラン」(ホームページ: <http://www.softbank.jp>)

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用出来ない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送が出来ない場合があります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しない場合があります。

※G-BOOK mXはハット交換のみ対応です。

※市販のBluetoothオーディオプロファイル搭載のアダプタ等については動作確認を実施していません。

※SoftBank共通：ダブルナンバーサービスをご利用の場合、ヘルプネットが使えません。

※SoftBank共通：機種により発信キャンセル後、1分程度ナビから発信出来ない場合があります。

※ドコモ共通：マルチナンバーおよび2in1サービスをご利用の場合、ヘルプネットが使えません。

※ドコモ共通：機種により発信キャンセル後、ナビから発信出来ない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。

※au共通：G-BOOK利用中のハンズフリー通話(発信音)ができません。

【制限事項】

※1 携帯を折りたたんだ状態では利用出来ません。

※2 携帯電話がマナーモード設定の時、ナビから着信音が鳴りません。

※3 ナビから着信音が鳴りません。

※4 着信応答後、ハンズフリー通話画面に自動で切り替わりません。

※5 着信時、ナビに発信者番号が表示されません。

※6 着信拒否が出来ません。

※7 ナビ操作による着信拒否が出来ません。

※8 応答音が出ません。

※9 応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。

※10 ナビからのトーン信号が出ません。

※11 着信音又は通話音が小さいため、ナビの音量を大きめに設定してください。

※12 通話転送が出来ません。

※13 電話帳転送が出来ません。

※14 電話帳転送に制限があります。

※15 Bluetoothが切断された場合、手動による再接続が必要です。

※16 携帯電話がマナーモード、サイレントモードに設定する事が出来ません。

※17 回線交換方式のみ利用可能です。

※18 オペレーターサービスが利用できません。

※19 電話帳転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。

※20 ヘルプネットが利用出来ません。

※21 ヘルプネット接続時に携帯電話・着信があった場合、緊急通報が中断される場合があります。その際は再度ヘルプネットボタンを押してください。

※22 携帯電話にダイヤルナビ登録待機(接続待機・登録待機)の設定を行う必要があります。

※31 一時停止機能を実行することは出来ません。

※32 トラックアップ/ダウン機能を実行することは出来ません。

※33 早送り/巻き戻し機能を実行することは出来ません。

※34 アルバムアップ/ダウン機能を実行することは出来ません。

※35 RPT(リピート)機能を実行することは出来ません。

※36 RAND(ランダム)機能を実行することは出来ません。

※37 Bluetoothオーディオ再生中はハンズフリーが利用出来ません。

※38 Bluetoothオーディオ再生中はG-BOOKmXが利用出来ません。

※39 楽曲情報は表示されません。

※40 電池残量の表示が一致しません。

※41 Bluetoothオーディオ再生中はヘルプネットが利用出来ません。

(2010.4.13現在)

◆Bluetoothアダプタとの組み合わせによる動作確認済携帯電話一覧

・アイオーデータ製Bluetoothアダプタ(PDI-B822/GD、FM、MV)は2009年11月末に販売終了となりました。

・アイオーデータ製Bluetoothアダプタ(PDI-B822/GD、FM、MV)に接続可能な携帯電話一覧です。

・アイオーデータ製Bluetoothアダプタ(PDI-B822/GD、FM、MV)はBluetoothオーディオ・Bluetoothナビ機能に対応していません。

・動作確認は、一定の条件下で確認したものです。予告なく情報が変わる場合があります。予めご了承ください。

・この確認結果は検証に使用した携帯電話についての結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。

・この確認結果はBluetoothアダプタと携帯電話の接続に関するものであり、ナビゲーションとの接続を保証するものではありません。

・下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK mX	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能	カーナビ専用定額プラン ◆2	備考
au	東芝	W64T	2008/09	○ ※19	○	—	—	×	※発信後すぐナビ側で発信キャンセルをしても、携帯電話のみ通話が維持される場合があります。
		W62T	2008/06	○ ※19	○	—	—	×	※発信後すぐナビ側で発信キャンセルをしても、携帯電話のみ通話が維持される場合があります。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK mX	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能	カーナビ専用定額プラン ◆2	備考
au	SonyEricsson	W64S	2008/11	○ ※14※19	○	—	—	×	
		W62P	2008/11	○ ※19	○	—	—	×	
	Panasonic	W65K	2008/11	○ ※19	○	—	—	×	
		W64K	2008/06	○ ※19	○	—	—	×	
		W63K (カメラなし)	2008/09	○ ※19	○	—	—	×	
		W63K	2008/06	○ ※19	○	—	—	×	
	日立	W62K	2008/06	○ ※19	○	—	—	×	
		W61H	2008/03	○ ※19	△ ※20	—	—	×	
		W61SH	2008/03	○ ※19	○	—	—	×	
	シャープ	URBANO (W63SH)	2008/09	○	○	—	—	×	
		W61SH	2008/01	○	○	—	—	×	
docomo (FOMA)	NEC	N-05A	2009/03	×	×	—	—	×	
		P-05A	2009/02	○ ※11※19	○	—	—	×	
	Panasonic	P-04A	2009/02	○ ※11※19	○	—	—	×	
		P-03A	2008/12	○ ※11※19	○	—	—	×	
		P706i	2008/07	○ ※11※19	○	—	—	×	
		P706ie	2008/08	○ ※11※19	△ ※15	—	—	×	
	シャープ	SH-02A	2008/12	○ ※11	○	—	—	×	
		SH706iw	2008/09	○	○	—	—	×	
		SH706i	2008/07	○	×	—	—	×	
	富士通	キッズケータイ (F-05A)	2009/02	×	×	—	—	×	
		F906i	2008/06	○	○	—	—	×	
		らくらくホンV (F884iES)	2008/08	○ ※11	○	—	—	×	

○：利用可能、×：利用不可、△：制限付きで利用可能
 —：携帯電話の仕様によりナビと接続する事が出来ないため、使用できません。

◆2：ご加入のハット定額サービス(Soft Bank・・・ハットし放題など)にプラス210円(税込)でG-BOOKの携帯電話(Bluetooth接続)で利用したハット定額対象となります。
 詳細は各通信会社のホームページ等でご確認ください。
 Soft Bank「カーナビプラン」(ホームページ：http://www.softbank.jp)

※Bluetoothアダプタは電話機1件転送に対応していません。
 ※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用出来ない場合があります。
 ※電話機にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話機の転送が出来ないことがあります。
 ※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
 ※スマートキーを使用される方は、Bluetoothアダプタと同時に使用できない場合があります。
 ※市販のBluetoothオーディオプロファイル搭載のアダプタ等については動作確認を実施していません。
 ※ドコモ共通：マルチチャージおよび2in1サービスをご利用の場合、ヘルプネットが使えません。
 ※ドコモ共通：機種により発信キャンセル後、ナビから発信出来ない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。
 ※au共通：G-BOOK利用中のハンズフリー通話(発信)ができません。

【制限事項】

- ※1 携帯を折りたたんだ状態では利用出来ません。
- ※2 携帯電話がマナー/サイレント設定の時、ナビから着信音が鳴りません。
- ※3 ナビから着信音が鳴りません。
- ※4 着信応答後、ハンズフリー通話画面に自動で切り替わりません。
- ※5 着信時、ナビに発信者番号が表示されません。
- ※6 着信拒否が出来ません。
- ※7 ナビ操作による着信拒否が出来ません。
- ※8 応答保留が出来ません。
- ※9 応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。
- ※10 ナビからのトーン信号が出ません。
- ※11 着信音又は通話音小さいため、ナビの音量を大きめに設定してください。
- ※12 通話転送が出来ません。
- ※13 電話機転送が出来ません。
- ※14 電話機転送に制限があります。
- ※15 Bluetoothが切断された場合、手動による再接続が必要です。
- ※16 携帯電話をマナーモード、サイレントモードに設定する事が出来ません。
- ※17 回線交換方式のみ利用可能です。
- ※18 オペレーターサービスが利用できません。
- ※19 電話機転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。
- ※20 ヘルプネットが利用出来ません。
- ※21 ヘルプネット接続時に携帯電話へ着信があった場合、緊急通報が中断される場合があります。その際は再度ヘルプネットボタンを押してください。
- ※22 携帯電話にてダイヤルアップ登録待機(接続待機・登録待ち)の設定を行う必要があります。