

Q：ラゲージルーム（トランク）の容量・寸法を教えてください。

以下の表をご覧ください。

<容量（VDA法）>

<単位：約 リットル>

シートアレンジ	シートの状態		種類	測定位置	容量
	スライド位置	リクライニング位置			
デッキアンダースペース以外	サードシートまで使用時 (3列目フル乗車の状態)	一番後ろ	ニュートラル	全車	シートバック上端まで 110
		一番前	ニュートラル	全車	シートバック上端まで 575 ルーフまで*1 813
	セカンドシートまで使用時 (3列目をニュートラルの位置で格納した状態)	一番後ろから80mm前	ニュートラル	エグゼクティブラウンジシート	シートバック上端まで 826 ルーフまで*1 1131
		一番後ろ	ニュートラル	エグゼクティブパワーシート	シートバック上端まで 860 ルーフまで*1 1,191
		一番後ろ	ニュートラル	6:4分割チップアップシート	シートバック上端まで 928
					ルーフまで*1 1,357
デッキアンダースペース			全車	-	公表値なし

■2WDも4WD（E-Four）も荷室容量は同じです。

\*1 この数値はルーフまでの高さで測定しています。荷物を積む際は、安全のため、視界の確保ができるよう十分ご注意ください。

\*2 シートの傾斜上、シートバック上端より上にはスペースがないため、ご案内できる数値がありません。

<寸法>

■数値は参考値をご案内しております。お荷物によっては搭載できない場合もございます。

荷物が搭載できるかどうかにつきましては、トヨタのお店で実車にてご確認ください。

図	条件	図番号	寸法 (約●mm)	測定位置	
	サードシートまで使用時 (3列目フル乗車の状態) ※サードシート一番後ろで測定	①	195	サードシートバック下部～バックドアトリム	
		②	65	サードシートバック上部～バックドアトリム	
	セカンドシートまで使用時 (3列目を倒した状態) ※セカンドシート一番後ろで測定	エグゼクティブラウンジシート	③	1,160	セカンドシートバック下部～バックドアトリム
			④	940	セカンドシートバック上部～バックドアトリム
		エグゼクティブパワーシート	⑤	1,115	セカンドシートバック下部～バックドアトリム
			⑥	895	セカンドシートバック上部～バックドアトリム
		6:4分割チップアップシート	⑦	1,210	セカンドシートバック下部～バックドアトリム
			⑧	1,045	セカンドシートバック上部～バックドアトリム
幅	-	全車	⑤	1,410	ラゲージサイドトリム間の最も広い位置
			⑥	880	ラゲージサイドトリム間の最も狭い位置
高さ	-	全車	⑦	1,330*	フロア～セカンドシート上の天井で最も高い位置
			⑧	1,190	フロア～天井後方

■シート角度はニュートラル位置で測定しています。また、数値は参考値をご案内しております。車両の状態や測定方法などで異なりますので、目安としてご覧ください。

■2WDも4WD（E-Four）も荷室寸法は同じです。

■上記の写真はいずれも、Executive Lounge（ハイブリッド車・7人乗り）です。

\*左右独立ムーンルーフ装着車・非装着車ともに数値は同じです。