Q：ディスプレイオーディオに対応しているメディアとフォーマットを教えて。（USB）

以下の表をご覧ください。

＜○：対応　×：非対応＞

メディアの種類	フォーマット	オーディオの種類	
		14インチディスプレイオーディオPlus ＋14インチリヤシートエンターテインメントシステム	14インチディスプレイオーディオPlus
USBメモリー	・音声 （MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis） ・映像 （AVCHD/MP4/MOV/MPG/WMV/AVI）	**＜USBオーディオ＞** MP3：○＊2 WMA：○＊2 AAC：○＊1＊2 WAV：○＊2 FLAC：○＊2 ALAC：○＊2 OGG　Vorbis：○＊2 **＜USBビデオ＞** AVCHD：× MP4　：○ MOV　：× MPG　：× WMV　：○ AVI　：○	**＜USBオーディオ＞** MP3：○＊2 WMA：○＊2 AAC：○＊1＊2 WAV：○＊2 FLAC：○＊2 ALAC：○＊2 OGG　Vorbis：○＊2 **＜USBビデオ＞** AVCHD：× MP4　：○ MOV　：× MPG　：× WMV　：○ AVI　：○

■CD、DVD、MD、SD、Blu-rayは、対応しておりません。

＊1　AACファイル（拡張子.m4a）は、iTuneで作成されたファイルのみ再生可能です。

＊2　使用可能なメディアのフォーマット（規格、周波数、ビットレート）以外で書きこまれたMP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis
ファイルは再生できません。使用可能なメディアのフォーマットは取扱書から確認できます。
対応ファイル形式であれば、異なるファイルが混在していても、再生可能です。