

Q：ラゲージルーム（トランク）の容量・寸法を教えてください。

以下の表をご覧ください。

<容量（VDA法）>

<単位：約 リットル>

種類		測定位置	容量	
リヤシート使用状態	アジャスタブルデッキボード：上段	デッキボード上側	シートバック上端まで	543
		デッキボード下側	—	66
	アジャスタブルデッキボード：下段	デッキボード上側	シートバック上端まで	619
		デッキボード下側	—	14
リヤシート格納状態	アジャスタブルデッキボード：上段	デッキボード上側	シートバック上端まで	1,164
	アジャスタブルデッキボード：下段	デッキボード上側	シートバック上端まで	1,240
デッキアンダートレイ		—	—	公表値なし

<寸法>

■数値は参考値をご案内しております。お荷物によっては搭載できない場合もございます。

荷物が搭載できるかどうかにつきましては、[トヨタのお店で実車にてご確認ください](#)。

図	条件	図番号	寸法 (約●mm)	測定位置
長さ	フル乗車時 (リヤシート固定)	①	1,092	リヤシートバック下側～バックドアトリム下側
	リヤシートバック 前倒し時	—	1,850	フロントシートバック下側～バックドアトリム下側
幅	—	②	1,404	デッキサイドトリムえぐり部
	—	③	1,001	デッキサイドトリム ホイールハウス部
高さ	デッキボード位置：下段	④	918	アジャスタブルデッキボード～バックドア天井部
	デッキボード位置：上段	⑤	850	アジャスタブルデッキボード～バックドア天井部

■シート角度はニュートラル位置で測定しています。また、数値は参考値をご案内しております。

車両の状態や測定方法などで異なりますので、目安としてご覧ください。