

Q : ディスプレイオーディオに対応しているメディアとフォーマットを教えてください。(USB)

以下の表をご覧ください。

<○ : 対応 × : 非対応>

メディアの種類	フォーマット	オーディオの種類
		ディスプレイオーディオPlus
USBメモリー	・音声 (MP3/WMA/AAC/WAV/ FLAC/ALAC/OGG Vorbis) ・映像 (AVCHD/MP4/MOV/MPG/WMV/AVI)	<USBオーディオ> MP3 : ○ * 2 WMA : ○ * 2 M4A : ○ * 2 3GP : ○ * 2 AAC : ○ * 1 * 2 WAV : ○ * 2 FLAC : ○ * 2 FLA : ○ * 2 ALAC : ○ * 2 OGG Vorbis : ○ * 2 OGX : ○ * 2 OGA : ○ * 2 <USBビデオ> MP4 : ○ MPG : × WMV : ○ AVI : ○

■ CD、DVD、MD、SD、Blu-rayは、対応していません。

* 1 AACファイル（拡張子.m4a）は、iTuneで作成されたファイルのみ再生可能です。

* 2 使用可能なメディアのフォーマット（規格、周波数、ビットレート）以外で書きこまれたMP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbisファイルは再生できません。
 使用可能なメディアのフォーマットは取扱説明書から確認できます。
 対応ファイル形式であれば、異なるファイルが混在していても、再生可能です。