

○：ラゲージルーム（トランク）の容量・寸法を教えてください。

以下の表をご覧ください。

<容量（VDA法）>

<単位：約 リットル>

	シートアレンジ	シートの状態		測定位置	容量
		スライド位置	リクライニング位置		
デッキアンダースペース 以外	リヤシート利用時	一番後ろ	ニュートラル	シートバック上端まで	528
		一番後ろ	ニュートラル	ルーフまで*	795
	リヤシート前倒し時	一番後ろ	ニュートラル	シートバック上端まで	945
		一番後ろ	ニュートラル	ルーフまで*	1,607
デッキアンダースペース				-	-

*この数値はルーフ（または天井）までの高さで測定した数値です。荷物を積み際は、安全のため、視界の確保ができるよう十分ご注意ください。

<寸法>

■数値は参考値をご案内しております。お荷物によっては搭載できない場合もございます。
荷物が搭載できるかどうかにつきましては、上ヨタのお店で実車にてご確認ください。

図	条件	図番号	寸法 (約●mm)	測定位置
長さ	フル乗車時 (リヤシート：一番後ろ)	①	735	リヤシートバック～バックドアトリム
	リヤシートバック 前倒し時 (フロントシート：ニュートラル)	②	1,480	フロントシートバック～バックドアトリム
幅	-	③ (最大)	1,135	ラゲージサイドトリムえぐり部
	-	④ (最小)	1,050	ラゲージサイドトリムホイールハウス部
高さ	-	⑤ (最大)	1,030	リヤカーペット～天井
	-	⑥ (最小)	710	リヤシートバック（前倒し時）～天井

■シート角度はニュートラル位置で測定しています。また、数値は参考値をご案内しております。
車両の状態や測定方法などで異なりますので、目安としてご覧ください。