

オーディオソースの組み合わせ（2016モデルナビゲーション）

■NSZN-Z66T × 12.1型後席ディスプレイ「V12T-R66C」

< ○：再生可能 >

			後席ディスプレイ				
			DVD	テレビ	SDビデオ *3	USBビデオ *2 *3	HDMI *2 *3
ナビゲーション (前席)	音声	AUDIO OFF	○	○	○	○	○
		AM/FM	○	○	○	○	○
		CD		○	○	○	○
		Bluetoothオーディオ	○	○	○	○	○
		SDミュージック／SDREC	○	○		○	○
		iPod *2	○	○	○		○
		USBミュージック *2	○	○	○		○
	映像 *1	DVD		○	○	○	○
		テレビ	○		○	○	
		SDビデオ	○	○			○
		USBビデオ *2	○	○			○
		HDMI *2	○		○	○	

\*1 走行中は音声のみとなり、ナビゲーション画面に映像は表示されません。

\*2 iPod対応USB／HDMI入力端子＜販売店装着オプション＞が必要です。

\*3 後席ディスプレイをアナログ接続している場合、SDビデオ／USBビデオ／HDMIの映像は後席ディスプレイには出力できません。

■NSZT-Y66T × 12.1型後席ディスプレイ「V12T-R66C」

< ○：再生可能 >

			後席ディスプレイ				
			DVD	テレビ	SDビデオ *3	USBビデオ *2 *3	HDMI *2 *3
ナビゲーション (前席)	音声	AUDIO OFF	○	○	○	○	○
		AM/FM	○	○	○	○	○
		CD		○	○	○	○
		Bluetoothオーディオ	○	○	○	○	○
		SDミュージック／SDREC	○	○		○	○
		iPod *2	○	○	○		○
		USBミュージック *2	○	○	○		○
	映像 *1	DVD		○	○	○	○
		テレビ	○		○	○	○
		SDビデオ	○	○			○
		USBビデオ *2	○	○			○
		HDMI *2	○	○	○	○	

\*1 走行中は音声のみとなり、ナビゲーション画面に映像は表示されません。

\*2 iPod対応USB／HDMI入力端子＜販売店装着オプション＞が必要です。

\*3 後席ディスプレイをアナログ接続している場合、SDビデオ／USBビデオ／HDMIの映像は後席ディスプレイには出力できません。