

Q : オーディオに対応しているメディアと再生方法を教えて。(USB)

こちらの表をご覧ください。

<○ : 対応 × : 非対応>

メディアの種類	フォーマット	オーディオの種類
		9インチディスプレイオーディオ
		再生
USBメモリー	・音声 (MP3/WMA/WMA・MP3・AAC混在/AAC/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis (オク・グ・オルビス))	<USBオーディオ> MP3 : ○ WMA : ○ WMA・MP3・AAC混在 : ○ AAC : ○ WAV : ○ FLAC : ○ ALAC : × OGG Vorbis : ×
	・映像 (AVCHD/MP4/MOV/MPG/WMV/AVI)	<USBビデオ> AVCHD : × MP4 : ○ MOV : × MPG : × WMV : ○ AVI : ○
	・画像 (JPEG/BMP/GIF/PNG)	<Photo機能 (画像) > JPEG : ○ BMP : ○ GIF : ○ PNG : ○
iPod/iPhone	・音声	○

■ SD、CD、DVD、ブルーレイ、MDIは対応していません。