

## 電話をかける

トップメニュー (P.24) または全機能一覧 (P.26) から **ハンズフリー** を選ぶ

- ハンズフリー画面が表示されます。

## ■ハンズフリー画面(電話帳)



### 電話帳から電話をかける

- 1 ハンズフリー画面から、**電話帳**を選ぶ
- 2 ハンズフリー画面(電話帳)の連絡先リストから、電話をかける相手を選ぶ
  - 選んだ電話番号に電話をかけます。

電話番号を入力して電話をかける

- 1 ハンズフリー画面から、**ダイヤル**を選ぶ
- 2 ハンズフリー画面(ダイヤル)から  
電話番号を入力し、**発信**を選ぶ  
●選んだ電話番号に電話をかけます。  
●  : 1文字削除



## ハンズフリーで通話する

発着信履歴から電話をかける

## ■ ハンズフリー画面(発着信履歴)



- 1 ハンズフリー画面(P.139)から、履歴を選ぶ
- 2 発着信履歴リストから、電話をかける相手を選ぶ  
●選んだ相手に電話をかけます

### ■ 表示する履歴を選ぶには

ハンズフリー画面(発着信履歴)から発信履歴 不在着信 着信履歴を選べ

## ハンズフリー通話の設定をする

- 1 ハンズフリー画面(P.139)から、**設定**を選ぶ
- 2 各項目を設定する

項目	内容
機器選択	ハンズフリー接続・BLUETOOTH Audio 接続する機器を選択する (P.133)
携帯電話データの自動同期	<p>「ON」：スマートフォンがハンズフリー接続されたとき、その時点の電話帳と発着信履歴の情報を自動的に本機に転送する</p> <p>「OFF」：スマートフォンがハンズフリー接続されても、電話帳と発着信履歴の情報を本機に転送しない</p> <p>※本設定を「ON」から「OFF」にすると、本機に転送された電話帳と発着信履歴の情報を消去します。また、ハンズフリー画面の履歴、電話帳は選べなくなります。</p> <p>※本設定を「OFF」から「ON」にすると、その時点の電話帳と発着信履歴の情報をスマートフォンから本機に転送されます。</p> <p>※本設定を「ON」にしても、スマートフォンの設定などによっては転送できない場合があります。スマートフォン側の設定はスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。</p>

自動転送する／しないは、  
こちらの項目より設定します