

3. ハンズフリーの設定を変更する

2. 携帯電話情報を設定する

自動転送の設定

## 電話帳／履歴自動転送を設定する

PBAP 接続に対応した携帯電話の場合、電話帳データと履歴を自動転送することができます。

**1** 【電話帳編集】にタッチする  
(→ P.257)

**2** 【転送】にタッチする



**3** 【電話帳／履歴自動転送】にタッチし、【する】にタッチする



▼  
自動転送設定反映のメッセージが表示されます。

## 2. 携帯電話情報を設定する

電話帳データの読み込みや削除、各履歴の削除を行うことができます。

### 1 MENUを押し、[設定・編集] - [電話]にタッチする (→P.51)

### 2 [電話帳設定]にタッチする



### 3 項目を選んでタッチする



[電話帳編集]	電話帳データの転送、削除を行うことができます。 (→P.257, 259)
[ワンタッチダイヤル編集]	ワンタッチダイヤルの登録、削除を行うことができます。 (→P.259, 260)
[履歴削除]	発信履歴または着信履歴の削除を行うことができます。 (→P.261)

### 電話帳データを転送する

電話帳機能を使用するには、事前に携帯電話に登録されている電話帳データを本機に読み込んでおいてください。携帯電話から最大2,500件のデータを本機に読み込むことができます。

#### ① インフォメーション

- 1件につき3つの電話番号まで保存可能です。
- お使いの携帯電話によっては、電話帳データの転送に対応していない場合があります。
- 名称、電話番号のデータを読み込むことができます。
- 電話帳データは、本機に登録された携帯電話ごとに読み込まれます。接続する携帯電話を切り替える(→P.131)と、表示される電話帳の内容も切り替わります。
- 読み込んだデータは本機内蔵のメモリーに保存されます。
- 読み込んだ電話帳データを編集することはできません。
- 電話帳データの削除方法は、→「電話帳データを削除する」(P.259)を参照してください。
- 1人あたり複数の電話番号を登録できる携帯電話では、電話番号の登録状態や機種によって、全データを読み出せない場合があります。

3. ハンズフリーの設定を変更する

2. 携帯電話情報を設定する

自動／手動転送の操作方法

## 1 【電話帳編集】にタッチする → P.257

## 2 【転送】にタッチする



OPP 接続に対応した携帯電話の場合：  
すでに読み込んだデータがある場合は、  
【上書き】または【追加】を選んでください。

PBAP 接続に対応した携帯電話の場合：  
【電話帳転送】にタッチする



### ② インフォメーション

- 【電話帳／履歴自動転送】が【しない】の場合は、確認メッセージが表示されます。【はい】にタッチすると、PBAP 接続で電話帳転送を行い、次回起動後自動転送が始まります。【いいえ】にタッチすると OPP 接続での電話帳転送になります。

## 3 携帯電話を操作して、電話帳データを転送する

## 4 【完了】にタッチする



【中止】にタッチすると電話帳データの転送を中止します。

転送完了のメッセージが表示され、ダイヤル画面または各設定、編集画面に戻ります。

### ③ インフォメーション

- 電話帳データの読み込みを行う際は、接続されている携帯電話から電話帳データの転送の操作（携帯電話により異なりますが、全件転送、1 件転送などがあります）が必要です。
- PBAP 接続 (→ P.129) に対応した携帯電話の場合、【電話帳転送】にタッチした時点で、携帯電話側の操作なしで本機に電話帳データが読み込まれます。お使いの携帯電話によってはアクセス許可を認めるかの表示が携帯電話側に表示されます。また PBAP 接続の場合には自動で上書き読み込みされます。追加読み込みはできません。
- 保存される情報の種類や文字数、メモリー件数は、携帯電話によって異なります
- お使いの携帯電話によっては携帯電話のシークレット機能により登録された電話帳データも読み込まれます。
- 携帯電話の自局番号も電話帳データと同時に読み込まれる場合があります。

(参考) 電話帳の削除

## 電話帳データを削除する

不要になった電話帳データを削除することができます。

### ① インフォメーション

- 本機に記録されている電話帳データが削除されます。接続した携帯電話側の電話帳データおよび履歴情報は削除されません。
- 削除可能な電話帳データは、現在本機に接続中の携帯電話から読み込んだもののみです。接続する携帯電話を切り替える（→P.131）と、削除可能な電話帳データの内容も切り替わります。
- 電話帳データの削除中は、電話帳データの転送機能（→P.257）が使用できません。
- PBAP 接続（→P.129）に対応した携帯電話の場合、【電話帳／履歴自動転送】を【する】に設定しているときは、電話帳データを削除できません。削除する場合は、設定を【しない】に変更してから、削除の操作をしてください。

### ① [電話帳編集] にタッチする （→P.257）

### ② [削除] にタッチする



### ③ 削除したいリストにタッチする



### ④ インフォメーション

- 複数のリストを削除する場合、続けてリストにタッチします。
- 【全選択】にタッチするとすべてのリストが選択されます。【全選択解除】にタッチすると、選択されているリストすべてを解除します。

### ④ [削除] にタッチする

▼ 確認メッセージが表示されます。

### ⑤ [はい] にタッチする

▼ 選んだ電話帳データが削除されます。

### ⑥ インフォメーション

- 電話帳データの削除には、数分かかる場合があります。
- 電話帳データの削除中は、本機の電源を OFF (エンジンスイッチを OFF) にしないでください。選択したデータが削除されない場合があります。

## ワンタッチダイヤルを登録する

電話帳に登録している任意の電話番号をワンタッチダイヤルに最大 18 件まで登録することができます。

### ① [ワンタッチダイヤル編集] にタッチする（→P.257）

### ② [登録] にタッチする

