

iPod／iPhoneの音楽を再生する方法（USB接続）

車両標準またはオプションで装着されているUSB端子に、Apple純正のUSBケーブルを使い接続することで、iPod／iPhoneの音楽を車両スピーカーで聞くことができます。ナビゲーション／ディスプレイオーディオの画面で、選曲や再生・停止などの操作も可能です。

* USB接続では、動画の再生はできません。

【対象機種】

・ディスプレイオーディオ＜標準装備・メーカーオプション＞

・下記車両のナビゲーション＜標準装備・メーカーオプション＞

アルファード／ヴェルファイア（2015年1月～2023年6月）、ノア／ヴォクシー（2014年1月～2022年1月）、エスクァイア（2014年10月～2022年1月）、
カムリ（2014年9月～2019年9月）、クラウン（2015年10月～2022年7月）、SAI（2013年8月～2018年2月）、
センチュリー（セダン）（2018年6月～2025年11月）、ハリアー（2013年11月～2022年9月）、プリウス（2017年11月～2021年6月）、
プリウスPHV（2017年2月～2021年6月）、MIRAI（2020年12月～2022年12月）、ランドクルーザー“200”（2015年8月～2021年8月）、
ランドクルーザー“300”（2021年8月～2025年3月）

・2014～2025年モデルナビゲーション＜販売店装着オプション＞

2025モデル：NMZK-W75DE

2023モデル：NMZN-Y73D / NMZK-W73D

ライズ専用モデル：NMZK-W72D

2018モデル *1：NSZN-Z68T / NSZT-Y68T / NSZT-W68T

2016モデル *1：NSZN-Z66T / NSZT-Y66T / DSZT-WA6T / NSZT-W66T

2014年モデル・2015年モデル *2：NSZT-ZA4T / NSZT-YA4T / DSZT-YB4Y / DSZT-YC4T / NSZT-Y64T / NSZA-X64T / NSZN-W64T / NSZT-W64

*1 iPod対応USB／HDMI入力端子＜販売店装着オプション＞の装着が必要です。

*2 iPod対応USB／VTRアダプター または USB／HDMI入力端子＜販売店装着オプション＞の装着が必要です。（除く DSZT-YB4Y）


【ご準備いただくもの】

・iPod／iPhoneに付属されているUSBケーブル（Apple純正）

* ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応モデル）の場合、USB端子の形状が車種により異なります。
USBケーブルの形状と合わない場合は、変換アダプタが必要です。

【接続方法】

※装着位置や形状は車種により異なります



【再生方法】

ナビゲーションのオーディオソース選択画面で「iPod」*3を選択し、iPod／iPhoneを操作して再生する

*3 ソース名は、機種により、「iPhone」またはiPhoneの機器名称で表示される場合があります。

■動作評価しているiPod／iPhoneは、ナビゲーション／ディスプレイオーディオの機種ごとに異なります。ナビゲーション／マルチメディア取扱説明書をご確認ください。

・標準装備・メーカーオプションのナビゲーション／ディスプレイオーディオ取扱説明書は [こちら](#)

・販売店装着オプションのナビゲーション取扱説明書は [こちら](#)

ただし、機種やソフトウェアバージョン、個体差などにより使用できない場合があります。