

Q : 2023モデル販売店装着オプションナビゲーション。対応しているメディアと再生可能なファイルフォーマットを教えて。(SD・DVD-R・USB等)

以下の表をご覧ください。

○：対応、×：非対応

メディアの種類	フォーマット	備考	ナビゲーションの種類	
			NMZN-Y73D	
			再生	SDへの録音
SDメモリーカード SDHCメモリーカード SDXCメモリーカード	<ul style="list-style-type: none"> <li>・音楽（標準／SD-Audio規格準拠したセキュアAACやセキュアMP3）</li> <li>・音声（MP3／WMA／AAC／WAV／FLAC／ALAC／Vorbis）</li> <li>・携帯電話（HE-AAC方式）</li> <li>・映像（AVCHD／MPEG4／AVI／WMV／MPEG2／ASF／FLV／MKV／H.264 MPEG4 AVC／SD-Video規格に準拠した動画ファイル）</li> </ul>	-	<p>&lt;SDオーディオ&gt; ノーセキュアデータ：○ SD-Audio規格準拠したセキュアAACやセキュアMP3：× MP3：○ WMA：○ AAC：○ * 3 WAV：○ FLAC：○ ALAC：× Vorbis：× HE-AAC：×</p> <p>&lt;SDビデオ&gt; AVCHD：× MPEG4：○ AVI：○ WMV：○ MPEG2：× ASF：○ FLV：× MKV：○ H.264/MPEG4 AVC：○ SD-Video規格に準拠した動画ファイル：×</p>	<p>&lt;SDオーディオ&gt; ノーセキュアデータ：○ SD-Audio規格準拠したセキュアAACやセキュアMP3：× MP3：○ WMA：○ AAC：○ * 3 WAV：○ FLAC：○ ALAC：× Vorbis：○ HE-AAC：×</p> <p>&lt;SDビデオ&gt; AVCHD：× MPEG4：○ AVI：○ WMV：○ MPEG2：× ASF：○ FLV：○ MKV：○ H.264/MPEG4 AVC：○ SD-Video規格に準拠した動画ファイル：×</p>
音楽用CD * 1	標準（音声リニアPCM）	-	○	○ ○
コピー/プロテクト機能付CD (コピー/コントロールCD)	メーカーにより異なる	-	×	× ×
CD-R CD-RW * 1 * 2	音声（リニアPCM／MP3／WMA／AAC／WAV／FLAC／Vorbis）	プログラムソフト・データ用 CD-R／CD-RWは再生できません	リニアPCM：○ MP3：○ WMA：○ AAC：○ * 3 WAV：× FLAC：× Vorbis：×	リニアPCM：○ MP3：○ WMA：○ AAC：○ * 3 WAV：○ FLAC：○ Vorbis：○
CD-ROM * 1 * 2	音声（リニアPCM／MP3／WMA／AAC／WAV／FLAC／Vorbis）	プログラムソフト・データ用 CD-ROMは再生できません	×	×
DVDビデオ * 1 (市販の映像DVD)	ビデオ映像（MPEG2）	地域番号（リージョンコード）が<2>か<ALL>、 映像方式が<NTSC>と書かれているもののみ再生可能です	○	×
DVD-Audio規格 デジタルビデオ（DV） ビデオCD（市販の映像CD） DVD-ROM DVD-RAM	-	-	×	×
DVD-R DVD-RW DVD-R DL * 1 * 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ビデオ映像（ビデオモード）（VRモード）</li> <li>・音声（MP3／WMA／AAC／WAV／FLAC／Vorbis）</li> </ul>	プログラムソフト・データ用 DVD-R／DVD-RW／DVD-R DLは再生できません	ビデオモード：○ VRモード：○ MP3：○ WMA：× AAC：× WAV：× FLAC：× Vorbis：×	ビデオモード：○ VRモード：○ MP3：○ WMA：○ AAC：○ * 3 WAV：○ FLAC：○ Vorbis：○
DVD+R DVD+RW DVD+R DL * 1 * 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ビデオ映像（ビデオモード）（VRモード）</li> <li>・音声（MP3／WMA／AAC／WAV／FLAC／Vorbis）</li> </ul>	プログラムソフト・データ用 DVD+R／DVD+RW／DVD+R DLは再生できません	×	×
USBメモリー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・音声（MP3／WMA／AAC／WAV／FLAC／ALAC／Vorbis）</li> <li>・映像（AVCHD／MPEG4／AVI／WMV／MPEG2／ASF／FLV／MKV／H.264 MPEG4 AVC）</li> </ul>		<p>&lt;USBオーディオ&gt;</p> <p>MP3：○ WMA：○ AAC：○ * 3 WAV：○ FLAC：○ ALAC：× Vorbis：×</p> <p>&lt;USBビデオ&gt;</p> <p>AVCHD：× MPEG4：○ AVI：○ WMV：○ MPEG2：× ASF：○ FLV：× MKV：○ H.264/MPEG4 AVC：○</p>	<p>&lt;USBオーディオ&gt;</p> <p>MP3：○ WMA：○ AAC：○ * 3 WAV：○ FLAC：○ ALAC：× Vorbis：○</p> <p>&lt;USBビデオ&gt;</p> <p>AVCHD：× MPEG4：○ AVI：○ WMV：○ MPEG2：× ASF：○ FLV：○ MKV：○ H.264/MPEG4 AVC：○</p>
HDMI端子を利用して 音楽・映像を再生 * 4			○ * 5	×

■MD, Blu-rayは、対応していません。

\* 1 記憶状態やディスクの特性、ズズ・汚れ・長時間の車室内環境における劣化により再生できない場合があります。

\* 2 ファイル化処理をしていないディスクは再生できません。

\* 3 iTunesで作成されたAACファイル（拡張子.m4a）のみ再生可能です。

\* 4 使用可能なHDMI機器の映像・音声信号の規格（解像度・規格、周波数、ビットレート）は、ナビゲーション取扱説明書からご確認ください。

\* 5 後席ディスプレイ＜販売店装着オプション＞には出力されません。