

Q：トランクの容量・寸法は？

こちらの表をご覧ください。

<容量（VDA法）>

<単位：約 リットル>

種類	条件	容量
アクティブトッップクローズ時	スペアタイヤレス& タイヤパンク応急修理セット装着車 (全車)	258
アクティブトッップオープン時		44

<寸法>

■ 数値は参考値をご案内しております。お荷物によっては搭載できない場合もございます。

荷物が搭載できるかどうかにつきましては、[トヨタ販売店で実車にてご確認ください。](#)

<単位：約 mm>

	車両の状態	最大/最小	測定位置	寸法
長さ	アクティブトッップクローズ時	最大	トランク前端～ロアバックトリム	880
		最小	巻き取り状態トノカバー先端～ロアバックトリム	590
	アクティブトッップオープン時	最大	トノカバー固定部品～ロアバックトリム	295
		最小	使用状態トノカバー先端～ロアバックトリム	205
幅	アクティブトッップクローズ時	最大	ケーブル左右間	1,155
		最小	フロアカーペット左右間	500
	アクティブトッップオープン時	最大	ラゲージトリム左右間	830
		最小	バックトリム側 ラゲージトリム左右間	595
高さ	アクティブトッップクローズ時	最大	トランクパネル最前部位置 フロア面～トランクパネル内側	460
		最小	バックドアトリム側 フロア面～トランクパネル内側	400
	アクティブトッップオープン時	最大	トノカバー先端位置 フロア面～格納したアクティブトッップ内側	385
		最小	フロア面～格納したアクティブトッップ最後端内側	330

■ 数値は参考値をご案内しております。車両の状態や測定方法などで異なりますので、目安としてご覧ください。