## 【回答】

こちらの表をご覧ください。

<○:対応 ×:非対応>

メディアの種類	録音方式	備考	オーディオの種類
			ディスプレイオーディオPlus
			標準
USBメモリ−	·音声 (MP3/WMA/AAC/ WAV/FLAC/ALAC/ OGG Vorbis) ·映像 (AVCHD/MP4/MOV/ MPG/WMV/AVI)	_	<pre> <usbオーディオ> MP3: ○*2 WMA: ○*2 AAC: ○*1*2 WAV: ○*2 FLAC: ○*2 ALAC: ○*2 OGG Vorbis: ○*2  <usbビデオ> AVCHD: × MP4: ○ MOV: × MPG: × WMV: ○ AVI: ○</usbビデオ></usbオーディオ></pre>
iPod/iPhone	・音声	-	0

<sup>■</sup>CD、DVD、MD、SD、Blu-rayは、対応しておりません。

- \*1 AACファイル(拡張子.m4a)は、iTuneで作成されたファイルのみ再生可能です。
- \*2 使用可能なメディアのフォーマット(規格、周波数、ビットレート)以外で書きこまれたMP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis ファイルは再生できません。使用可能なメディアのフォーマットは取扱書から確認できます。 対応ファイル形式であれば、異なるファイルが混在していても、再生可能です。