

Q : 工場装着オーディオに対応しているメディアとフォーマットを教えてください。(USB)

以下の表をご覧ください。

<○ : 対応 × : 非対応>

メディアの種類	フォーマット	オーディオの種類	
		ディスプレイオーディオPlus	ディスプレイオーディオ
USBメモリー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・音声 (MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis)</li> <li>・映像 (AVCHD/MP4/MOV/MPG/WMV/AVI)</li> </ul>	<p>&lt;USBオーディオ&gt;</p> <p>MP3 : ○*2                      WMA : ○*2                      AAC : ○*1*2                      WAV : ○*2                      FLAC : ○*2                      ALAC : ○*2                      OGG Vorbis : ○*2</p> <p>&lt;USBビデオ&gt;</p> <p>AVCHD : ×                      MP4 : ○                      MOV : ×                      MPG : ×                      WMV : ○                      AVI : ○</p>	<p>&lt;USBオーディオ&gt;</p> <p>MP3 : ○*2                      WMA : ○*2                      AAC : ○*1*2                      WAV : ○*2                      FLAC : ○*2                      ALAC : ○*2                      OGG Vorbis : ○*2</p> <p>&lt;USBビデオ&gt;</p> <p>AVCHD : ×                      MP4 : ○                      MOV : ×                      MPG : ×                      WMV : ○                      AVI : ○</p>

■ CD、DVD、MD、SD、Blu-rayは、対応していません。

\*1 AACファイル（拡張子.m4a）は、iTuneで作成されたファイルのみ再生可能です。

\*2 使用可能なメディアのフォーマット（規格、周波数、ビットレート）以外で書きこまれたMP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbisファイルは再生できません。  
 使用可能なメディアのフォーマットは取扱説明書から確認できます。対応ファイル形式であれば、異なるファイルが混在していても、再生可能です。