

Q : 工場装着オーディオに対応しているUSBと再生可能なファイルフォーマットを教えてください。

こちらの表をご覧ください。

<○ : 対応 × : 非対応>

メディアの種類	フォーマット	オーディオの種類	
		ディスプレイオーディオPlus	ディスプレイオーディオ
USBメモリー	<ul style="list-style-type: none"> ・音声 (MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis) ・映像 (AVCHD/MP4/MOV/MPG/WMV/AVI) 	<p><USBオーディオ></p> <p>MP3 : ○*2</p> <p>WMA : ○*2</p> <p>AAC : ○*1*2</p> <p>WAV : ○*2</p> <p>FLAC : ○*2</p> <p>ALAC : ○*2</p> <p>OGG Vorbis : ○*2</p> <p><USBビデオ></p> <p>AVCHD : ×</p> <p>MP4 : ○</p> <p>MOV : ×</p> <p>MPG : ×</p> <p>WMV : ○</p> <p>AVI : ○</p>	<p><USBオーディオ></p> <p>MP3 : ○*2</p> <p>WMA : ○*2</p> <p>AAC : ○*1*2</p> <p>WAV : ○*2</p> <p>FLAC : ○*2</p> <p>ALAC : ○*2</p> <p>OGG Vorbis : ○*2</p> <p><USBビデオ></p> <p>AVCHD : ×</p> <p>MP4 : ○</p> <p>MOV : ×</p> <p>MPG : ×</p> <p>WMV : ○</p> <p>AVI : ○</p>

■ CD、DVD、MD、SD、Blu-rayは、対応していません。

*1 AACファイル（拡張子.m4a）は、iTuneで作成されたファイルのみ再生可能です。

*2 使用可能なメディアのフォーマット（規格、周波数、ビットレート）以外で書きこまれたMP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbisファイルは再生できません。
使用可能なメディアのフォーマットは取扱書から確認できます。
対応ファイル形式であれば、異なるファイルが混在していても、再生可能です。