

Q：ラゲージスペースの寸法を教えてください。

- 数値は参考値をご案内しております。お荷物によっては搭載できない場合もございます。
荷物が搭載できるかどうかにつきましては、実車にてご確認ください。

図		図番号	寸法 (約●mm)	測定位置
	長さ	①	335	荷室床面 前方の立壁中央付近 ～バックアトリム
	幅	②	619	荷室床面の平面部分 左右間
	高さ	③	767	荷室床面～天井

- 数値は参考値をご案内しております。 車両の状態や測定方法などで異なりますので、目安としてご覧ください。