

Q：寒冷地仕様の装備について教えて。

こちらの表をご確認ください。

<○：設定あり>

項目	寒冷地仕様	標準仕様	1 N Z - F E						1 N R - F K E	1 N R - F E	1 K R - F E				
			1. 5 L						1. 3 L		1. 0 L				
			2 W D						2 W D	4 W D	2 W D				
			5 M T	S u p e r C V T - i					S u p e r	C V T - i	S u p e r C V T - i				
			RS RS “G’s” RS “G’s・スマートハパッケージ”	RS “G’s” RS “G’s・スマートハパッケージ”	SMART STOP ハパッケージ	RS	SMART STOP ハパッケージ	U	F U Jewela	F U Jewela	SMART STOP ハパッケージ	Jewela	SMART STOP ハパッケージ	F	Mハパッケージ
耐チップテープ	あり	なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
エンジンマウンティング トルクロッドプロテクター	プロテクターあり	プロテクターなし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
冷却水（L L C）	L L C濃度 5 0 %	L L C濃度 3 0 %	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ウィンドシールドデアイサー	あり	なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ウィンドシールドワイパー	寒冷地用 （モーター）	標準用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ウォッシャータンク	2. 3 L	1. 8 L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドアミラー	ヒーター付き	ヒーターなし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※ 1
フロントヒーター	補助ヒーターあり （4 3 5 W）	補助ヒーターなし	○	○	○	○	○	○	－	○	－	－	－	－	－
	補助ヒーターあり （6 0 0 W）		－	－	－	－	－	－	○	－	○	○	○	○	○
リヤヒーターダクト	あり	なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オルタネーター	1 0 0 A	8 0 A	※ 2	※ 2	※ 2	※ 2	※ 2	※ 2	※ 2	○	※ 2	○	※ 2	○	○
スターター	1. 2 k W	0. 8 k W	－	－	※ 3	－	※ 3	－	※ 3	－	※ 3	○	※ 3	○	○
	1. 3 k W	1. 0 k W	○	○	※ 3	○	※ 3	○	※ 3	－	※ 3	－	※ 3	－	－
	1. 2 k W		－	－	※ 3	－	※ 3	－	※ 3	○	※ 3	－	※ 3	－	－

※ 1 F “Mハパッケージ” の場合、寒冷地仕様を選択しても、ヒーターは装着されません。

※ 2 寒冷地仕様を選択しても、発生電流量は変わりません。

※ 3 寒冷地仕様を選択しても、容量は変わりません。