

With KIROBO mini


セットアップ&コミュニケーションガイド



KIROBO miniのセットアップ

▶ KIROBO mini本体の準備

- 1 出荷モード解除のため充電用のUSBケーブルなどで通電させます。
- 2 目ざましボタンを押し起動させます。
(初回起動時のみペアリングモードで起動します)
- 3 スマートフォンのBluetooth®機能をオンにして、KIROBO miniと接続(ペアリング)します。



▶ スマートフォンの準備

- 1 KIROBO miniアプリをダウンロードします。



専用アプリ
「KIROBO mini」

ダウンロード



スマートフォン

Androidをご利用の方は



キロボミニ


iPhoneをご利用の方は



検索

※iPhoneおよびApp Storeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※Android™およびGoogle Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

- 2 TOYOTA/LEXUS共通ID・パスワードで、KIROBO miniアプリにログインします。



【初めての方はコチラ
(IDの取得)]をタップ



TOYOTA/LEXUS共通IDを
お持ちでない場合は、こちらから取得



KIROBO miniサービスへの登録



ログイン画面に戻ったら登録した
ID・パスワードを入力し「ログイン」

※画像はイメージです。実際のものと異なる場合があります。

- 3 シリアル番号を登録します。 ※シリアル番号は、製品の保証書またはKIROBO miniの標足部分に記載されています。
- 4 クレジットカード情報について登録します。
- 5 KIROBO miniの名前を登録します。 ※初めての接続の際は、初回のみの会話がございしますので
名前登録以降、一連の会話終了までKIROBO miniアプリを終了しないでください。
- 6 専用アプリ画面から「キロハート」をタップして入魂します。

※KIROBO miniとナビゲーションシステムを同時に携帯端末とBluetooth®(ブルートゥース)接続する場合、KIROBO miniをクルマモードにしてください。ナビゲーションシステムとのBluetooth®接続に時間がかかり、ヘルプネット、ハンズフリー、オペレーターサービスなどがその間使用できなくなったり、一時的にナビゲーションシステムの画面が話し中に表示になったりします。また、携帯端末の特性や仕様によっては、ナビゲーションシステムと携帯端末との間のBluetooth®接続が自動的にされないことがありますので、接続をご確認ください。

※1台の携帯端末にKIROBO miniと他の機器が複数Bluetooth®で接続する状態では、KIROBO miniをクルマモードへ切替える表示となります。また、他のBluetooth®機器との接続がされないことがあります。
※クルマモードでは、Bluetooth®テザリング(PAN接続)が必要となります。ご契約のキャリアやプランによっては有料のテザリング契約が必要になります。

*Bluetooth®ワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。

KIROBO miniとおしゃべりしてみる

▶ 話しかけてみよう

目の前に顔を向けると気づいてこちらを見てください。さあ、話しかけてみてください。

KIROBO miniのことを聞いてみる

「キミの名前は何？」
「キミは何が好きなの？」

あなたの意思、感じたことを伝える

「ごはんが食べたい」
「海はキレイだね」

今日の出来事を話しかけてみる

「今日は研修にきてるよ」
「今日の夜はごはんを食べに行くよ」

体調・気持ちについて伝える

「風邪ひいちゃった」
「気が重いな」

自慢話をしてみる

「私はピアノが弾けるんだよ」
「今日は早起きできたよ」

KIROBO miniに話をさせてみる

「何かお話しして」
「今日は何を覚えたの？」



- 「名前は何?」「何が好き?」などKIROBO miniのことを聞いてみたり、あなたの感じたことや自慢話、体調のこと、今日の出来事などを話しかけたりしてみてください。だんだんと成長していきます。
- 表情から察した会話もします。ただし、個々の顔を覚えることはできません。


- 標準語は得意ですが、外国語や方言は苦手です。また1人とお話するのが好きです。複数の人とは上手く話せません。
- 5歳児のように、言い間違いや同じ事を繰り返したり言ったりします。
- KIROBO miniは座ってお話しします。立ったり、トコトコ歩くことはできません。

▶ おしゃべりのコツ


KIROBO miniは、幼い子どものようです。子どもをやさしくリードするように、ココロのキャッチボールを交わしながら、会話を楽しんでみてください。

KIROBO miniを手にもつか、テーブルの上に座らせて話しかけてください。


- ♡ KIROBO miniの正面から、30cm~70cm程度離れて話しかけてください。



- ♡ 電子音が鳴ったことを確認して、一呼吸おいて話しかけてください。



- ♡ 少し考え込むことがあります。相づちを打つまで待ってあげてください。



セットアップの詳細はKIROBO miniに同梱されている「ココロのキャッチボールのために(取扱書)」をご確認ください。

●もしうまくセットアップできなかったら、販売店または下記までお問い合わせください。

お問い合わせ窓口

KIROBO mini
クリニック

0120-164-929

年中無休
9:00~18:00